

Gravador de DVD / disco rígido multiformato de design digital

DISCO RÍGIDO DE 360GB - FÁCIL UTILIZAÇÃO



MANUAL DE INSTRUÇÕES & LISTE DE CÓDIGOS [TELECOMANDO UNIVERSAL]

Índice

Indicações instrutivas de segurança	3
Manter os aparelhos eléctricos fora do alcance de crianças	3
Indicações instrutivas de segurança	3
Manter os aparelhos eléctricos fora do alcance de crianças	3
Posicionar o aparelho de forma segura	3
Ligação à rede	3
No caso de danos	4
No caso de anomalias	4
O gravador de CD e DVD	4
Manuseamento seguro das pilhas	5
Limpeza do aparelho	5
Generalidades	6
Acerca do DVD	6
Formatos de som Surround disponíveis	7
Sistema de Programação SHOWVIEW	7
Preparação	8
Retirar o aparelho da embalagem	8
Colocar as pilhas no telecomando	8
Inserir o disco	8
Preparação do disco (formatação)	9
Concluir disco	9
Faixa e capítulo	9
Vista geral do aparelho	10
Vista geral do gravador de DVD	10
0 telecomando	12
Colocar pilhas	13
Ligar aparelho de TV	14
Passo 1: ligar cabo de antena/satélite	14
Passo 2: ligar o cabo de vídeo	15
Passo 3: ligar o cabo de áudio	17
Passo 4: ligar o decodificador (se necessário)	19
Passo 5: ligar o cabo de rede	20
Configurações do sistema	21
Configuração simples	21
Menu SETUP (CONFIGURAÇÃO)	22
Menu Sistema	22
Data/hora	22
Sintonizador	22
Entrada e saída de vídeo	23
Saída de áudio	25
Gravação/Reprodução	25
Filme em DVD	26
Processar os canais com o "Channel Editor"	28
Menu de conteúdo e teclado	30
Menu de conteúdo	30

O teclado de ecrã	32
0 "Easy Guider"	33
Funções de reprodução	33
Funções de gravação	35
Funções de cópia	37
Ferramentas do disco	39
Gravar	41
Indicações importantes para gravar	41
Gravar a partir do televisor	41
Gravar a partir de fontes externas	43
Gravar DV (câmara de filmar digital)	44
"Gravação de uma tecla"	45
Utilizar marcações de capítulos	45
Gravação com temporizador	46
Função de Timeshift	49
Reprodução	50
Iniciar a reprodução	50
Funções de reprodução no menu de navegação	50
Reprodução programada (Áudio-CD)	53
Reprodução de dados média (vídeo/música/imagens)	53
Reprodução a partir do disco rígido	54
MPEG 4 e DivX® VOD	55
Vídeos MPGE 4	55
DivX® vídeos VOD	56
Legenda nos ficheiros de vídeo	57
Processar	58
O menu de edição	58
Processar faixa	59
Processar capítulo	61
Cópia directa	63
Executar "One-Touch-Copy"	63
Quando surgem avarias	65
Eliminação	68
Dados técnicos	69
Funções de programação do telecomando	70
Vista geral das funções dos botões	70
Indicações instrutivas de segurança	70
Área de aplicação	70
Programar códigos do aparelho	71
Funcionamento normal	73
Funções especiais	73
Funções universais ("Punch Through")	74
Reparação de avarias	75
Dados técnicos do telecomando universal	75
Liste de códigos.	77

Indicações instrutivas de segurança



Sobre estas instruções

Leia estas prescrições de segurança com muita atenção antes da colocação em funcionamento.

Tenha em atenção as advertências no aparelho e no manual de instruções.

Mantenha o manual de instruções sempre à mão. Se vender ou entregar o aparelho a terceiros, entregue obrigatoriamente este manual junto com o aparelho.

Manter os aparelhos eléctricos fora do alcance de crianças

Não permita que as crianças utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

Pilhas/baterias podem causar risco de vida ao serem ingeridas. Por isso, deve guardar o aparelho e as pilhas fora do alcance das crianças. Se uma pilha for ingerida, procure imediatamente ajuda médica.

Mantenha também as embalagens plásticas fora do alcance das crianças. Existe perigo de asfixia.

Posicionar o aparelho de forma segura

Tenha em atenção as seguintes condições ambientais:

O aparelho não é apropriado para funcionar em recintos com uma elevada humidade relativa do ar (por ex. quartos de banho).

- Colocar o aparelho sobre uma superfície firme e plana.
- Não deixe fontes directas de calor (por ex. aquecimentos) a incidir sobre o aparelho.
- O aparelho não pode ser exposto à luz directa e forte.
- Gotas ou salpico de água não pode entrar em contacto com o aparelho. Por isso não coloque objectos com líquido, como por exemplo jarras, em cima do aparelho. Não utilize o aparelho na proximidade de banheiras, lavatórios, piscinas etc..
- Não coloque fontes de combustão (por ex. velas acesas) em cima ou na proximidade do aparelho.
- Não cubra as ranhuras de ventilação para que seja garantida uma ventilação suficiente. As ranhuras de ventilação não podem ficar tapadas com objectos (como revistas, toalhas, cortinados, etc.), de forma a tapar a ventilação. Mantenha uma distância mínima relativamente às paredes ou móveis de aproximadamente 10 cm para cima e para trás e aproximadamente 5 cm para os outros lados.
- Não podem entrar objectos para o interior do aparelho, p. ex. por ranhuras de ventilação. Podem ser tocadas peças condutoras de corrente ou podem ser danificados componentes dos aparelhos.
- Não coloque o aparelho nas proximidades de campos magnéticos (por ex. televisores ou outras colunas);
- Não exponha o aparelho a vibrações. Vibrações podem danificar a electrónica sensível.

Ligação à rede

Ligue o aparelho apenas a uma tomada eléctrica bem acessível (230 V ~ 50 Hz), que se encontre nas imediações do sítio de instalação. A tomada eléctrica deve estar bem acessível para o caso de necessitar de desligar rapidamente o aparelho da rede.

Ligue apenas o cabo de rede do aparelho quando este se encontrar num local à temperatura ambiente. Em algumas circunstâncias, a água de condensação que se formou pode conduzir a avarias no aparelho. Assim que o aparelho tiver atingido a temperatura ambiente, poderá ser colocado em funcionamento.

Tenha atenção para que o cabo de rede não represente perigo de tropeçar. O cabo de ligação não se deverá encontrar encravado nem partido.

Trovoada

Retire a ficha e o cabo da antena em caso de ausências prolongadas ou de trovoada.

No caso de danos

Não coloque o aparelho em funcionamento caso este ou o cabo de rede se encontrem visivelmente danificados ou caso o aparelho tenha sofrido uma queda.

No caso de danos na ficha, cabo de ligação ou do aparelho ou se entrarem líquidos ou corpos estranhos para dentro do aparelho, retire imediatamente a ficha da tomada. Puxe pela ficha e não pelo cabo.



Nunca tente abrir e/ou reparar o aparelho. Existe perigo de choque eléctrico. Em caso de avaria, dirija-se ao nosso serviço de assistência técnica ou a uma loja especializada.

No caso de anomalias

Se o aparelho apresentar anomalias pode querer dizer que houve uma descarga electrostática. Retire neste caso o cabo de rede. Ligue o aparelho à rede. Desta forma o aparelho é reposto.

O gravador de CD e DVD



O gravador DVD é um produto laser da classe 1. O aparelho está equipado com um sistema de segurança que evita a saída de perigosos raios laser durante a utilização normal. Para evitar lesões nos olhos, nunca manipule ou danifique o sistema de segurança do aparelho.

Manuseamento seguro das pilhas

- O telecomando funciona a pilhas. Tenha em atenção as seguintes indicações:
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. As pilhas podem representar risco de vida ao serem ingeridas. Se uma pilha for ingerida, procure imediatamente ajuda médica.
- Não queime as pilhas, não as curto-circuite e não as desmonte.
- Caso seja necessário, limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes de as colocar.
- Substitua sempre todas as pilhas simultaneamente.
- Coloque apenas pilhas do mesmo tipo. Não utilize tipos diferentes, não misture pilhas novas e usadas.
- Ao introduzir as pilhas, tenha atenção à polaridade das mesmas (+/-).
- Se o aparelho não for utilizado por um período prolongado, retire as pilhas.
- Retire pilhas desgastadas imediatamente do aparelho! Existe elevado perigo de vertimento!
- Não exponha as pilhas a condições extremas; não coloque o aparelho p.ex. sobre aquecedores! Existe elevado perigo de vertimento!
- Nunca tente carregar pilhas normais! Isto poderá conduzir a perigo de explosão!
- Retire imediatamente as pilhas gastas do aparelho. Limpe os contactos antes de colocar pilhas novas. Pode existir o perigo de queimadura provocado pelo ácido das pilhas!
- Caso tenha sido vertido ácido das pilhas, evite impreterivelmente o contacto com a pele, olhos e mucosas! Caso o ácido entre em contacto com a pele, lave a área afectada com água limpa e abundante e consulte imediatamente um médico.

Limpeza do aparelho

Antes de iniciar a limpeza retire a ficha de rede da tomada. Para a limpeza deve ser utilizado um pano seco e suave. Devem ser evitados produtos de limpeza ou solventes químicos, visto que estes poderem danificar a superfície e/ou as inscrições no aparelho.

Generalidades

Acerca do DVD




O DVD - Digital Versatile Disc (inglês para “disco versátil digital”) é um suporte de memória digital para informações. Os DVDs estão identificados com um dos símbolos ao lado.

De acordo com o modo de aplicação de informações resultam diversos tipos de DVD com capacidades de memória diferentes.

Estrutura do DVD

Os DVDs de vídeo estão subdivididos em títulos e capítulos. Um DVD pode ter várias faixas, que, por sua vez, consistem em vários capítulos. As faixas e os capítulos são respectivamente numerados de forma contínua



Geralmente a primeira faixa de um DVD consiste nas indicações de licença e nas informações sobre o fabricante. A faixa seguinte é, na maioria das vezes, o próprio filme. Outras faixas podem ser por ex. reportagens “Making-Of”, apresentações do filme ou informações sobre os actores.

Idiomas e legendas

Num DVD podem ser gravados até oito idiomas e legendas com um máximo de 32 idiomas. O idioma e as legendas podem, na reprodução, ser combinados de forma arbitrária.


Códigos regionais

Este gravador de DVD só pode reproduzir discos de vídeo em DVD que coincidem com o código regional, que está impresso no verso do aparelho. Se tentar, reproduzir discos com outros códigos regionais, surge uma mensagem ‘Código regional inválido’ (**Invalid Region Code**) no ecrã.



Este código baseia-se num sistema que divide o mundo em seis regiões. A Europa faz parte da zona 2. O seu leitor DVD reproduz apenas DVDs que estão equipados com o código regional 2. O código regional está impresso na embalagem do DVD (ver logótipo ao lado).

Para além dos DVDs com o código regional 2, só é possível reproduzir no aparelho DVDs com o código regional 0 (apropriados para qualquer leitor DVD).



Tipos de DVD virgens

O seu gravador pode gravar os seguintes tipos de DVD virgens: DVD+RW, DVD-RW: DVD+ e DVD-ReWritable virgens podem ser gravados mais do que uma vez.

DVD+R, DVD-R: DVD+R- e DVD-R virgens são graváveis uma vez.

Utilize DVDs com a respectiva marca registada. Como outros discos a qualidade perfeita não pode ser garantida.

Marca registada

Os logótipos DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW/DVD+R DL (Double Layer) são marcas registadas do seu respectivo proprietário.

Formatos de som Surround disponíveis

Dolby Digital 5.1



No caso do formato de som Dolby Digital, o material de áudio é memorizado de forma digital.. Desta forma, são memorizados separadamente até cinco canais de áudio com frequência máxima (à frente do lado esquerdo e do lado direito, no centro, atrás do lado esquerdo e do lado direito), bem como o canal de graves ou de efeito (5.1). Portadores de som no formato Dolby-Digital estão identificados com a marca registada ao lado.

Marca registada

"Dolby", "Pro Logic" e o símbolo duplo-D são marcas registadas da Dolby Laboratories. O termo "dts" é uma marca registada da DTS Technology, LLC.

Uma vez que todos os canais são completamente independentes, é criado um campo sonoro real, com uma sensação de audição "tridimensional", através do qual o som obtém distância, movimento e uma posição relativa no espaço.

dts (Digital Theater Systems)



Por de trás desta abreviatura esconde-se um formato de som até aos dias de hoje pouco divulgado, com o qual também é possível memorizar até seis (5.1) canais separados num portador de som. Portadores de som no formato dts estão identificados com a marca registada ao lado.

O seu gravador de DVD pode ler os dados de áudio no formato Dolby-Digital 5.1 e no formato dts e transmite-os para a decodificação às saídas digitais. No entanto não pode reproduzir por si próprio o som de um portador de som dts.

Sistema de Programação SHOWVIEW

SHOWVIEW®

O Sistema de Programação SHOWVIEW é uma função especial para gravação de programas de televisão. O sistema simplifica visivelmente o temporizador de gravação, já que não tem que introduzir nenhuma informação de programação, como por exemplo data, número do canal, início e fim do tempo de gravação. Toda a informação necessária encontra-se nos números de programa do SHOWVIEW. Podem proceder ao ajuste do temporizador de gravação de modo simples, ao introduzir o número SHOWVIEW, que pode encontrar em qualquer jornal, revistas com programação televisiva ou fontes on-line.

Marca registada

"SHOWVIEW" é uma marca registada da Gemstar Development Corporation. O Sistema SHOWVIEW é fabricado sob licença da Gemstar Development Corporation.

Preparação

Retirar o aparelho da embalagem

Retire todo o material da embalagem, incluindo as películas de plástico na frente do aparelho.



ATENÇÃO!

Não deixe crianças pequenas brincar com a película de plástico. Existe o perigo de asfixia!

Verificar o volume do fornecimento


Ao retirar o aparelho da embalagem, certifique-se de que as seguintes peças foram fornecidas:

- Gravador de DVD
- Cabo SCART
- Cabo de antena
- Cabo de rede
- Telecomando
- 2 pilhas Micro (1,5 V; tamanho AAA, LR03)
- DVD+RW virgem (DVD não gravado)
- Manual de instruções e documentos de garantia

Colocar as pilhas no telecomando

Para o telecomando são fornecidas duas pilhas V Micro -1,5 (tamanho AAA/LR03).

- ▶ Retire a tampa do compartimento das pilhas, no verso do telecomando, no sentido da seta.
- ▶ Coloque as pilhas para que o pólo negativo das pilhas fique virado para a mola.
- ▶ Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.



Inserir o disco

- ▶ Prima o botão **OPEN/CLOSE** para abrir o compartimento do disco.
- ▶ Coloque o disco cuidadosamente com a etiqueta para cima dentro do compartimento e feche o compartimento novamente com **OPEN/CLOSE**.



Idioma do visor

Os visores são reproduzidos, neste manual, em língua inglesa.

Também pode configurar o idioma do visor para a língua alemã.

Preparação do disco (formatação)

Se utilizar DVD-RW virgens, os discos têm de ser formatados antes da gravação. Depois de ter sido colocado um disco DVD-RW vazio surge o ecrã de preparação do disco. Selecciona com ▼▲ a opção ‘**formatação breve**’ (**Quick Preparation**) ou ‘**Formatação completa**’ (**Full Preparation**), e prima depois **ENTER**.



Formatação breve

Se seleccionar esta opção o gravador formata uma parte do disco para uma gravação imediata. Depois da formatação estar concluída, pode prosseguir com a gravação ou reprodução do título gravado. Se desejar ver a faixa noutro gravador de DVD, leitor de DVD ou PC terá de concluir primeiro o CD.

Formatação completa


Se seleccionar esta opção, o gravador formata completamente o disco. Este procedimento demora mais tempo. Após a formatação o disco pode ser reutilizado para gravação; não é necessário concluir o disco.

O ecrã de preparação também surge, depois de um disco DVD-RW ter sido apagado.

	Quick Preparation“ (Formatação breve).		„Full Preparation“ (Formatação completa).
---	--	---	---

Concluir disco

Depois da gravação ou do copiar terá de, caso necessário, concluir o disco, antes de poder ser reproduzido noutro gravador de DVD, leitor de DVD ou PC. O procedimento é descrito em página 40 .

-  Só discos, que servem para a gravação de faixas de vídeo é que têm de ser concluídos. Discos, que são utilizados para a gravação de ficheiros de média (como MP3 ou ficheiros JPEG), são reconhecidos como dados: Não é necessário concluir estes discos.

Se o disco foi formado no modo “Formatação completa“, não terá de ser concluído.

Tenha em atenção, que poderá não reproduzir um disco concluído em certos aparelhos (por ex. leitores DVD de modelo mais antigo) devido à sua incompatibilidade técnica.

Faixa e capítulo

Para vídeo em DVD ou outros vídeos digitais, o conteúdo do disco está dividido normalmente em faixas individuais, que pode consultar através do menu de discos. Algumas faixas são, eventualmente, subdivididos numa unidade mais pequena com o nome ‘Capítulo’ (**Chapter**). Para visualizar o menu do disco, prima em **MENU** no telecomando.

Durante ou após a gravação pode criar capítulos inserindo na faixa de vídeo marcações de capítulos. De acordo com o dispositivo de destino utilizado varia o número máximo para capítulos e faixas. Encontrará particularidades da tabela abaixo.


	DVD	HDD
Quantidade máx. de capítulos por faixa	99	999
Quantidade máx. de capítulos por dispositivo	254	5000
Quantidade máx. de faixas por dispositivo	49	999

Vista geral do aparelho

Os seguintes parágrafos mostram o procedimento passo a passo para a instalação deste gravador de DVD. Caso esteja mencionada, num determinado passo, mais do que uma opção de instalação, escolha a opção que se adequa melhor às suas condições de instalação.

Vista geral do gravador de DVD

Parte da frente do aparelho




1. Botão de LIGAR/DESLIGAR (**POWER**): Liga o gravador de DVD ou muda o aparelho para o modo de Standby.
2. Compartimento do disco: Aqui são inseridos os discos para a gravação e reprodução.
3. Visor (ver abaixo)
4. Símbolo de DVD: acende-se quando o DVD é definido como aparelho de destino.
5. Indicação HDD: acende-se quando o HDD (disco rígido) é definido como aparelho de destino.
6. Tomada DV-LINK (IEEE 1394): para ligação de uma câmara de filmar digital.
7. ABRIR/FECHAR (**OPEN/CLOSE**): abre ou fecha o compartimento do disco.
8. Botão de REPRODUÇÃO (**PLAY**): dá início à reprodução do aparelho actual.
9. Botão PARAR (**STOP**): pára a reprodução ou a gravação.
10. Botão de GRAVAÇÃO (**RECORD**): dá início à gravação do aparelho actual.
11. Botão de FONTE (**SOURCE**): para a selecção do aparelho, que se encontra ligado a uma entrada.
12. Botão **HDD/DVD**: muda o modo de funcionamento actual do gravador de DVD de HDD (disco rígido) para DVD e vice-versa.
13. Tomadas LINE-IN (**S-Video/Composite VIDEO** e **AUDIO L/R**): para a ligação das saídas de aparelhos externos pelo cabo de vídeo/áudio S-Video ou Composite.

Para a utilização das tomadas LINE-IN


Como padrão, este gravador de DVD escolhe automaticamente o sinal S-Video em vez do Composite, caso estejam a ser utilizadas as duas fichas de entrada para ligação de outros aparelhos. Caso os seus vídeos devam ser importados de uma determinada fonte, pode alterar ou a definição padrão em **Configuração > Vídeo Entrada/Saída > Front AV Input**) ou utilizar um conjunto de ligações.

Visor



- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Símbolo de reprodução | 7. Símbolo de CD | 12. Janela de multi-informações |
| 2. Símbolo de DVD | 8. Símbolo DVD+R | 13. Símbolo DVD+RW |
| 3. Símbolo de SVCD | 9. Símbolo de pausa | 14. Símbolo CD-R/DVD-R |
| 4. Símbolo de VCD | 10. Símbolo de gravação | 15. Símbolo CD-RW/DVD-RW |
| 5. Símbolo de CDDA | 11. Símbolo de gravação temporizador | |
| 6. Símbolo de ficheiro | | |

Parte de trás do aparelho



1. Fichas de saída **VHF/UHF IN/OUT**: para ligação de cabos de antena.
2. Fichas de saída AV **VIDEO/AUDIO L/R**: para a ligação das entradas de aparelhos externos pelo cabo de vídeo/áudio Composite.
3. Fichas de saída de componentes (**COMP OUT**): para a ligação das entradas de aparelhos externos pelo cabo de vídeo Composite.
4. Ficha de entrada SCART (**SCART INPUT**): para a ligação das saídas de aparelhos externos pelo cabo SCART.
5. Ficha de saída SCART (**SCART OUTPUT**): para a ligação das entradas de aparelhos externos pelo cabo SCART.
6. Fichas de saída HDMI-DIGITAL: liga um televisor ou um amplificador AV (receptor) com ficha de entrada HDMI pelo cabo HDMI.
7. Ficha de saída DIGITAL-AUDIO (óptico) (**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**): para a ligação de um amplificador ou receptor com ficha de entrada digital.
8. Ficha de saída DIGITAL-AUDIO (coaxial): para a ligação de um amplificador ou receptor com ficha de entrada digital.
9. Tomada (**AC IN**): ligação para o cabo de rede.


0 telecomando


Neste vista geral estão descritos os botões para o comando do gravador DVD/HDD.

Pode utilizar tanto o telecomando como um telecomando universal e, assim, controlar outros aparelhos. Para tal, leia página 70.

Vista geral das funções dos botões

1. **POWER**: ligar o aparelho e mudar novamente para o modo Standby
2. **TV**: Tecla de fonte programável para funcionamento da televisão (consultar página 70)
3. **STB**: Tecla de fonte programável
4. **DVD**: As funções utilizadas do gravador DVD/HDD MD 82999
5. **VCR**: Tecla de fonte programável
6. **AUX**: Tecla de fonte programável
7. **CODE**: Introduzir o código do aparelho
8. **GUIDER**: abrir o menu "Easy Guider"
9. **TOP MENU**: abrir o menu principal de DVD (se disponível)
10. Botões de direcção
11. **ENTER**: confirmar entrada
12. **EXIT**: abandonar o menu
13. **MENU**: abrir o menu do disco
14. **CONTENTS**: abrir o conteúdo do menu
15. **SHOWVIEW**: abrir o menu SHOWVIEW
16. **TIMER**: abrir o menu Gravação temporizador
17. **EDIT**: abrir o menu Editar
18. **COPY**: iniciar cópia
19. **TV MODE**: comuta entre a reprodução de TV e a reprodução do aparelho ligado na entrada SCART (descodificador)
20. **HDD/DVD**: comutar entre o modo de DVD e de HDD
21. LED azul
22. botões numéricos; botões com letras
23. **SETUP**: abrir o menu SETUP (Configuração)
24. **SOURCE**: escolher a fonte de entrada
25. **P+/P-**: Botões de selecção dos canais de TV
26. **MUTE**: Modo silencioso
27. **VOLUME**: ajustar o volume
28. Teclas para funcionamento de um aparelho de reprodução (gravador de DVD, gravador de vídeo, etc.)
29. **TIME SHIFT**: função de timeshift; gravar e reproduzir em diferido
30. **NAVI**: abrir o menu Navegação
31. **ANGLE**: escolher a configuração da câmara (caso exista no DVD)
32. **AUDIO**: escolher o idioma (se possível no DVD)
33. **SUBTITLE**: escolher as legendas (se possível no DVD)
34. **DISPLAY**: apresentar as informações do disco/HDD





35. Retrocesso rápido

36. Avanço rápido

37. **PLAY**: iniciar a reprodução

39. **STOP**: parar a reprodução

38. **PAUSE/STEP**: interromper a reprodução; ao premir várias vezes faz uma reprodução imagem-a-imagem

40. **SKIP** para a frente para a faixa ou capítulo seguintes


41. **OPEN / CLOSE**: abrir o compartimento do disco

42. **RECORD**: iniciar a gravação

43. **SKIP** para trás para a faixa ou capítulo anteriores

Colocar pilhas

Abra o compartimento das pilhas e insira as pilhas. Tenha atenção à polarização correcta (+ e -), que deve corresponder ao desenho existente no compartimento das pilhas do telecomando.



Alinhamento do telecomando


O telecomando tem um alcance de cerca de 7,5 m e funciona melhor se se alinhar num ângulo de alcance de 30° horizontalmente à janela de sensor do gravador de DVD.

Ligar aparelho de TV

- ! Certifique-se de que todos os aparelhos se encontram desligados antes de efectuar a ligação. Ligue os aparelhos à rede só depois de ter efectuado as ligações
- ! Recomenda-se que a ficha VIDEO-OUT do gravador de DVD seja ligada directamente à entrada de vídeo do televisor. Se ligar a ficha VIDEO-OUT através de um vídeogravador ao televisor, pode conduzir a problemas na reprodução de discos protegidos contra cópia. Pode ocorrer o mesmo problema, caso ligue o gravador a um aparelho de TV/Vídeo.

Passo 1: ligar cabo de antena/satélite

1. Ligue um CABO DE ANTENA RF (**RF IN**) à ficha para a antena externa do gravador de DVD e na ficha da antena na parede.
2. Ligue um cabo de antena à ficha RF-OUT do gravador de DVD e à ficha RF-IN do televisor. (Isto serve apenas como “**Pass-Through**”, ou seja, reencaminhamento não decodificado do sinal.)




Passo 2: ligar o cabo de vídeo

Opção 1: através de um cabo HDMI

Caso o seu televisor possua uma entrada HDMI, ligue um cabo HDMI à ficha HDMI-OUT do gravador de DVD e à ficha HDMI-IN do televisor.

O cabo HDMI pode enviar simultaneamente sinais de vídeo e de áudio. Se utilizar um cabo HDMI para ligar o seu televisor, recomenda-se que desligue todas as outras ligações de áudio e vídeo (cabo de componentes ou cabo Composite) entre o gravador de DVD e o seu televisor, para obter uma melhor qualidade de áudio/vídeo.



HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

O gravador de DVD suporta a tecnologia HDCP, que foi desenvolvida para evitar a cópia dos conteúdos transmitidos pelo cabo HDMI. Caso estejam ligados todos os aparelhos, o gravador começa com a verificação da compatibilidade HDCP do televisor que se encontra ligado (ou outro aparelho de detecção). Caso o processo de verificação falhe, aparece uma janela. Prima ◀ e **ENTER** para voltar a procurar. Por outro lado, desligue o cabo HDMI e utilize um outro tipo de cabo de vídeo para a ligação. Se seleccionar **EXIT** sem desligar o cabo ou caso não efectue qualquer selecção dentro dos 10 segundos seguintes, a janela desaparece. Caso da próxima vez tente ver conteúdos codificados HDCP, não irá receber qualquer imagem no televisor.


Após todos os aparelhos se encontrarem ligados, certifique-se de que as configurações de sistema correspondentes estão correctas no menu SETUP.

Configuração > Entrada/Saída de vídeo > Resolução HDMI : Seleccionar um modo de resolução que seja suportado pelo seu televisor.

Configuração > Entrada/Saída de vídeo > Saída HDMI : Seleccionar os tipos de sinal que devem ser enviados pelo cabo HDMI.

Opção 2: através de um cabo de componentes


Caso o seu televisor possua uma entrada de componente de vídeo, ligue a ficha COMPONENT OUT ao gravador de DVD através de um cabo de componente de vídeo (com pontas verde, azul e vermelha) à ficha COMPONENT IN do televisor.



Caso o seu televisor suporte o modo 'Progressive Scan', pode definir a configuração 'Emissão de componente' no menu SETUP (CONFIGURAÇÃO) para melhores resultados. Vá até ao ponto **Configuração > Entrada/Saída de vídeo > Saída de vídeo** e seleccione '**Component-Progressive**'. Pode activar directamente o menu SETUP (CONFIGURAÇÃO), premindo em **SETUP**.

Opção 3: através de um cabo SCART

Caso o seu televisor possua uma entrada SCART, ligue um cabo SCART à ficha SCART-OUT do gravador de DVD e à ficha SCART-IN do televisor.



Passo 3: ligar o cabo de áudio

Opção 1: através de um cabo HDMI

Caso o seu televisor possua uma entrada HDMI, ligue um cabo HDMI à ficha HDMI-OUT do gravador de DVD e à ficha HDMI-IN do televisor.

Após todos os aparelhos se encontrarem ligados, certifique-se de que as configurações de sistema correspondentes estão correctas no menu SETUP. Caso não receba qualquer som, vá até **Configuração > Saída de áudio > HDMI Audio** e defina 'PCM' como modo de reprodução áudio.


Caso tenha escolhido no passo 2 um cabo HDMI, defina o modo de reprodução HDMI em **Configuração > Entrada/Saída de vídeo > Saída HDMI** para 'Video + Audio'.

Opção 2: através de um cabo SCART

Caso o seu televisor possua uma entrada SCART, ligue um cabo SCART à ficha SCART-OUT do gravador de DVD e à ficha SCART-IN do televisor.

Opção 3: através de um cabo Composite (Cinch)


Utilize um cabo Composite de áudio/vídeo ou um cabo Composite de áudio (através das pontas vermelha e branca) para ligar a ficha AUDIO-OUT do gravador de DVD à ficha AUDIO-IN de um amplificador de estéreo, um receptor de estéreo ou um televisor.



Opção 4: através de um cabo de áudio digital


1 Através de um cabo óptico

Ligue a ficha **DIGITAL OUT (OPTICAL)** do gravador de DVD através de um cabo LWL à entrada óptica digital de um amplificador de estéreo ou de um receptor de estéreo.



2 Através de um cabo coaxial


Ligue a ficha **DIGITAL OUT (COAXIAL)** do gravador de DVD através de um cabo coaxial à entrada coaxial digital de um amplificador de estéreo ou de um receptor de estéreo.



Passo 4: ligar o decodificador (se necessário)

Como utilizador de Is PAY-TV tem de ligar um decodificador adicional ao seu televisor e ao seu gravador de DVD.

1. Ver o passo 1 para ligar o gravador de DVD à ficha de antena na parede e a ficha RF-IN ao televisor, caso a ligação não esteja estabelecida.
2. Ligue o cabo SCART à SCART-IN do gravador de DVD e à SCART-OUT do CANAL+ Decodificador.
3. Ligue o cabo SCART à SCART-OUT do gravador de DVD e à SCART-IN do televisor.




Caso tenha problemas durante a gravação em ver canais através do decodificador, pode premir em **TV (MODE)** para passar para o modo de passagem SCART. No entanto, tem de activar esta função através de **Configuração > Entrada/Saída de vídeo > TV MODE**.

Configurar a passagem TV MODE/SCART

De acordo com o fabricante do cabo, o cabo SCART utilizado não está, possivelmente, em condições de detectar todos os sinais transmitidos por esta ligação. Caso tenha activado a 'Passagem SCART' (SCART Bypass) no menu SETUP (CONFIGURAÇÃO), e continue a ter problemas com esta função, tente ligar o decodificador através de um cabo SCART novo ao seu gravador de DVD.

Passo 5: ligar o cabo de rede

Ligue o cabo de rede ao gravador de DVD. Caso todas as ligações de cabo estejam concluídas, pode agora ligar o cabo de rede do gravador na tomada e começar a utilizar o gravador.



Configurações do sistema


Antes de começar...

Verifique se a fonte de entrada do televisor foi comutada para a respectiva opção (por ex. **VIDEO 1**, **LINE 2**, etc.), de forma a que possam ser exibidos no ecrã vídeos a partir do gravador de DVD. Se necessário, consulte as instruções do televisor.

Configuração simples

Com a 'Configuração simples' pode definir, passo a passo, as configurações de base.

- ▶ Para a navegação nos menus, utilize os botões de setas ◀▶▼▲ ou os botões numéricos (0-9) para efectuar configurações necessárias e prima, de seguida, para confirmar em **ENTER**.
- ▶ Caso pretenda voltar a uma opção anterior, seleccione **Back**. Ou seleccione **Exit** caso pretenda abandonar o processo de configuração.




1 Definir o idioma

- ▶ Seleccione com ▼▲ o seu idioma preferido para o menu de ecrã e, de seguida, prima **ENTER**.

2 Definir o formato da hora

- ▶ Seleccione com ▼▲ o seu formato de hora preferido e, de seguida, prima **ENTER**.



3 Definir a data do sistema

- ▶ Insira a informação correcta da data através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e, de seguida, prima em **ENTER**.

4 Definir a hora do sistema

- ▶ Insira as informações correctas da hora através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e, de seguida, prima em **ENTER**.

5 Configurar os canais de televisão

- ▶ Siga as instruções no ecrã para criar uma lista completa dos canais. Caso pretenda efectuar mais tarde a procura de canais, seleccione **Skip the Process** e, de seguida, prima em **ENTER**.

Seleccionar país

- ▶ Seleccione com ▼▲ o seu país/a sua região e prima, de seguida, **ENTER**.

Busca de canais

- ▶ Seleccione através de ▼▲ a opção '**Auto Scan**' e, de seguida, prima em **ENTER**. O processo de Scan inicia-se.
- ▶ Por outro lado, seleccione **Skip** para saltar o processo de Scan.


6 Concluir configurações

- ▶ Depois do processo de Scan estar concluído, prima **ENTER** para memorizar as configurações e para abandonar o ecrã '**Configuração simples**'.

Menu SETUP (CONFIGURAÇÃO)

Utilize o menu de Configuração para editar as suas configurações de sistema preferidas. Prossiga da forma que se segue para alterar as configurações de fábrica:

1. prima em **SETUP** para aceder ao menu SETUP.
2. Seleccione com ▼▲ uma categoria, que deve ser alterada, e prima, de seguida, em **ENTER**.
3. Seleccione com ▼▲ uma opção do submenu, que deve ser alterada, e prima, de seguida, **ENTER**.
4. Prima ◀▶▼▲ ou os botões numéricos (0-9) (caso seja necessário), para alterar as configurações, e prima, de seguida, **ENTER**.
5. De seguida, prima em **SETUP** para abandonar o menu SETUP.



Menu Sistema

Configuração simples Utilização do Guia de '**Configuração simples**' **passo a passo** , para concluir as configurações de base.

OSD Alteração do idioma do menu de ecrã e das mensagens.

Desconexão automat. Definir o intervalo de tempo até que o gravador de DVD passe para o modo de Standby num funcionamento ausente: desligado, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos ou 120 minutos.

Standby Mode Liga "LED On" ou desliga "LED Off" o visor do gravador de DVD no modo Standby.

Repor Reposição de todas as configurações de fábrica.

Data/hora

Formato da hora Escolha um dos formatos:
M/D/A-12 h, D/M/A-12 h, A/M/D-12 h, M/D/A-24 h, D/M/A-24 h, A/M/D-24 h.

Data Definir a data do sistema.

Hora Definir a hora do sistema.

Sintonizador

País Selecção do seu país/da sua região.

Canais Execução da procura de canais para criar uma lista de canais e para editar a lista.

- Busca de canais
- Editar canais

TV-Audio Selecção do tipo de sinal de áudio importado pelo sintonizador de TV.

- Stereo, • Principal (DUAL1), • SAP (Sub; DUAL2), • Mono.

Busca de canais

Caso tenha activado a função Busca de canais (**Scan Channel**), são procurados os canais de TV e memorizados numa determinada sequência. Caso a disposição dos canais do serviço de televisão tenha sido alterada ou caso tenha instalado novamente este gravador de DVD, tem de efectuar de novo a busca de canais.

Editar canais de TV listados

A busca de canais automática faz uma lista de todos os canais disponíveis numa determinada sequência. Caso pretenda alterar esta sequência, pode editar os canais pretendidos em '**Channel Editor**' (no menu de edição de canais). O '**Channel Editor**' oferece, além disso, outras unções adaptáveis (por ex. renomear canais, inserir ou retirar canais, etc.); cf. para tal página 28.

Definir TV-Audio

Utilize a opção '**TV Audio**' para determinar um canal de áudio preferido para a visualização e gravação de programas de televisão através do gravador de DVD.

Estéreo	Seleccionar para gravar um canal de som estéreo de um canal de televisão.
Principal - DUAL1	Seleccionar para gravar um canal de som estéreo de um canal de televisão.
SAP (Sub) - DUAL2	Seleccionar para definir um segundo canal de idioma de um canal de televisão bilingue.
Mono	Seleccionar para gravar um canal de som mono de um canal de televisão.



A configuração áudio é apenas válida, caso o canal áudio escolhido exista.

Em canais de televisão bilingues, só pode ser efectuada uma versão de idioma.

Entrada e saída de vídeo

TV MODE	Ligar ou desligar a função 'Passagem de TV MODE/SCART' (Bypass), através da qual é controlada a mudança da fonte de visualização.
Entrada AV frontal	Priorização da fonte de entrada das fichas na parte da frente do aparelho. <ul style="list-style-type: none">• Auto (utilização prioritária do sinal de vídeo S se disponível)• S-Video• Composite
Saída de vídeo	Seleccção do sinal de vídeo suportado pelo televisor. <ul style="list-style-type: none">• Component-Interlaced• Component-Progressive• SCART RGB• Vídeo S SCART
Saída HDMI	Selecione um modo de resolução que seja compatível com o televisor HDTV ou HD ready. Auto, 576p, 720p, 1080i ou 1080p .
Edição HDMI	Vídeo + Áudio Apenas Vídeo

Configurar a passagem TV MODE/SCART



Através da função de passagem TV MODE/SCART pode ver vídeos/canais a partir da fonte SCART (descodificador, videogravador, etc.) bastando apenas premir um botão.

- A função tem de ser activada antes da utilização do botão **TV MODE** do telecomando através do menu SETUP.

- Depois de ter escolhido **TV MODE** para a visualização de vídeos/canais a partir da fonte SCART, só podem ser utilizados os botões LIG/ DESLIG (**POWER**) e o botão **TV MODE** do telecomando. Pode apenas premir o botão LIG/DESLIG (**POWER**) para desligar o gravador de DVD ou premir novamente **TV MODE** para voltar ao modo anterior.
- Depois de ter premido em **TV MODE**, para ver vídeos/canais a partir da fonte SCART, o símbolo de estado acende-se no visor.
- De acordo com o fabricante dos cabos, o cabo SCART, com o qual liga um aparelho externo ao gravador de DVD, pode eventualmente não se encontrar em condições de detectar todos os sinais transmitidos por esta ligação. Caso tenha activado a 'Função de passagem TV MODE/SCART' (**TV MODE/SCART Bypass**) no menu SETUP, e continue a ter problemas com esta função, procure utilizar um novo cabo de ligação SCART.

Definir a saída de componente de vídeo

Caso o seu televisor suporte o modo 'Progressive Scan', pode seleccionar a saída do gravador de DVD, para usufruir de uma melhor qualidade de vídeo. O processo 'Progressive Scan' distingue-se do processo 'Interlaced Scan' pela forma como uma imagem de vídeo é actualizada. No 'Progressive Scan' são actualizadas linhas de contorno para uma imagem em cada processo e em sequência. No 'Interlaced-Scan', a imagem é deslocada temporalmente e actualizada em linhas de contorno rectas e irregulares.

<i>Modo Progressive Scan</i>	<i>Modo Interlaced</i>
	

Se seleccionou acidentalmente como edição de vídeo a opção 'Progressive' e o televisor não tem o HDMI instalado, o gravador de DVD volta atrás automaticamente 10 segundos para o Modo Interlaced.

Se seleccionou como edição de vídeo a opção 'Progressive', mesmo que o televisor que tem ligado o HDMI não seja compatível com o Progressive, é possível que o sinal seja interrompido. A saída HDMI tem prioridade em cada caso.

1. De modo a ir buscar novamente imagem, desligue o gravador de DVD, puxe o cabo HDMI do gravador de vídeo e ligue o televisor apenas com o cabo Scart. Pode depois reiniciar o gravador de DVD.
2. Após ligar o gravador de DVD aparece a saudação no visor e, de seguida, a indicação de carga.
3. Se o aparelho está pronto a funcionar, prima brevemente, uma após a outra, ► (tecla Seta para a direita) assim como as teclas numéricas 5, 0, 2 e 0 do comando à distância.
4. Depois confirme a introdução e prima ENTER.

O gravador desligará automaticamente.

Quando ligar novamente o gravador, a edição do televisor do gravador de DVD estará reparado.



O aparelho perde aqui a programação de transmissão. Depois de ligar deve iniciar novamente a busca de programas. (Ver "Menu Temporizador de TV" ou "Menu Easy Setup")

Definir a resolução HDMI

Com um upscaler de vídeo integrado, este gravador de DVD pode aumentar automaticamente a resolução da imagem emitida até um máximo de 1080p (1080 linhas de contorno, modo Progressive). Selecione um modo de resolução, suportado pelo seu televisor, para usufruir de uma imagem mais nítida e mais clara.



A configuração da resolução HDMI pode prejudicar o modo de emissão de vídeo deste gravador.

- Caso o modo de resolução esteja definido em '576p', '720p', '1080i' ou '1080p', o formato de emissão vídeo do gravador muda automaticamente para o modo Progressive-Scan ('**Component-Progressive**'). Caso desligue o cabo HDMI para outras ligações, tem de ou alterar a configuração da emissão de vídeo no menu SETUP ou utilizar televisores compatíveis.
- Caso o modo de resolução HDMI esteja definido em 'Auto', o formato de emissão de vídeo do gravador muda automaticamente para o modo Interlaced-Scan seleccionado por último ('**SCART S-Video**', '**SCART RGB**' ou '**Component-Interlaced**'), depois de ter desligado o cabo HDMI.

Saída de áudio

Dolby Digital	Define o modo de emissão de áudio. <ul style="list-style-type: none">• PCM: activar o PCM caso o seu amplificador não tenha um decodificador Dolby Digital integrado.• Bit Stream: activar o Bit Stream caso o seu amplificador tenha um decodificador Dolby Digital integrado.
Saída DTS	Ligar o encaminhamento do formato de som dts (ver side Erro! Marcador não definido.) na entrada digital: <ul style="list-style-type: none">• Ligado• Desligado
Áudio MPEG	Define o modo de emissão de áudio MPEG. <ul style="list-style-type: none">• PCM: activar o PCM caso o seu amplificador não tenha um decodificador de áudio MPEG integrado.• Bit Stream: activar o Bit Stream caso o seu amplificador tenha um decodificador de áudio MPEG.
Áudio HDMI	Define o modo da saída de áudio através do cabo HDMI. <ul style="list-style-type: none">• Auto ou • PCM

Gravação/Reprodução

Modo de gravação	Definir o modo de gravação para uma qualidade de imagem e tempo de gravação diferentes. Uma qualidade mais elevada necessita de mais tempo de gravação. <ul style="list-style-type: none">• QE (Qualidade elevada)• SP (Standard Play)• LP (Long Play)• EP (Extended Play)• SLP (Super Long Play).• Just fit para HDD e DVD +R Double Layer). A função não está na escolha do Setup, mas sim no menu de gravação
Marcação de capítulo	Definição do intervalo para inserir as marcações de capítulo nas faixas gravadas: desligado, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos ou 30 minutos.

Áudio HDMI	Definição da velocidade da reprodução de imagem parada: desligado ou intervalos de 3 a 99 segundos.
VCD PBC	Ligar/desligar o PBC (Função Playback Control) para VCD ou SVCD.
DivX (R) VOD	Indicação do código de registo do gravador de DVD.

Função Just fit

Para os programas que poderão ser programados diária ou semanalmente com o temporizador, esta função garante a gravação de todo o programa.

Se o meio de memória seleccionado (HDD ou DVD+R double Layer) tiver pouca capacidade de armazenagem livre, então o gravador de DVD selecciona automaticamente um modo de gravação com qualidade inferior.

Filme em DVD

Menu	Seleção de um idioma preferido para a apresentação do menu do DVD.
Áudio	Seleção de um idioma de áudio preferido para a reprodução de um DVD de vídeo.
Legendas	Seleção de um idioma preferido para a apresentação das legendas de um DVD de vídeo.
Protecção contra crianças	Seleção de um nível preferido para o controlo do acesso ao conteúdo.
Palavra-passe	Seleção de uma palavra-passe para a função de protecção contra crianças. A configuração de fábrica é: 0000.
Relação da imagem	Seleção de um modo de visualização suportado pelo seu televisor ou pelo seu ecrã de apresentação. <ul style="list-style-type: none"> • 16:9 Wide • 4:3 Pan • 4:3 L.Box

Para as configurações de idioma

Caso no DVD de vídeo já esteja definido um idioma, a reprodução inicia-se de acordo com esta definição em vez da opção seleccionada. Posteriormente, as configurações de fábrica podem ser alteradas, durante a reprodução, no menu de SETUP (CONFIGURAÇÃO) ou no menu de navegação (página 50).

O acesso às opções **Menu**, **Áudio** e **Legendas** é apenas possível, caso os discos reproduzidos tenham as versões de idioma pretendidas.

Configurar a protecção para crianças

Aqui pode definir o tipo de autorização para DVDs.

Alguns DVDs e CDs estão codificados com sinais de bloqueio do tipo de autorização estabelecido pela **Motion Picture Association**. Os oito tipos de autorizações são:

Kid Saf:	("kid safe") indicado também para crianças;
2 G ("General")	para todas as idades;
3 PG ("General")	para todas as idades;
4 PG 13:	vigilância de um adulto altamente recomendada; algumas cenas não são adequadas para menores de 13;
5 PGR:	("Parental Guidance Restriction") recomenda-se a vigilância de um adulto para menores de 17 anos;


- 6 R:** (“Restriction”) requer a vigilância de um adulto para menores de 17 anos; vigilância de um adulto altamente recomendada;
- 7 NC 17:** interdito a menores de 17 anos;
- 8 Adult:** apenas para adultos.

Quando um DVD está codificado por ex. com o tipo de autorização 7 (NC 17) ou 8 (Adulto) e se tiver configurado um dos tipos de autorização de 1 a 6, surge uma mensagem e é necessário introduzir uma palavra-passe. É possível codificar apenas partes dos DVDs, ou seja, determinadas cenas do filme, com um ou vários tipos de autorização.

- ▶ Para alterar o tipo de autorização, tem de introduzir a palavra-passe de quatro dígitos.

Definir a palavra-passe

- ▶ Insira a sua palavra-passe através dos botões numéricos (0-9).
- ▶ Caso a palavra-passe inserida esteja correcta, é-lhe pedido que introduza uma segunda vez uma nova palavra-passe. Caso as suas palavras-passes não correspondam, aparece uma mensagem de aviso.
- ▶ De seguida, volte atrás através da ◀ para o menu principal.



i Caso se tenha esquecido da sua palavra-passe, reponha o gravador de DVD através de **Setup > System > Restore**.

Definir a relação da imagem

A relação da imagem define a forma como deverão ser representadas as imagens de vídeo. Selecciona uma opção de acordo com o televisor.

16:9 Wide	4:3 Letter Box	4:3 Pan & Scan
Selecione esta opção caso ligue o gravador de DVD a um televisor de imagem panorâmica (16:9).	Selecione esta opção caso ligue o gravador de DVD a um televisor padrão (4:3) e caso pretendesse que fossem mostradas imagens em widescreen (16:9) no seu formato original.	Selecione esta opção caso ligue o gravador de DVD a um televisor padrão (4:3) e caso pretendesse que fossem mostradas imagens em widescreen (16:9) no formato de imagem completa. A imagem é aumentada de forma a adequar-se em altura ao ecrã, sendo que o lado esquerdo e o lado direito da imagem é cortado.


i Alguns discos não conseguem suportar, eventualmente, a opção de visualização **4:3 Pan & Scan**. Quando define **4:3 Pan** (4:3 Pan & Scan), a imagem é apresentada em formato **4:3 L.Box** (4:3 Letter Box).

Processar os canais com o "Channel Editor"

Através do "Channel Editor" organiza a sua lista de canais de TV.

Abrir o Channel Editor através do menu SETUP (CONFIGURAÇÃO):

1. prima em **SETUP** para aceder ao menu SETUP.
2. Selecciona através de ▼▲ o **Sintonizador** e, de seguida, prima em **ENTER**.
3. Selecciona através de ▼▲ o **Utilidades** e, de seguida, prima em **ENTER**.
4. Selecciona através de ▼▲ a opção **Edit Channel** e prima em **ENTER**.



Abrir o Channel Editor no televisor:

1. Selecciona o modo de televisor.
Na configuração de fábrica, selecciona o modo de televisor através do botão **TV MODE**.
Caso tenha, no entanto, activado o modo **SCART-Bypass** no menu SETUP, com o botão **SOURCE** (eventualmente premir várias vezes) tem de mudar para o modo de TV.
2. Prima **EDIT**.

Deslocar canais

1. Selecciona através de ◀▶▼▲ um canal da lista e prima **ENTER**.
2. Selecciona através de ▼▲ a opção **Insert** e prima **ENTER**.
3. Insira o número do canal através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e prima **ENTER**.

O canal é deslocado para a posição pretendida. Os números dos outros canais alteram-se correspondentemente.

Trocar canais

1. Selecciona através de ◀▶▼▲ um canal da lista e prima **ENTER**.
2. Selecciona através de ▼▲ a opção **Swap** e prima **ENTER**.
3. Insira o número do canal através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e prima **ENTER**.

A sequência dos canais altera-se correspondentemente.

Renomear canais

1. Selecciona através de ◀▶▼▲ um canal da lista e prima **ENTER**.
2. Selecciona através de ▼▲ a opção **Rename** e prima **ENTER**. Aparece um teclado de ecrã.
3. Selecciona através de ◀▶▼▲ os caracteres pretendidos e, após cada selecção, prima **ENTER**. Pode ser definido um nome com um máximo de 10 caracteres.

Para o comando do teclado de ecrã, ver página 32.

Acrescentar e retirar canais

A busca de canais automática faz uma lista de todos os canais disponíveis. Pode continuar a editar esta lista, activando a função **Enable/Disable**, através da qual pode retirar da lista canais que não pretende ter ou voltar a acrescentar à lista canais anteriormente retirados.


1. Selecciona através de ◀▶▼▲ um canal da lista e prima **ENTER**.
2. Selecciona através de ▼▲ as opções **Enable** (apresentar) ou **Disable** (ocultar). O canal seleccionado é, assim, acrescentado ou retirado.

"GCN": Definições para o sistema de programa SHOWVIEW

O sistema de programa SHOWVIEW é uma função especial para a gravação de programas de TV. O sistema facilita essencialmente a gravação com temporizador, uma vez que o utilizador não tem de introduzir informações de programa como data, número do canal, hora de início ou de fim da gravação. Todas as informações necessárias estão incluídas nos números de programa SHOWVIEW. Pode facilmente efectuar a definição da gravação com temporizador, introduzindo o número SHOWVIEW, que pode encontrar em quase todos os jornais, revistas dos programas de televisão ou fontes online.

i Para possibilitar a função SHOWVIEW com o seu gravador de DVD ao canal, que tem SHOWVIEW, tem de introduzir o chamado “número guia” de três dígitos para cada um dos canais. Encontrará os números guia, por ex., na Internet, se fizer uma pesquisa por “GCN” (**Guide Channel Number**) ou junto do seu fornecedor de TV.

1. Abra o Channel Editor durante o modo de televisor.
Na configuração de fábrica, seleccione o modo de televisor através do botão **TV MODE**. Caso tenha, no entanto, activado o modo **SCART-Bypass** no menu SETUP, com o botão **SOURCE** (eventualmente premir várias vezes) tem de mudar para o modo de TV.
2. Abra através de **EDIT** o Channel Editor.
3. Seleccione através de ◀▶▼▲ um canal da lista e prima **ENTER**.
4. Seleccione através de ▼▲ a opção **GCN** e prima **ENTER**.
Abre-se um menu com um campo de introdução de três dígitos.
5. Introduza através de ◀▶▼▲ ou dos botões numéricos os três algarismos para o número guia do canal escolhido.



Configurar o decodificador

1. Seleccione através de ◀▶▼▲ um canal da lista e prima **ENTER**.
2. Seleccione através de ▼▲ a opção **Decode** e prima **ENTER**.
É exibido um símbolo de codificação que mostra que a função de decodificador está ligada para o canal escolhido.

Definir a frequência do canal

Com esta opção pode procurar por um melhor sinal de canal ou por um canal específico, que não consta da lista após a busca por canais.

1. Seleccione através de ◀▶▼▲ um canal da lista e prima **ENTER**.
2. Seleccione através de ▼▲ a opção **Frequency** e prima **ENTER**. Surge uma janela para a introdução da frequência do canal.
3. Insira a frequência do canal através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e prima **ENTER**.
4. Seleccione através de ▼▲ um sistema de TV adequado e prima **ENTER**.
O gravador de DVD dá início à pesquisa por um sinal de canal.
5. Após a conclusão da busca de canais, seleccione através de ▼▲ ou **OK** (caso a pesquisa tenha tido sucesso) ou **Scan Next** (caso pretenda prosseguir com a pesquisa) e prima **ENTER**. Para cancelar a pesquisa, seleccione **Cancel** e **ENTER**.


Menu de conteúdo e teclado

Este capítulo descreve três níveis de comando especialmente previstos para tal, que lhe deverão proporcionar um campo de comando mais confortável e sem problemas. Proceda da forma abaixo descrita.

Menu de conteúdo

O menu de conteúdo oferece-lhe uma vista geral rápida sobre os ficheiros memorizados no seu dispositivo seleccionado.

► Prima **CONTENT** para aceder ao menu de conteúdo:

	Catálogo do ficheiro: Caso tenha sido seleccionado, o campo fica realçado. Prima para ver ficheiros ou álbuns dentro de catálogos.	Dispositivo fonte: mudar entre DVD e HDD.
<p>Faixa/Track/Ficheiro/Álbum: Para dar início à reprodução, premir ENTER.</p> <p>Índice de páginas</p>	 <p>Número de página</p>	
Prima neste botão para ir para a página anterior.	Modo de visualização. Prima neste botão, para alternar entre 'Visualização de texto' e 'Visualização em miniatura' ("Thumbnail").	Terminar
		Prima neste botão para ir para a página seguinte.

Navegar no menu


- Selecciona através dos botões de setas ◀▶▼▲ um botão. Prima **ENTER** para activar o botão. De seguida, seccione através dos botões de setas uma opção e confirme em **ENTER**.
- A reprodução de um ficheiro de vídeo pode ser iniciado premindo em **ENTER**.

- ▶ A reprodução de faixas de música e imagens pode ser iniciada também através do botão **PLAY**.

A estrutura de ficheiros

Nos “Álbuns” de músicas e fotos é criado automaticamente um álbum padrão (**Default Album**), para aceder a ficheiros de média que não estão agrupados em directórios próprios. Estes ficheiros são agrupados num novo álbum “Default” (padrão). A estrutura de ficheiros no seu disco original não é influenciada.

Exemplo:



Indicações:



Aguarde alguns segundos até o gravador de DVD mostrar todos os seus ficheiros no menu de conteúdo.

Serão apenas apresentados no menu de conteúdo os ficheiros em formatos média suportados. Os ficheiros de dados normais não são apresentados.

Caso o nome do ficheiro de vídeo ou da faixa seja demasiado longo, será reduzido.

O nome do ficheiro de vídeo ou da faixa não é, eventualmente, apresentado correctamente, caso contenha caracteres que não utilizem os conjuntos de caracteres suportados por este gravador de DVD. No entanto, isto não prejudica qualquer processo que pretenda efectuar.

O teclado de ecrã

O teclado de ecrã oferece um procedimento simples para a introdução de nomes de ficheiros. Pode introduzir os caracteres pretendidos facilmente através das teclas ◀▶▼▲ e **ENTER** no seu telecomando. As funções seguintes são explicadas na vista geral seguinte.

	Cursor	Barra de introdução	Opções de introdução: [A] Letras maiúsculas; [a] letras minúsculas; [Símbolo] Símbolos; [Internacional] Letras com acentos.	
Caracteres, números, símbolos disponíveis.				Retroceder cursor
				Avançar cursor
				Voltar: alguns caracteres para apagar.
Cancel: Ignorar alterações e voltar à página anterior.		Space: Inserir espaços nos nomes dos ficheiros e das faixas		Finish: Confirmar definições e abandonar ecrã
		Clear: Eliminar todos os caracteres.		

Botões de acesso rápido

Pode premir os algarismos ou as teclas de alfabeto para seleccionar rapidamente os caracteres pretendidos. Caso prima um das teclas numéricas, os respectivos caracteres ficam realçados no ecrã. Prima várias vezes a tecla até o carácter pretendido ficar marcado e confirme a sua selecção, de seguida, em **ENTER**.

Indicações:



Um nome de faixa pode ser até um máximo de 30 caracteres.

Caso a barra de introdução fique vazia, o ecrã não pode ser abandonado, premindo-se em **Finish**. Siga as instruções na janela, de forma a terminar o processo.

0 "Easy Guider"

O **Easy Guider** pode ser seguido de forma gráfica e intuitiva através de todas as funções importantes disponíveis e ajuda-o a executar funções de base em poucos passos. Acompanhe facilmente as instruções no ecrã para, por ex., dar início à reprodução, para gravar um programa de televisão ou para programar as gravações com temporizador. Todas as funções no **Easy Guider** podem ser facilmente seleccionadas e activadas através de ◀▶▼▲ e **ENTER** no seu telecomando.

- ▶ Prima a tecla **GUIDER** para aceder ao Easy Guider:

Função	
	<p>Voltar: voltar ao último passo</p>
	<p>Exit: abandonar o menu</p>
<p>Caso esteja marcado um botão, através de ENTER pode dar início à reprodução.</p>	<p>Janela de pré-visualização: mostra a última imagem de vídeo ou o símbolo para ficheiros de música</p>

- ▶ Pode fechar o **Easy Guider** a qualquer momento através do botão **GUIDER**.

Funções de reprodução

Reprodução de ficheiros media (vídeo, música, imagens)

1. Selecione no menu **Easy Guider** com ▼▲ a opção **Play** e prima **ENTER**.
 2. Selecione com ▼▲ a opção 'DVD' ou 'HDD' como dispositivo fonte e prima **ENTER**.
 3. Selecione com ▼▲ o tipo de ficheiro (vídeo/música/imagem) e prima **ENTER**.
 4. Selecione com ◀▶▼▲ uma faixa, um ficheiro ou um álbum e prima **ENTER**.
- Vídeo: caso tenha seleccionado um ficheiro de vídeo, a reprodução começa.
 - Álbum de música: caso tenha seleccionado um álbum de música, selecione um ficheiro ou uma track através de ◀▶▼▲, para dar início à reprodução.
 - Álbum de imagens: caso tenha seleccionado um álbum de imagens, selecione um ficheiro através de ◀▶▼▲, para dar início à reprodução.

5. Interrompa a reprodução através de **PAUSE/STEP**.
 Prossiga com a reprodução normal através de **PLAY**.
 - Reprodução de imagens: prima **▲** para rodar a imagem no sentido dos ponteiros do relógio ou **▼** para rodar no sentido contrário. Salte a imagem através de **◀** ou **▶**.
 - Reprodução de faixas de áudio: Salte a faixa através das teclas **SKIP**.
6. Prima uma vez **STOP** para parar temporariamente a reprodução.
 Neste estado pode prosseguir a reprodução a partir do mesmo local com .
7. Prima uma outra vez **STOP** para parar definitivamente a reprodução e voltar ao início.

Notas



Caso tenha sido seleccionado **DVD** como fonte, a reprodução começa automaticamente, assim que seja introduzido um DVD de vídeo, VCD, SVCD ou um CD de áudio.

Caso um nome de um ficheiro MP3 contenha caracteres de 2 byte (por ex. caracteres chineses), não será, possivelmente, apresentado correctamente.

Este gravador de DVD não suporta tags ID3 (para MP3) e WMA.

Este gravador de DVD não suporta ficheiros Pro MP3.

As taxas de bits de ficheiros MP3 suportados por este gravador de DVD são: 32 kBit/s - 320 kBit/s.

Este gravador de DVD não suporta ficheiros Lossless WMA nem ficheiros WMA protegidos pela tecnologia **DRM** (digital rights management).

Reprodução de imagens com música

Caso o meio contenha imagens e faixas de áudio, pode reproduzir ambos simultaneamente.

1. Após ter activado a reprodução em **Easy Guider** através de **PLAY** e de ter seleccionado **DVD** ou **HDD** como dispositivo fonte, seleccione a opção **Picture with Music** e prima **ENTER**.
2. Seleccione através de **◀▶▼▲** um álbum de imagens e prima **ENTER**.
3. Seleccione um ficheiro inicial no álbum de imagens e prima **ENTER**.
4. Neste momento, será apresentado o catálogo de ficheiros de música. Seleccione através de **◀▶▼▲** um álbum de música e prima **ENTER**.
5. Seleccione um ficheiro de áudio e prima **ENTER**.

Através do menu de conteúdo:

1. Através do botão **CONTENTS**, abra o menu de conteúdo.
2. Seleccione através de **◀▶▼▲** a opção '**DVD**' como dispositivo fonte e prima **ENTER**.
3. Seleccione através de **◀▶** a opção '**Imagem**' (**Picture**) e prima **ENTER**..
4. Seleccione através de **◀▶▼▲** um álbum de imagens e prima **ENTER**.
5. Seleccione através de **◀▶▼▲** uma imagem e prima **ENTER**. É agora iniciada a reprodução.
6. Aceda novamente, através de **CONTENTS**, ao menu de conteúdo.
7. Seleccione através de **◀▶** a opção '**Música**' (**Musik**) e prima **ENTER**..
8. Seleccione através de **◀▶▼▲** um álbum de música e prima **ENTER**.
9. Seleccione através de **◀▶▼▲** um ficheiro de música e prima **ENTER**. É agora iniciada a reprodução.

Reprodução da faixa gravada por último (apenas HDD)


1. Selecione no menu **Easy Guider** com ▼▲ a opção **Play** e prima **ENTER**.
2. Selecione através de ▼▲ a opção '**HDD**' como dispositivo fonte e prima **ENTER**.
3. Selecione através de ▼▲ a opção **Last Recorded** e prima **ENTER**.
Começa agora a reprodução da faixa gravada por último.

Funções de gravação

Preste muita atenção às indicações de gravação em página 41.

Gravação directa

1. Selecione no menu **Easy Guider** através de ▼▲ a opção **Record** e prima **ENTER**.
2. Selecione através de ▼▲ a fonte de sinal e prima **ENTER**.
3. Se definir **TV**, selecione através de ▼▲ o canal que pretende gravar e prima **ENTER**.
4. Selecione através de ▼▲ a opção '**DVD**' ou '**HDD**' como dispositivo de destino para a memorização da gravação e prima **ENTER**.
5. Selecione através de ▼▲ um modo de gravação (cf. "Gravação/Reprodução", página 25) e prima **ENTER**.
6. Caso tenha definido '**TV**' como fonte de sinal, selecione agora através de ▼▲ um modo de áudio TV e prima **ENTER**.
7. Selecione através de ◀▶ a entrada **Go** e prima **ENTER**. É iniciada a gravação.
8. Pode interromper a gravação através de **PAUSE/STEP** e prosseguir novamente.
9. Prima **STOP** para parar a gravação.



Gravação com temporizador

Notas



Desligue o gravador de DVD após a programação do temporizador; caso contrário a gravação não é iniciada.

Certifique-se de que para uma gravação com temporizador estão correctamente definidas a data e a hora do gravador de DVD.

Verifique se existe suficiente espaço em disco ou no disco rígido.

Pode programar, no máximo, 32 gravações.

VPS (Video Programming System) e PDC (Program Delivery Control)

Na programação com temporizador pode activar a função VPS.



Os serviços VPS/PDC são, assim utilizados para controlar automaticamente as informações de tempo dos canais de televisão enviados. Caso as estações de televisão na sua região oferecerem este serviço, a função VPS pode ser definida ao planear uma gravação com temporizador neste gravador de DVD. Caso a função esteja activada, o gravador controla se a hora de começo do seu canal predefinido foi alterada e começa a gravação na respectiva hora actualizada.

Pode atribuir até 20 definições VPS. Tenha em atenção que o sinal VPS só pode ser monitorizado, caso o gravador de DVD se encontrar no modo de Standby. Caso utilize o gravador de DVD, antes do programa com temporizador predefinido começar, a gravação inicia-se de acordo com

o plano original.

1. Selecione no menu **Easy Guider** através de ▼▲ a opção **Timer Record** e prima **ENTER**.
2. Selecione através de ▼▲ **Date/Time Setting** e prima **ENTER**.
3. Selecione através de ▼▲ a fonte de sinal e prima **ENTER**.
 - Se definir **TV**, selecione através de ▼▲ o canal que pretende gravar e prima **ENTER**.
 - Caso selecione '**TV**', liga e desliga a função VPS através de ▼▲ e prima **ENTER** (cf. Nota página 35).
4. Selecione através de ▼▲ a opção 'Uma vez' (**Once**), 'Diariamente' (**Daily**) ou 'Semanalmente' (**Weekly**) e prima **ENTER**.

Uma vez: O programa é gravado uma vez.
Diariamente: O programa é gravado todos os dias à mesma hora.
Semanalmente: O programa é gravado todas as semanas à mesma hora.
5. Insira a data através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e prima **ENTER**.
6. Insira uma hora inicial através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e prima **ENTER**.
7. Insira uma hora final através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e prima **ENTER**.
8. Selecione através de ▼▲ a opção '**DVD**' ou '**HDD**' como dispositivo de destino para a memorização da gravação e prima **ENTER**.
9. Selecione através de ▼▲ um modo de gravação (cf. "Gravação/Reprodução", página 25) e prima **ENTER**.
10. Caso tenha definido '**TV**' como fonte de sinal, selecione agora através de ▼▲ modo de áudio TV e prima **ENTER**.
11. É exibido um resumo da programação com temporizador.
12. Caso pretenda alterar mais uma vez a configuração, confirme **Back** através de **ENTER**;
Caso pretenda concluir a programação, confirme **Save and Exit** através de **ENTER**.




Gravação com SHOWVIEW

A maioria dos canais emitem sinais SHOWVIEW para os seus programas. Os números SHOWVIEW pertencentes podem ser encontrados, por ex., em várias revistas de programação ou no teletexto. Os números SHOWVIEW contêm as informações relativas a um canal, que tem de programar por si mesmo (canal, data, hora inicial e final).

1. Selecione no menu **Easy Guider** através de ▼▲ a opção **Timer Record** e prima **ENTER**.
2. Selecione através de ▼▲ **SHOWVIEW Setting** e prima **ENTER**.
3. Selecione através de ▼▲ a opção 'Uma vez' (**Once**), 'Diariamente' (**Daily**) ou 'Semanalmente' (**Weekly**) e prima **ENTER**.

4. Introduza o número de SHOWVIEW do canal, que pretende gravar, através dos botões numéricos (0-9). Ligue ou desligue a função VPS através de ▼▲ e prima **ENTER** (cf. Nota página 35).
5. O campo de diálogo **Preset Channel** é exibido, caso o gravador de DVD não consiga encontrar informações de um respectivo canal. Introduza através de ▼▲ o número do canal, que corresponde ao número guia (**Guide Channel Number**) do sistema SHOWVIEW, e prima **ENTER**.



Adaptar o número guia GCN

Relativamente a “GCN” ver também página 29.

Uma vez que o número de canal das estações de televisão pode variar dependendo da localidade, tem de ser criada uma lista adequada, para se poder utilizar o sistema SHOWVIEW para programar uma gravação com temporizador.

Exemplo para atribuições GCN

	Estação de TV	GCN	Canal predefinido
Região A	X	2	4
Região B	X	2	15
Região C	X	2	56

Na lista de televisão do sistema SHOWVIEW, a estação X está, por ex., ocupada com o GCN (002), enquanto nas regiões A e B está atribuída aos canais 4 e 15. Para criar a respectiva lista introduza o número 4 ou 15, caso a janela de predefinição **Channel** apareça.

6. Selecione através de ▼▲ a opção ‘DVD’ ou ‘HDD’ como dispositivo de destino para a memorização da gravação e prima **ENTER**.
7. Selecione através de ▼▲ um modo de gravação (cf. “Gravação/Reprodução”, página 25) e prima **ENTER**.
8. Caso tenha definido ‘TV’ como fonte de sinal, selecione agora através de ▼▲ um modo de áudio TV e prima **ENTER**.
9. É exibido um resumo da programação com temporizador.

Funções de cópia

Direitos de autor



Este gravador de DVD só pode ser utilizado para a reprodução ou cópia de material, para o qual tenha os direitos de autor, pelo proprietário dos direitos de autor que possua a autorização ou que de outra forma tenha o direito a fazer uma cópia ou uma reprodução. Caso contrário, estará a agir indevidamente e violará o direito de autor e isso poderá trazer-lhe pedidos de perdas e danos e outros pedidos.


Notas relativas à cópia

Caso copie faixas gravadas para um DVD virgem (DVD-R/-RW, DVD+R/+RW), não pode utilizar o mesmo disco para copiar os dados e vice-versa.

O material gravado num disco VCD/SVCD pode ser copiado logo após fechar o disco no disco rígido.

Copiar do disco para HDD

1. Selecione no menu **Easy Guider** com ▼▲ a opção **Copy** e prima **ENTER**.
2. Selecione através de ▼▲ **DVD to HDD** e prima **ENTER**.
3. O passo seguinte distingue-se tendo em conta o dispositivo inserido:
 - CD de áudio, VCD, SVCD: selecione através de ◀▶ **'Go'** e prima **ENTER**. É iniciado o processo de cópia.
 - Discos com faixas de vídeo: aparece um menu do disco.
 - Selecione através de ◀▶▼▲ a faixa, que pretende copiar, e prima **ENTER**.
 - Selecione através de ◀▶ **'Go'** e prima **ENTER**. É iniciado o processo de cópia.
 - Disco com ficheiros & ficheiros media:
 - Selecione através de ◀▶▼▲ o tipo de ficheiro, que pretende copiar, e prima **ENTER**. Prosseguir para o passo 4.
4. No passo seguinte, selecione de entre as seguintes opções:
 - Tudo: é iniciado o processo de cópia.
 - Vídeo: Selecione através de ◀▶▼▲ o ficheiro pretendido e prima **ENTER**. É iniciado o processo de cópia.
 - Música/Imagens: Selecione através de ◀▶▼▲ o álbum pretendido e prima **ENTER**. Prosseguir para o passo 5.
5. Selecione através de ◀▶▼▲ o ficheiro pretendido e prima **ENTER**. Abre-se uma janela com várias opções de cópia.



- **Selected File:** Confirme esta selecção, caso pretenda apenas copiar o ficheiro escolhido.
- **Whole Album:** Confirme esta selecção, caso pretenda copiar o álbum inteiro.

Esta janela aparece quando abrir o álbum. Se após a selecção da opção **Selected File** pretender copiar todo o álbum, tem de, de seguida, fechar o álbum. Selecione através de ◀▶▼▲ a opção **Return** e prima **ENTER** para voltar ao nível do álbum.

6. Abandone o menu através do botão **Exit**.

Copiar de HDD para o disco

1. Selecione no menu **Easy Guider** com ▼▲ a opção **Copy** e prima **ENTER**.
2. Selecione através de ▼▲ **HDD to DVD** e prima **ENTER**.
3.
 - Selecione através de ▼▲ o tipo de ficheiro, que pretende copiar, e prima **ENTER**.
4. O passo seguinte distingue-se tendo em conta o dispositivo inserido:
 - Vídeo: Selecione através de ◀▶▼▲ o ficheiro pretendido e prima **ENTER**. É iniciado o processo de cópia.
 - Música/Imagens: Selecione através de ◀▶▼▲ o álbum pretendido e prima **ENTER**.
- ▶ Prossiga tal como descrito no capítulo apresentado acima “Copiar do disco para HDD” a partir do passo 5.



Relativamente à função de cópia rápida, ver também “Cópia directa”, página 63.

Ferramentas do disco



Utilize as ferramentas do disco para as tarefas completas da edição e para a gestão do disco rígido inserido.

- Para o disco rígido: eliminar, remover, desfragmentar.
- Para um disco: eliminar, fechar, nomear disco.

Vista geral das ferramentas

1. Selecione no menu **Easy Guider** com ▼▲ a opção **Disk-Tools** e prima **ENTER**.
2. Selecione através de ▼▲ o dispositivo de destino **HDD** ou **DVD** e prima **ENTER**.

O menu apresenta as opções de edição de acordo com o meio escolhido::

disco rígido		Ferramenta do disco	
-----------------	---	------------------------	---

Eliminar (HDD e Disco)

i Antes de utilizar a função Eliminar (**Erase**), certifique-se de que todos os ficheiros importantes estão protegidos. Após a execução da função são eliminados todos os conteúdos.


1. Selecione no menu **Disk-Tool** através de ▼▲ a opção **Erase** e prima **ENTER**.
2. Selecione através de ▼▲ o dispositivo de destino e prima **ENTER**.
3. selecione através de ◀▶ 'Go' e prima **ENTER**.
Começa o processo de eliminação.
4. De seguida, prima **ENTER** para abandonar o ecrã.

Remover (HDD)

Nesta função pode seleccionar determinados ficheiros para serem eliminados. A aplicação elimina definitivamente ficheiros ou álbuns seleccionados.

1. Selecione no menu **Disk-Tool** a opção **HDD**, de seguida através de ▼▲ a opção **Clean up** e prima **ENTER**.
2. Aqui pode escolher através de ▼▲ entre as seguintes opções:
 - **Eliminar ficheiros mais antigos:** É-lhe proposto, no passo seguinte, que elimine todos os ficheiros mais antigos.
 - **Eliminar ficheiros maiores:** É-lhe proposto, no passo seguinte, que elimine todos os ficheiros maiores.
 - **Eliminar ficheiros raramente reproduzidos:** É-lhe proposto, no passo seguinte, que elimine todos os ficheiros raramente reproduzidos.
 - **Eliminar álbum:** É-lhe proposto, no passo seguinte, que elimine todos os álbuns.
 - **Eliminar tudo:** No passo seguinte, pode ser eliminado todo o disco rígido.

- No menu seguinte são-lhe propostos, de acordo com a pré-selecção, os ficheiros para eliminar.
 - Seleccione através de ◀▶ **'Delete'** e prima **ENTER** para dar início ao processo de eliminação.
 - Seleccione através de ◀▶ **'Skip'** e prima **ENTER** para saltar este ficheiro.
- Caso tenha seleccionado a eliminação de todos os ficheiros, confirme **'Go'** através de **ENTER**.
Dá-se início ao processo de remoção. De acordo com as condições de gravação originais, o processo pode demorar alguns minutos.
- De seguida, prima **ENTER** para abandonar o ecrã.



Desfragmentar (HDD)

Com esta função, os conteúdos são ordenados no disco rígido de uma forma mais agradável. Os dados guardados não são perdidos. Recomenda-se uma desfragmentação regular, uma vez que melhora a capacidade global do disco rígido.

- Selecione no menu **Disk-Tool** a opção **HDD**, de seguida através de ▼▲ a opção **Defragment** e prima **ENTER**.
- selecione através de ◀▶ **'Go'** e prima **ENTER**. Inicia-se o processo de desfragmentação.
- No final, prima **ENTER** para abandonar o menu.

Fechar (DVD)

Fechar um disco é um passo necessário, caso pretenda trocar tipos específicos de conteúdos digitais por outros. Assim que um disco estiver fechado, pode ser reproduzido noutros leitores de DVD ou PCs.

Um DVD+RW não precisa de ser fechado.

Só discos que servem para a gravação de faixas de vídeo é que têm de ser fechados. Discos, que são utilizados para a gravação de ficheiros de média (como MP3 ou ficheiros JPEG), são tratados como dados: não é necessário concluir estes discos.



Tenha em atenção que um DVD fechado não pode ser mais escrito.

- Selecione no menu **Disk-Tool** a opção **DVD**, de seguida através de ▼▲ a opção **Finalize (Make Compatible)** e prima **ENTER**.
- Selecione através de ◀▶ **'Go'** e prima **ENTER**. É iniciado o processo de fecho.
- No final, prima **ENTER** para abandonar o menu.

Nomear disco (DVD)

Aqui pode atribuir um nome ao DVD.

- Selecione no menu **Disk-Tool** a opção **DVD**, de seguida através de ▼▲ a opção **Label Disc** e prima **ENTER**.
É exibido o teclado de ecrã.
- Selecione através de ◀▶▼▲, uns seguidos dos outros, os caracteres pretendidos e confirme a entrada através de **ENTER**. Para o comando do teclado de ecrã, ver também página 32.
- No final da entrada, confirme **Finish** através de **ENTER** para memorizar o nome do disco.

Gravar

Indicações importantes para gravar

Protecção contra cópia



Não pode, eventualmente, gravar material de um aparelho que esteja ligado ao gravador, caso o material de fonte esteja protegido contra cópia.

Tenha atenção a que não pode gravar/copiar um vídeo ou um disco, que tenha comprado ou alugado, a partir de um outro aparelho (videogravador, leitor de DVD, gravador de DVD, etc.) que esteja ligado a este gravador.

Outras indicações para a gravação

Pode gravar nos seguintes formatos:

DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL (Double Layer) & HDD (disco rígido integrado).

Uma sessão de gravação em discos Double Layer não pode ser superior a 8 horas. Após 8 horas, o gravador de DVD pára automaticamente a gravação.

Caso utilize um DVD-R, DVD+R, DVD-RW (formato através de uma formatação curta), tem de concluir o disco antes de este poder ser reproduzido noutros aparelhos compatíveis. Pode efectuar o processo através do menu **Easy Guider** (cf. página 40).

Este gravador de DVD utiliza o formato de gravação DVD+VR, que possui uma compatibilidade relativamente grande. Pode, no entanto, acontecer que gravações que tenham sido feitas com este gravador, não consigam ser reproduzidas noutros gravadores de DVD ou nos leitores de DVD.

A duração do tempo de gravação depende do modo de gravação seleccionado e da capacidade da memória no dispositivo de destino.

A gravação pára automaticamente, caso deixa de haver espaço livre no dispositivo de destino ou caso o final tenha alcançado a sua duração predefinida.



Neste capítulo, é descrita a gravação com a preparação através do menu SETUP (CONFIGURAÇÃO). Pode também efectuar a gravação através de **Easy Guider** ; cf. página 35.


Gravar a partir do televisor

Antes de começar...

- ▶ Verifique se a entrada do televisor foi comutada para a respectiva opção (por ex. VIDEO 1, LINE 2, etc.), de forma a que possam ser exibidos no ecrã vídeos a partir do gravador de DVD.
- ▶ Certifique-se de que a busca por canais para o seu televisor está concluída.

1 Aceder à configuração

- ▶ Prima o botão **SETUP** para aceder ao menu Configuração.
- ▶ Selecciona através de ▼▲ a opção **Recording/Playback** e, de seguida, prima ► ou **ENTER**.



2 Escolher modo de gravação

- ▶ Selecciona através de ▼▲ a opção **Recording Mode** (HQ, SP, LP, EP ou SLP) e prima **ENTER**. Para tal, cf. “Gravação/Reprodução”, página 25.
- ▶ De seguida, prima **SETUP** para abandonar o menu Configuração.

3 Escolher local de destino de dados gravados


- ▶ Caso pretenda gravar para o disco rígido, mude através do botão **HDD/DVD** para o modo HDD.
- ▶ Caso pretenda gravar em DVD, introduza um DVD gravável e, através do botão **HDD/DVD**, mude para o modo de DVD.

4 Escolher fonte de sinal

- ▶ Prima em **TV MODE** ou **SOURCE** para seleccionar ‘TV’ como fonte de sinal.
- ▶ Selecciona o modo de televisor.
Na configuração de fábrica, seccione o modo de televisor através do botão **TV MODE**. Caso tenha, no entanto, activado o modo **SCART-Bypass** no menu Configuração, com o botão **SOURCE** (eventualmente premir várias vezes) mudar para o modo de TV.
- ▶ Selecciona através de **P+** ou **P-** ou dos botões numéricos o canal pretendido. Para introduzir um número de dois dígitos, prima os dois botões numéricos, um seguido do outro.

5 Iniciar a gravação

- ▶ Prima em **RECORD** para dar início à gravação.
Aparece uma barra de informação com a qualidade da gravação e o tempo restante.
- ▶ Pode interromper a gravação através de **PAUSE/STEP** e prosseguir novamente.
- ▶ Prima **STOP** para parar a gravação.



Ver televisão durante a gravação

Caso o gravador de DVD esteja ligado durante a gravação, pode apenas ver no ecrã o canal gravado. Caso pretenda ver um outro canal de televisão, para tal tem de mudar o seu televisor para o aparelho de sintonização (por ex. antena, Set-Top-Box ou receptor de satélite) (para tal, ver eventualmente as instruções relativas ao televisor). Isto não tem qualquer influência na gravação que está a ser feita actualmente.


Gravar a partir de fontes externas

Antes de começar...

- ▶ Certifique-se de que todos os cabos das fichas de saída AV do aparelho externo estão ligados às fichas de entrada AV do gravador.

Ligar uma câmara de filmar VCR/V8


- ▶ Pode ligar uma câmara de filmar através de cabos Cinch de áudio e vídeo na parte da frente do aparelho. O cabo de vídeo (amarelo) pode ser substituído por um cabo S-Vídeo.



Como padrão, este gravador de DVD escolhe automaticamente o sinal S-Vídeo em vez do Composite (Cinch de vídeo), caso estejam a ser utilizadas as duas fichas de entrada de vídeo. Pode alterar a configuração padrão em **Setup > Front AV Input**.


Ligar um leitor de DVD, um gravador de DVD ou um videogravador

- ▶ Ligue um outro aparelho de reprodução através da ligação SCART-OUT do aparelho externo e a ligação SCART-IN do gravador DVD.



Escolher fonte de sinal


- ▶ Selecciona, premindo várias vezes o botão **SOURCE**, a ligação na qual é ligado o aparelho externo.
- ▶ Selecciona agora o local de destino dos dados gravados e efectue a gravação, da forma como vem descrito em “Gravar a partir do televisor”, página 41.



Gravar DV (câmara de filmar digital)

Ligar um câmara de filmar digital

- ▶ Ligue a câmara de filmar digital através de um cabo DV-Link à ficha DV-IN na parte da frente do aparelho.



Indicações para a ligação DV na parte da frente do aparelho

A ligação DV-Link neste gravador serve apenas para a utilização de câmaras de filmar compatíveis com DV.

Só conseguem ser emitidos sinais DV na ficha DV-Link deste gravador de DVD.


Não ligue uma câmara de filmar em formato Micro-MV à ficha DV-Link.

É possível que o seu DV não seja completamente suportado pelo gravador. Caso tenha problemas na utilização da ligação DV para a gravação, ligue o seu aparelho DV através do cabo S-Vídeo ou Composite a este gravador de DVD.

Gravar DV com 'Rec Link'

Através da função 'Rec Link', pode facilmente gravar filmes de DV através do telecomando do gravador. Esta função encontra-se activada nas definições de fábrica.

1. Premindo várias vezes o botão **SOURCE** seleccione o sinal de entrada **DV**.
Abre-se o campo de controlo com a função 'Rec Link' activada. Pode controlar o seu aparelho DV ou através do campo de controlo de ecrã em ◀▶▼▲ e **ENTER**, dos botões de comando no aparelho de DV ou através do telecomando do aparelho DV.
2. Seleccione através do botão **HDD/DVD** o seu dispositivo de destino, Disco rígido ou DVD.
3. Mude o aparelho DV para o modo de reprodução e dê início à reprodução.
4. Interrompa a reprodução no ponto em que pretende que a gravação comece.
5. Prima em **RECORD** para dar início à gravação.
O aparelho DV começa a reproduzir o filme.
6. Pode interromper a gravação através de **PAUSE/STEP** e prosseguir novamente. O aparelho DV prossegue com a reprodução do filme.
7. Prima **STOP** para parar a gravação. O aparelho DV termina a reprodução do filme.



Gravar DV sem 'Rec Link'

1. Premindo várias vezes o botão **SOURCE** seleccione o sinal de entrada **DV**.
2. Seleccione através de ◀▶ o botão 'Rec Link' no ecrã e prima, de seguida, em **ENTER** para desligar a função. O símbolo **Rec-Link** aparece partido.
3. Prossiga com a gravação, tal como descrito no capítulo anterior.

"Gravação de uma tecla"

Premindo várias vezes o botão de gravação **RECORD** pode definir uma gravação directa com limite de tempo:

Premir duas vezes **RECORD** : 30 minutos, premir três vezes **RECORD** : 60 minutos, etc. até um máximo de 6 horas.

A '**One-Touch Recording**' começa com as configurações que estão definidas no menu **SETUP** (**CONFIGURAÇÃO**) em Gravação/Reprodução (cf. página 25).

Utilizar marcações de capítulos

Durante ou após a gravação pode criar capítulos inserindo na faixa de vídeo marcações de capítulos. De acordo com o dispositivo de destino utilizado varia o número máximo para capítulos e faixas que pode inserir.

	DVD	HDD
Quantidade máx. de capítulos por faixa	99	999
Quantidade máx. de capítulos por dispositivo	254	5000
Quantidade máx. de faixas por dispositivo	49	999

Predefinição do intervalo

- ▶ Abra o menu **SETUP** com **SETUP**.
- ▶ Seleccione **Recording/Playback**.
- ▶ Seleccione **Chapter Mark** (marcação de capítulo).
- ▶ Defina aqui o intervalo para inserir as marcações de capítulo: desligado, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos ou 30 minutos.

Inserir marcações de capítulo adicionais

Durante a gravação, pode inserir marcações de capítulo adicionais.

- ▶ Durante a gravação, prima **EDIT** para inserir uma marcação de capítulo no ponto pretendido.
- ▶ As marcações de capítulo podem também ser inseridas posteriormente; ver página 61.

Gravação com temporizador

Antes de começar...

- ▶ Verifique se a entrada do televisor foi comutada para a respectiva opção (por ex. VIDEO 1, LINE 2, etc.), de forma a que possam ser exibidos no ecrã vídeos a partir do gravador de DVD.
- ▶ Certifique-se de que a busca por canais para o seu televisor está concluída.
- ▶ Verifique se existe suficiente espaço em disco ou no disco rígido.

O menu Temporizador

- ▶ Através do botão **TIMER** irá abrir o menu Temporizador. Aqui pode efectuar todas as configurações.
- ▶ Através dos botões ◀▶ move-se entre as colunas.
- ▶ Através dos botões ▼▲ poderá alterar as configurações.

O menu Temporizador é composto por duas visualizações de ecrã.

Primeiro menu:

Tempo restante (espaço disponível)
(A barra branca representa o espaço disponível no modo actual de gravação.)

Modo de gravação predefinido

Disco: 1h00m SP

HDD: 33h25m SP

Mensagem de erro: Error: Not Recordable Disc

Data do sistema: 12/04/05 Sunday

Hora do sistema: 08:09PM

Índice de páginas: Page 2/2

Source	Repeat	Date	Time	
TV 2	Once	01/04/05	09:00PM~10:00PM	✓
TV 25	Once	03/04/05	11:00AM~11:30AM	✓
TV 13	Once	04/04/05	18:00PM~18:30PM	✓
TV 8	Weekly	Mon, Tue	06:00PM~08:00PM	
TV 6	Once	12/04/05	07:30PM~09:00PM	⚠
TV 12	Once	15/04/05	11:00PM~11:30PM	
TV 33	Once	18/04/05	04:00AM~05:00AM	

Mostra que a gravação com temporizador foi activada com sucesso

Mensagem de erro

Símbolo para Deslocação da imagem. Prima (seta) para passar para a 2ª visualização da imagem.

Dispositivo de destino para a gravação com temporizador.

Prima neste botão para ir para a página anterior.

Botão de Concluir

Novo programa de temporizador

Previous Page

Exit

Símbolo para Eliminar. Surge quando está marcada a gravação com temporizador. Accionar este botão para eliminar uma gravação com temporizador.

Segundo menu:

Modo de gravação da gravação com temporizador Definições PDC/VPS da gravação com temporizador

Número de Show View da gravação com temporizador

Kit de gravação com temporizador com utilização do modo de data/hora

Prima este botão para aceder à configuração da gravação com temporizador

TIMER RECORD

1h00m--SP

33h25m--SP

12/04/05 Sunday

08:09PM

Page 2/2

ShowView#	HDD/DVD	Mode	PDC/VPS	Sound	
99999	HDD	SP	Off	Stereo	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	HDD	EP	Off	Mono	<input checked="" type="checkbox"/>
1972623	DVD	HQ	On	Mono	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	DVD	HQ	Off	Stereo	
420124	HDD	SP	Off	Mono	
061776	HDD	EP	On	Mono	
18370524	DVD	HQ	On	Stereo	

Neues Timer-Programm

Previous Page

Exit

Definições de TV-Áudio da gravação com temporizador

Simbolo para Deslocação da imagem. Prima (seta) para passar para a 1ª visualizaçã da imagem.

Dispositivo de destino para a gravação com temporizador Botão para Concluir (Exit)

As configurações no menu Temporizador

1 Fonte (Source)

Selecione 'TV' como fonte de sinal, introduza o número de canal através de ▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e confirme, de seguida, através de **ENTER**.

2 Canal

Selecione o canal de televisão.

3 Dispositivo de destino

Selecione **DVD** para a gravação em DVD ou **HDD** para a gravação em HDD.

4 Modo de gravação (Mode)

Defina aqui o modo de gravação, ou seja, a qualidade da imagem. Uma qualidade mais elevada necessita de mais tempo de gravação.

- **QE** (Qualidade elevada)
- **SP** (Standard Play)
- **LP** (Long Play)
- **EP** (Extended Play)
- **SLP** (Super Long Play).

5 Frequência de repetição (Repeat) e 6 Data (Date)

Uma vez (**Once**): Nesta selecção, tem de inserir uma data.

Diariamente (**Daily**): A gravação com temporizador é definida automaticamente para cada dia, até a definição ser eliminada ou caso deixe de ter espaço suficiente no dispositivo de destino.

Semanalmente (**Weekly**): É apresentado um calendário semanal, no qual pode escolher um ou vários dias. Confirme qualquer uma das selecções através de **ENTER** e para terminar, no botão OK através de **ENTER**.

Botão **“Advanced”** (avançado): Caso abra este menu, pode determinar se pretende limitar o espaço de tempo (**With Restriction**) ou deixar o espaço de tempo sem ser limitado (**Without Restriction**).

7 Hora inicial

Insira a hora inicial através de **ENTER** e ◀▶▼▲ (ou através dos botões numéricos [0-9]) e prima **ENTER**.

8 Hora final

Insira a hora final através de **ENTER** e ◀▶▼▲ (ou através dos botões numéricos [0-9]) e prima **ENTER**.

9 PDC/VPS

Defina a opção para “Ligado” (**On**), caso pretenda activar a função VPS. A gravação é, assim, iniciada e terminada através de sinais vindos do canal de televisão; cf. também página 35.



Pode, no máximo, atribuir 20 definições VPS. Tenha em atenção que o sinal VPS só pode ser monitorizado, caso o seu gravador de DVD se encontrar no modo de Standby. Caso utilize o gravador de DVD, antes do programa com temporizador predefinido começar, a gravação inicia-se de acordo com o plano original.

10 Modo de áudio (Sound)

Caso esteja seleccionada a fonte de sinal “TV”, pode aqui escolher os modos de áudio Estéreo ou Mono .

ShowView

► Para a gravação com SHOWVIEW ver página 36.

Notas

Através da gravação com temporizador pode programar até 32 sessões de gravação, que são apresentadas em quatro páginas separadas. Caso estejam menos do que 8 canais na lista, não é apresentado o botão ‘Página Seguinte’ (**Next Page**).

A lista de programação é automaticamente organizada pelo sistema após a hora inicial de cada canal predefinido.

Pode ocorrer uma gravação incompleta, caso as configurações de tempo de duas gravações com temporizador se sobreponham. O gravador de DVD pára a gravação do programa anterior na hora inicial do programa posterior.



Em programações com temporizador tem de desligar o gravador de DVD após a programação (mudar para o modo de Standby), para que a gravação comece na hora programada.

Função de Timeshift

Através da função de Timeshift, o programa de televisão que está a passar é gravado e reproduzido em diferido. O programa de televisão é guardado temporariamente como um clip de vídeo no disco rígido.

Assim, pode ver o programa com um atraso de até 2 horas.

Desta forma, activa a função de Timeshift:

- ▶ prima em **TIME SHIFT** para interromper a emissão que está a decorrer de momento. A imagem actual permanece imóvel.
- ▶ Caso pretenda prosseguir com a emissão que está a decorrer, prima em **PLAY**. A emissão continua a partir do ponto onde foi interrompida.
- ▶ Durante a reprodução através da função de Timeshift, pode utilizar as funções de reprodução Pausa, assim como Retrocesso e Avanços rápidos.
- ▶ Prima novamente em **TIME SHIFT** para desligar a função de Timeshift e para voltar à transmissão normal de televisão.

Reprodução

Notas

Tenha atenção a que nem sempre pode passar discos que provavelmente gravou noutros gravadores de DVD.

Caso utilize um DVD-R, DVD+R, DVD-RW (formato através de uma formatação curta), tem de concluir o disco antes de este poder ser reproduzido noutros aparelhos compatíveis. Pode efectuar o processo através do menu **Easy Guider** (ver página 33).

Iniciar a reprodução

- ▶ Prima o botão **OPEN/CLOSE** para abrir o compartimento do disco.
- ▶ Coloque o disco cuidadosamente com a etiqueta para cima dentro do compartimento e feche o compartimento novamente com **OPEN/CLOSE**.
- ▶ Caso a reprodução não comece automaticamente, prima o botão **PLAY** para iniciar a reprodução.
- ▶ Caso tenha inserido um DVD de vídeo, aparece eventualmente um menu, caso o disco se encontre no modo de reprodução.
- ▶ No menu pode fazer uma selecção através de ◀▶▼▲, em meus numerados também utilizando os botões numéricos, e **ENTER**.
- ▶ Interrompa a reprodução através de **PAUSE/STEP**.
Prossiga com a reprodução normal através de **PLAY**.
- ▶ Prima uma vez **STOP** para parar temporariamente a reprodução.
Neste estado pode prosseguir a reprodução a partir do mesmo local com .
- ▶ Prima uma outra vez **STOP** para parar definitivamente a reprodução e voltar ao início.
- ▶ Caso pretenda aceder ao menu do DVD, prima em **MENU** no telecomando.

Funções de reprodução no menu de navegação

No menu de navegação encontrará todas as funções de reprodução para os diferentes tipos de meios (por ex. DVD, CD de áudio, VCD, etc.). As opções não disponíveis estão desactivadas.

Prima o botão **NAVI** para aceder ao menu de navegação.







- ▶ Através dos botões ▼▲ poderá seleccionar uma opção. Confirme com **ENTER**.
- ▶ Efectuar eventualmente de novo através de ▼▲ uma definição ou prima novamente **ENTER** para alterar uma definição.

Vídeo em DVD	MPEG-1/-2	CD áudio	VCD/SVCD	MEPG-4	Ficheiros de imagem
<div>Repeat</div> <div>Zoom</div> <div>Slow Motion ▶</div> <div>Search ▶</div> <div>A-B Repeat ▶</div> <div>Subtitle ▶</div> <div>Audio ▶</div> <div>Angle ▶</div> <div>Information ▶</div> <div>Exit</div>	<div>Repeat</div> <div>Zoom</div> <div>Search ▶</div> <div>A-B Repeat ▶</div> <div>Information ▶</div> <div>Exit</div>	<div>Repeat</div> <div>Search ▶</div> <div>A-B Repeat ▶</div> <div>Information ▶</div> <div>Exit</div>	<div>Repeat</div> <div>Zoom</div> <div>Slow Motion ▶</div> <div>Search ▶</div> <div>A-B Repeat ▶</div> <div>Audio ▶</div> <div>Sound ▶</div> <div>Information ▶</div> <div>Exit</div>	<div>Repeat</div> <div>Search ▶</div> <div>A-B Repeat ▶</div> <div>Subtitle ▶</div> <div>Audio ▶</div> <div>Information ▶</div> <div>Exit</div>	<div>Repeat</div> <div>File Search</div> <div>Picture Control</div> <div>Information ▶</div> <div>Exit</div>

Funções de repetição







- ▶ Prima repetidamente **ENTER** para seleccionar uma definição:
 - vídeo em DVD /faixa de vídeo: Repetir uma faixa > Desligado.
 - VCD/SVCD: repetir tudo > Desligado.
 - Ficheiros de vídeo: repetir uma faixa > Repetir tudo > Repetição desligada > Modo aleatório.
 - CD áudio: repetir uma faixa > Repetir tudo > Repetição desligada > Modo aleatório.
 - Ficheiros de música: repetir uma faixa > Repetir tudo > Repetição desligada > Modo aleatório.
 - Ficheiros de imagem: repetir uma faixa > Repetir tudo > Modo aleatório.


Zoom

- ▶ Seccione o símbolo “Aumentar”  e prima repetidamente **ENTER** para aumentar a imagem do vídeo para 100 %, 200 %, 300 % ou 400 %.
- ▶ Na imagem aumentada pode seleccionar, através dos botões de setas    , uma secção de imagem.
- ▶ Seccione o símbolo “Reduzir”  e prima repetidamente **ENTER** para reduzir a imagem de vídeo para 400 %, 300 %, 200 % ou 100 %.
- ▶ Para voltar ao tamanho normal da imagem, seccione a opção ‘100 %’ e prima **ENTER**.

Controlo da imagem

Através da função ‘Controlo da imagem’ (**Picture Control**), pode não só aumentar ou reduzir a imagem, mas pode também mover-se pela imagem, de forma a vê-la de um modo mais preciso.

- ▶ Seccione o símbolo “Aumentar”  e prima repetidamente **ENTER** para aumentar a imagem para 25%, 50%, 75% ou 100% .
- ▶ Seccione o símbolo “Reduzir”  e prima repetidamente **ENTER** para reduzir a imagem para 75%, 50% ou 25% .
- ▶ Vá para a visualização de diferentes capítulos da imagem aumentada para o campo de controlo exibido.
- ▶ Seccione através dos botões de setas     o sentido e prima, eventualmente, de forma repetida **ENTER** para mover a imagem.
- ▶ Feche o controlo da imagem através de **Exit**.



Câmara lenta

- ▶ Prima repetidamente **ENTER** para definir uma reprodução em câmara lenta:
1/2x (para a frente) > 1/4x (para a frente) > 1/2x (para trás) > 1/4x (para trás).
- ▶ Prossiga com a reprodução normal através de **PLAY** .

Busca

Pode procurar um disco com ficheiros de vídeo ou faixas de vídeo introduzindo o número da faixa/capítulo ou introduzindo uma hora definida. Está também disponível uma função semelhante na reprodução de CDs de áudio ou ficheiros de música.

- ▶ Seccione no menu **Search** a função Faixa/Capítulo (**Title/Chapter**).


É exibida a barra para a introdução do número da faixa/capítulo.


- ▶ Introduza os números através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e prima **ENTER** para iniciar a faixa seleccionada.

- ▶ Seccione no menu **Search** a função Hora (**Time**).

É exibida a barra para a introdução da hora.

- ▶ Introduza a hora inicial pretendida através de ◀▶▼▲ ou através dos botões numéricos (0-9) e prima **ENTER** para iniciar a faixa da hora introduzida.


 Caso pretenda ver a hora total, vá até '**Information**' no menu de navegação (ver página 53).



Repetição A-B

Através desta função pode repetir um determinado capítulo.

- ▶ Quando a reprodução chegar ao início do capítulo a ser repetido, confirme **Set Point A** através de **ENTER**.
- ▶ No final do capítulo a ser repetido, confirme **Set Point B** através de **ENTER**. O capítulo é repetido continuamente.
- ▶ Para terminar a função, confirme **Cancel** através de **ENTER**.

 Caso abandone a função e tenha apenas definido o ponto A, o ponto A definido é também válido para a próxima vez que aceder a 'Função de repetição A-B'.

Legendas


Alguns discos DVD gravados podem ter mais que um idioma de legendas. Se já existir um idioma configurado no disco de vídeo DVD, a reprodução inicia de acordo com esta configuração, mas pode seleccionar qualquer outro idioma através do menu de navegação durante a reprodução.

- ▶ Seccione no menu **Subtitle** com ▼▲ um idioma das legendas e confirme com **ENTER**.

Áudio

Alguns discos DVD gravados podem ter mais que um idioma de áudio. Se já existir um idioma configurado no disco de vídeo DVD, a reprodução inicia de acordo com esta configuração, mas pode seleccionar qualquer outro idioma através do menu de navegação durante a reprodução.

- ▶ Seccione no menu **Audio** com ▼▲ um idioma e confirme com **ENTER**.

 Se estivesse seleccionado um VCD/SVCD para reprodução, as opções de som são as seguintes: Normal, trocar, esquerda e direita.

Ângulo


Um DVD gravado contém cenas que foram filmadas com a câmara de diferentes ângulos. Pode seleccionar o ângulo da câmara durante a reprodução do DVD.

- ▶ Selecciono no menu **Angle** com ▼▲ um ângulo de câmara e confirme com **ENTER**.

Características

Pode seleccionar, durante a reprodução, se pretende ocultar ou visualizar as informações do disco em cima no ecrã.

- ▶ Selecciono no menu **Information** com ▼▲ **On** para visualizar as informações ou **Off** para as ocultar e confirme com **ENTER**.

 As informações visualizadas diferenciam-se de acordo com o meio.




Reprodução programada (Áudio-CD)

Pode programar uma sequência para a reprodução de faixas.

- ▶ Durante a reprodução de um CD de áudio prima o botão **EDIT** para visualizar a barra de edição.
- ▶ Introduza o número da faixa que pretende ouvir com os botões numéricos (0-9) e confirme com **ENTER**.
- ▶ Repita estes passos, até que a sua lista esteja preenchida.
- ▶ No final, inicia a reprodução com **PLAY**.
- ▶ Pode utilizar as funções habituais de reprodução da lista.

Reprodução de dados média (vídeo/música/imagens)

Dados média (vídeos, faixa de música, imagens) são visualizados no menu da seguinte forma:

<i>Vídeo</i>	<i>Música</i>	<i>Imagem</i>
		

- ▶ Pode seleccionar uma faixa de vídeo com ◀▶▼▲ e iniciar com **ENTER**.
- ▶ Para reproduzir uma faixa de áudio ou uma imagem, abra primeiro pasta com **ENTER**, depois selecione um ficheiro e confirme com **ENTER**.

Para mais funções ver “Funções de reprodução”, página 33.

Reprodução a partir do disco rígido

Selecione HDD como dispositivo fonte. Para tal tem as seguintes possibilidades:

- Prima o botão **HDD/DVD**.
- Abra o menu de conteúdo com **CONTENTS** e selecione a opção **HDD**.
- Abra **Easy Guider** com **GUIDER**, selecione a opção **Play** e depois a opção **HDD** a como dispositivo fonte.

Reprodução da última gravação efectuada

Pode reproduzir a última gravação em HDD simplesmente, premindo o botão de reprodução **PLAY**.

Alternativamente pode seleccionar no **Easy Guider** através de **Play** e o dispositivo fonte **HDD** a opção **Last Recorded** .

MPEG 4 e DivX® VOD



Considere na utilização de formatos de vídeo comerciais:

O download e utilização de materiais não autorizados, protegido por direito ao autor não é autorizado. Obtenha necessariamente uma autorização ou permissão do detentor dos direitos de autor e respectivos terceiros antes de utilizar e ver os vídeos ou ficheiros. A inobservância pode levar a multas elevadas.

Vídeos MPGE 4

Devido à tecnologia MPEG-4, é possível comprimir um ficheiro de vídeo como um filme de duas horas, sem sofrer na qualidade de áudio e de vídeo.

Com os filmes no formato MPEG-4 estão memorizados, se necessário ficheiros de legendas para reprodução além dos ficheiros de vídeo e de áudio. A seguinte tabela lista os formatos suportados de ficheiros MPEG 4 pelo gravador DVD:

<i>Categoria</i>		<i>Codec-Standard</i>	<i>Extensão de ficheiros</i>
<i>Filme</i>	Vídeo	DivX XviD	AVI, DIVX, DIV
	Áudio	MP3 AC3 LPCM	
<i>Legendas</i>			SUB, SRT, TXT

Legendas baseadas de Bitmaps, como idx+sub não são suportadas por este gravador DVD.

Reproduzir MPEG 4

- ▶ Inicie a reprodução do ficheiro como descrito em cima (por exemplo “Iniciar a reprodução”, página 50).
- ▶ Se o ficheiro do gravador DVD não for suportado, é visualizada uma respectiva janela.
- ▶ Confirme então a mensagem **Skip This File** com **ENTER**.

At least one of the following formats is not supported by the DVD recorder. Playback cannot start.

Video Codec: 3ivx
Audio Codec: OGG
Resolution: 1280 x 768

Skip This File

DivX® vídeos VOD

Com DivX® VOD (Video-On-Demand) pode carregar ficheiros de vídeo para o seu computador, os quais pode ver no mesmo ou na televisão. Para protecção dos direitos de autor destes vídeos digitais, o serviço dispõe de um sistema de protecção de direitos de autor baseada na internet com a designação DRM (**D**igital **R**ights **M**anagement, administração digital dos direitos). DRM protege os direitos de autor através de um procedimento de registo online. Para poder ver ficheiros de vídeo DRM protegidos, tem de percorrer o processo de registo.

Abrir uma conta de utilizador

Para poder ver ficheiros DRM protegidos, tem de abrir e registar primeiro uma conta de utilizador na website inicial DivX®. Para mais informações consulte o website:
<http://www.divx.com/vod>.

Registar gravador DVD

Para registar o seu gravador DVD tem de consultar o código de registo do seu gravador DVD.

- ▶ Prima em **SETUP** para aceder ao menu SETUP.
- ▶ Seleccione a opção **Recording/Playback** e prima **ENTER**.
- ▶ Seleccione a opção **DivX(R) VOD** e prima **ENTER**.
- ▶ Prima **ENTER** para visualizar as informações de registo. (O código aqui visualizado serve apenas como exemplo.)
- ▶ Abandone o menu SETUP com **SETUP**.



- ▶ Depois de ter consultado o código de identificação, siga para a Website de DivX® e introduza o código de registo do gravador na sua conta. Quando tiver preenchido as informações necessários, é-lhe indicado o link para fazer o download de um filme.
- ▶ Siga as instruções na Website e copie o filme breve para um disco DVD.
- ▶ Para terminar o processo de registo tem de reproduzir o disco que contém o filme no seu gravador DVD.
- ▶ a reprodução parar, o seu gravador DVD está oficialmente registado.

Fontes de referência de ficheiros de vídeo


Seleccione os ficheiros de vídeo que pretende ver de vários alugeres de filmes online ou lojas online. Normalmente os utilizadores pagam para obter os direitos de ver os ficheiros de vídeo que são carregados para o computador. Se pretender ver estes ficheiros de vídeo no seu televisor tem de copiar estes para CDs ou DVDs graváveis.

As condições dos respectivos direitos variam de operador de serviço para operador de serviço.

Reproduzir DivX

- ▶ Inicie a reprodução do ficheiro como descrito em cima (por exemplo “Iniciar a reprodução”, página 50). Se o ficheiro não estiver protegido pelo sistema DRM, inicia-se a reprodução.
- ▶ Se o ficheiro estiver protegido pelo sistema DRM, o sistema verifica se o código de registo do gravador DVD corresponde à conta do utilizador que possui os respectivos direitos do ficheiro de vídeo.

- ▶ Se tiver um ficheiro alugado, é visualizado um campo de dialogo que indica a quantidade restante dos direitos. É-lhe perguntado se pretende utilizar os direitos restantes para ver o filme.
- ▶ Confirme **Yes** ou **No** com **ENTER**.



Legenda nos ficheiros de vídeo

Este gravador DVD suporta legendas no formato de texto na reprodução de vídeos MPGE 4. Para serem visualizadas as legendas, têm de ser cumpridas as seguintes condições:

- faixa de vídeo e o ficheiro de legenda têm de ter o mesmo nome de ficheiro. Denomine, por exemplo, a faixa de vídeo 'XXX.avi' e o respectivo ficheiro de legenda 'XXX.txt'.
- Guarde o ficheiro na memsa pasta como a faixa de vídeo ou no respectivo subíndice. Adicionalmente tem de guardar o ficheiro de legenda na mesma pasta como a faixa de vídeo ou num subíndice que tem de possuir o seguinte nome: SRT, SUB, SUBS, SUBTITLE ou SUBTITLES.

Visualizar a legenda no formato de texto

- ▶ Abrir o menu de navegação com o botão **NAVI**.
- ▶ Abrir o submenu legenda (Subtitle).
- ▶ Se o ficheiro de legenda existir no formato Unicode, prima ▼▲ para ligar ou desligar a função de legendas.
- ▶ Se o ficheiro de legenda não se encontrar no formato Unicode, prima ▼▲ para seleccionar um respectivo sistema de codificação para uma visualização correcta das legendas e prima depois **ENTER**.
- ▶ Abandonar o menu de navegação com o botão **NAVI**.

Processar

Ficheiros de média (por exemplo, ficheiros de música, ficheiros de imagens) que se encontram memorizados no disco rígido e faixas de vídeo em discos podem ser processados.

As opções de processamento disponíveis são:

- nos albuns de música e de imagens: modificar o nome, dividir, juntar e apagar;
- nos ficheiros de música e de imagens: modificar o nome e apagar.

Indicações para conclusão

Termine todos os passos de processamento antes de concluir o disco. Pode não utilizar a função de edição num disco fechado, a não ser que se trate de um disco DVD-RW, que foi formatado previamente ao modo 'Formatação rápida' (**Quick Preparation**).

Se não fechar um disco antes da reprodução num outro leitor de DVD, não são apresentados os resultados das funções de edição.

0 menu de edição

	Janela do ecrã. Visualiza a imagem da fonte de vídeo momentânea.	Opções de processamento de faixas (registos não disponíveis estão em cinzento)
Visualiza as funções disponíveis no telecomando		Fotografias miniatura
Visualiza as marcas de capítulo anteriores da faixa.		Opções de processamento de capítulos (registos não disponíveis estão em cinzento)
Indicação da hora	Visualiza o progresso momentâneo da faixa.	Sair do menu

Abrir o menu de edição

- ▶ Abrir o menu de conteúdo com **CONTENTS**.
- ▶ Seleccione o dispositivo fonte.
- ▶ Seleccione com ◀▶ "Vídeo" e prima **ENTER**.
- ▶ Seleccione com ◀▶▼▲ uma faixa de vídeo.
- ▶ Seleccione a opção **EDIT** para abrir o menu de edição.
- Também pode abrir o menu de edição directamente com o botão **EDIT**.

Processar faixa

Possibilidades de edição nos diferentes formatos

A seguinte tabela visualiza as opções de processamento nos formatos de disco diferentes:

	<i>DVD-R</i>	<i>DVD-RW</i>	<i>DVD+R</i>	<i>DVD+RW</i>	<i>HDD</i>
Modificar o nome da faixa	x	x	x	x	x
Equipar a faixa com protecção de escrita e contra eliminação	x	x	x	x	x
Substituir faixa	–	x	–	x	–
Dividir faixa	–	x	–	x	x
Juntar faixa	–	x	–	x	x
Apagar faixa	x	x	x	x	x
Determinar visualização miniatura de faixa	x	x	x	x	x

Modificar o nome da faixa

- ▶ Selecciona no menu de processamento a opção **Rename**. Aparece um teclado do ecrã.
- ▶ Introduza o nome da faixa (comp. para tal “O teclado de ecrã”, página 32). Um nome de faixa pode ter no máximo 30 caracteres.

Se a barra de introdução ficar vazia, o ecrã não pode ser abandonado pelo botão final (**Finish**). Siga as instruções na janela para terminar o processo ou selecione ‘Interromper’ (**Cancel**), para voltar para o menu de edição.

Considere na atribuição do nome de que não ocorre qualquer mensagem de erro se atribuir o nome já existente.

Equipar a faixa com protecção de escrita e contra eliminação

Para que as faixas não sejam eliminadas ou editadas sem querer pode activar uma protecção de escrita e contra a eliminação. Se a função de protecção estiver activada, a faixa não pode ser editada nem apagada. Para editá-la tem de desactivar a função de protecção.

- ▶ Selecciona no menu de edição a opção **Protect**.
- ▶ Se activar a função, aparece o símbolo de fecho ao lado da faixa protecção no menu de disco ou de conteúdo.

Substituir faixa

Se utilizar a função de substituir na faixa, esta será substituída na próxima gravação de uma nova faixa/programa.

- ▶ Selecciona no menu de edição a opção **Overwrite**.
- ▶ Se activar a função, aparece o símbolo do lápis ao lado da faixa substituída no menu de disco ou de conteúdo.

Modo de funcionamento da substituição

O vídeo novo é gravado no disco a partir do ponto da faixa substituída.

A próxima faixa no disco é automaticamente protegido para evitar uma substituição involuntária. Se o vídeo novo for mais comprido que a faixa a ser substituída ou utilizar um modo de gravação de qualidade elevada, o vídeo pode não ser gravado completamente.

Se utilizar o espaço para uma nova gravação, tenha em atenção à discrepância que pode haver entre o tempo visualizado no menu de conteúdo e o tempo de gravação real. O motivo é a aplicação de modos de gravação diferentes.

Dividir faixa

Com esta função pode dividir a faixa em duas partes. Faixas divididas também podem ser novamente unidas. Através desta função 'Dividir' (**Split**) e 'Juntar' (**Merge**) pode cortar a publicidade ou imagens que não pretende ver. Se pretender apagar partes indesejadas, pode utilizar a função 'Eliminar A-B' (**A-B Erase**).

- ▶ Seleccione no menu de edição a opção **Split**.
- ▶ Quando a reprodução alcançar o ponto, no qual pretende colocar a marcação de separação e prima **ENTER**.

A função de divisão está apenas disponível em faixas de vídeo que duram mais que 6 segundos. Não pode dividir as faixas se já existirem 49 faixas ou 99 capítulos gravados no disco.

Juntar faixa

Com esta função pode juntar duas faixas, como duas partes de programas antes e depois da publicidade. Faixas juntas também podem ser divididas.

- ▶ Inicie a reprodução da faixa que pretende juntar a outra.
- ▶ Seleccione no menu de processamento a opção **Merge**. Abre-se um menu que visualiza todas as faixas que podem ser unidas à faixa que está a decorrer.
- ▶ Seleccione a faixa que deve ser unida às faixas que decorrem e prima **ENTER**.

Para faixas de vídeo, que são gravadas em DVD+RW ou DVD-RW, só poderá juntar a faixa com a faixa anterior ou posterior mas também só se a faixa anterior ou posterior tiver a mesma configuração de qualidade de imagem, sinal TV, áudio e vídeo.

Faixas protegidas ou eliminadas não podem ser juntadas.

Apagar faixa

Antes de utilizar a função de eliminação, certifique-se, que todas os seus ficheiros importantes estão protegidos. com o eliminar os conteúdos são eliminados definitivamente.

- ▶ Seleccione no menu edição a opção **Erase** e prima **ENTER**. É indicada uma janela para a confirmação. A faixa seleccionada é eliminada.

Após o processo de eliminação, a faixa eliminada é visualizada como tal no menu de discos ou menu de conteúdo.

Determinar visualização miniatura de faixa

Normalmente a primeira imagem de uma gravação é utilizada como pré-visualização. Com esta função pode ser seleccionada outra imagem.

- ▶ Inicie a reprodução da faixa.
- ▶ Selecione no menu de edição a opção **Set Thumbnail**.
- ▶ Quando surgir a imagem desejada, prima **ENTER** para o seleccionar como imagem miniatura.

O gravador de DVD abrange as imagens em intervalos. Pode existir uma pequena diferença entre a imagem seleccionada e a imagem apresentada como miniatura.

Processar capítulo

Possibilidades de edição nos diferentes formatos

A seguinte tabela visualiza as opções de processamento nos formatos de disco diferentes:

	<i>DVD-R</i>	<i>DVD-RW</i>	<i>DVD+R</i>	<i>DVD+RW</i>	<i>HDD</i>
Inserir marcas dos capítulos	x	x	x	x	x
Eliminar marca do capítulo	x	x	x	x	x
Esconder o capítulo	x	x	x	x	x
Visualizar o capítulo	x	x	x	x	x
Apagar A-B	–	–	–	–	x

Inserir marcas dos capítulos

Durante a reprodução de uma faixa pode inserir marcas de capítulos adicionais.

- ▶ Inicie a reprodução da faixa.
- ▶ Selecione o menu de edição a opção **Insert Chapter Mark**.
- ▶ Durante a reprodução prima no ponto desejado **ENTER** para inserir uma marca de capítulo.

Pode insere até 99 marcas de capítulos.

A distância mínima entre duas marcas de capítulos é um segundo.

O gravador de DVD abrange as imagens em intervalos. Por isso, pode existir uma pequena diferença entre o ponto seleccionado e o ponto determinado como a marca de capítulo.

Ao premir **EDIT** durante a gravação normal, pode inserir também manualmente de forma directa de marcas de capítulos.

Eliminar marca do capítulo

Durante a reprodução de uma faixa remover marcas de capítulos.

- ▶ Inicie a reprodução da faixa.
- ▶ Selecione o menu de edição a opção **remove Chapter Mark**.
- ▶ Vá para o capítulo, a partir do qual deve ser removida a marca de capítulo no início e prima **ENTER**. O capítulo é adicionado com os anteriores.

A primeira marca de capítulo numa faixa de vídeo não pode ser removida.

Esconder o capítulo

Pode, durante a reprodução, ocultar o capítulo de uma faixa.

- ▶ Inicie a reprodução da faixa.
- ▶ Seleccione no menu de edição a opção **Hide Chapter**.
- ▶ Seleccione o capítulo que deve ser ocultado (por exemplo, com **SKIP**).
- ▶ Durante a reprodução do capítulo prima **ENTER** para ocultar a marca de capítulo.

Se visualizar a faixa através do menu de edição, a marca de capítulo do capítulo ocultado é visualizado numa cor escura. A mensagem 'ocultar' (**hidden**) é visualizada na janela do ecrã em baixo do lado esquerdo.

Visualizar o capítulo

Pode, durante a reprodução voltar a visualizar os capítulos que se encontram ocultados numa faixa.

- ▶ Inicie a reprodução da faixa.
- ▶ Com **SKIP** vai para o início do capítulo que deve ser novamente visualizado e prima o botão **PAUSE/STEP**.
- ▶ Seleccione no menu edição a opção **Show Chapter** e prima **ENTER**.

Apagar A-B

Utilize a função 'Eliminar A-B' para cortar partes indesejadas de forma permanente.

- ▶ Inicie a reprodução da faixa.
- ▶ Seleccione no menu edição a opção **A-B Erase**.
- ▶ Confirme depois 'Determinar ponto A' (**Set Point A**) e prima **ENTER** para determinar o ponto inicial.
- ▶ Seleccione depois 'Determinar ponto B' (**Set Point B**) e prima **ENTER** no ponto final desejado.
- ▶ Confirme a seguinte consulta.
- ▶ Após a confirmação de ponto B ocorre uma aviso de segurança. Confirme com **OK** se pretende apagar uma parte de forma permanente ou **Cancel**, se pretender interromper o procedimento.

Esta função está apenas disponível em faixas que duram mais que 3 segundos.

O intervalo mais curto entre o ponto A e o ponto B é de um segundo.

Cópia directa

Com a função "One-Touch-Copy" pode copiar ficheiros através do menu de conteúdo de um DVD para o disco rígido e viceversa. O gravador DVD copia com a velocidade mais rápida possível.

Notas relativas à cópia



Este gravador DVD só pode ser utilizado para reproduzir ou copiar material, do qual possui a autorização do direito de autor ou outra forma legal para efectuar uma cópia ou reprodução. Caso contrário, estará a agir indevidamente e violará o direito de autor e isso poderá trazer-lhe pedidos de perdas e danos outros pedidos.

Se possui os direitos de autor, pode copiar o vídeo DVD completo para o disco rígido. Os conteúdos de um vídeo DVD só podem ser copiados a partir do disco rígido para um disco DVD vazio.



Tenha em atenção que não pode gravar/copiar um vídeo ou um disco que comprou ou alugou de um outro aparelho (gravador de vídeo, leitor DVD, gravador DVD etc.) ligado a este gravador.

Nem todos os discos são compatíveis com uma cópia rápida. Obtêm informações de conformidade através do fabricante do disco.

Discos inicializados em outros gravadores não podem ser utilizados para copiar.

Se copiar faixas gravadas num DVD virgem, não pode utilizar o mesmo disco para copiar dados e vice-versa.

A função de cópia directa não pode ser utilizada para copiar se uma parte da faixa estiver protegida contra cópia.


Material gravado num disco VCD/SVCD só pode ser copiado após concluir o disco para o disco rígido.

Executar "One-Touch-Copy"

- ▶ Inicie a reprodução da faixa.
- ▶ Abrir com **CONTENTS** o menu de conteúdo.
- ▶ Selecciona como dispositivo fonte **DVD** ou **HDD**.
- ▶ Selecciona o catálogo de ficheiros que contém os ficheiros a serem copiados e prima **ENTER**.
- ▶ Selecciona o álbum ou o ficheiro desejado e prima o botão **COPY**. É iniciado o processo de cópia.
- ▶ Se pretende interromper um processo de cópia, prima **STOP**.




Se copiou ficheiros do disco rígido para o disco e escolher interromper o procedimento, o disco pode não estar mais adequado para gravação ou cópia.



Mensagens de erro durante a cópia:


Espaço insuficiente:

Se o gravador de DVD reconhecer espaço insuficiente no seu disco, aparece uma janela.



Formato errado:

Se o gravador de DVD reconhecer um formato não compatível no seu disco, aparece uma janela. Aqui recomenda-se um formato de disco possível (**Suggested Disc**), com o qual pode executar o processo de cópia.



Também pode executar a função de cópia através do **Easy Guider**; ver para tal página 37.

Quando surgem avarias

Caso surjam avarias, verifique primeiro se pode resolver a avaria sozinho. Neste caso, o seguinte resumo pode ajudar.



Nunca tente reparar o aparelho por iniciativa própria. Caso seja necessária uma reparação, dirija-se à nossa assistência técnica ou a uma outra oficina especializada.

AVARIA

POSSÍVEIS CAUSAS / MEDIDAS

GENERALIDADES

Sem indicação Standby

Verifique a ligação da rede: A ficha assenta correctamente na tomada?

Sem função

Prima **POWER** no telecomando ou no aparelho.
Caso o aparelho fique avariado na sequência de uma intempérie, de uma descarga estática ou de outro factor externo, tente proceder da seguinte forma:
Prima **POWER** no aparelho (modo Standby). Retire o cabo de rede e volte a encaixá-lo.

O disco não se move ou inicia mas pára imediatamente a seguir, apesar de estar a premir **PLAY**

O disco está inserido com o lado da inscrição virado para cima? Verifique se o disco está danificado, inserindo para tal outro disco. Se o disco estiver sujo, limpe com um pano macio e seco do meio para a borda.
Está colocado outro tipo de disco gravável?
No caso de DVDs comerciais: O DVD tem o código regional correcto (2)?
Formou-se água de condensação; deixe o aparelho secar durante uma ou duas horas.

O aparelho não reage ao telecomando

Verifique se as pilhas estão gastas ou colocadas incorrectamente. Retire eventuais obstáculos entre o emissor de infravermelhos, o telecomando e o sensor no aparelho.
Estará eventualmente demasiado afastado (mais de 7 m) do aparelho?

Sem imagem

As ligações de cabos entre o leitor DVD e o televisor foram correctamente efectuadas e estão em perfeitas condições?
A televisão está ligada?
Seleccionou o canal de vídeo na televisão?
Seleccionou a saída de vídeo correcta no gravador DVD?
Eventualmente tem de efectuar uma busca do programa nova?
Certifique-se que o disco se encontra correctamente na gaveta do disco e que foi gravado no formato que é compatível com o sistema regional de TV (NTSC ou PAL).
Verifique os ajustes em **Setup > Video Input/Output > Video Output** e seleccione o modo de emissão que é suportado pelo seu televisor.

	Se colocar a emissão vídeo para “Progressivo”, quando o gravador de DVD não estiver ligado a um aparelho de TV, que apoia este formato, pode acontecer, que o sinal do vídeo se perca. Neste caso proceda da seguinte forma: Desligue o gravador DVD e ligue novamente. Prima de seguida a sequência de botões ►, 5, 0, 2, 0, ENTER para repor o aparelho.
Imagem distorcida	Verifique se o DVD está sujo e limpe-o, se necessário, com um pano macio e seco do meio para a borda. Pequenas interferências na imagem não constituem anomalias funcionais.
Imagem com interferências	Quando o sinal da emissão de vídeo do gravador passa através de um gravador de vídeo para um aparelho de televisão ou quando tiver um gravador ligado a um aparelho de TV ou de vídeo, é possível, que o código de protecção contra cópia de alguns programas DVD limitem a qualidade de imagem. Se o problema persistir quando tiver o gravador ligado directamente ao aparelho de TV, ligue o gravador na entrada de vídeo S no aparelho de TV.
Formato de imagem errado (4:3, 16:9)	Verifique no menu Definir a relação de imagem V , se o formato seleccionado corresponde ao aparelho de TV.
Sem som	O modo silencioso estará (MUTE) ligado? Verifique as suas ligações de áudio. A reprodução DVD encontra-se no avanço rápido ou avanço lento.
Som demasiado baixo	Verifique as configurações no menu AUDIO .

ESPECÍFICO DO DVD

Sem reprodução	Verifique, se o gravador de DVD apoia o formato do ficheiro. Se possuir discos de vídeo colocados, que foram gravados noutro gravador de DVD, verifique, se o disco está concluído. Em alguns casos o gravador de DVD não consegue reproduzir um disco concluído, depende do tipo de disco ou a condição de gravação. Discos, que estão gravados com dados, que só podem ser copiados uma única vez, só podem ser reproduzidos num leitor CPRM (Content Protection for Recordable Media) compatível. O código regional do gravador tem de coincidir com o disco.
Um DVD gravado não é reproduzido noutro leitor de DVD.	O DVD não foi concluído após a gravação.
Idioma errado Idioma da legenda errado	Altere a configuração do idioma no menu SETUP (IDIOMA - LEGENDA) através do botão SUBTITLE ou no menu de DVD (botão MENU ou TITLE). Verifique na capa do DVD ou no menu DVD se o idioma desejado existe no DVD.
A função SKIP não é possível	Alguns DVDs têm faixas/capítulos para os quais a função SKIP está bloqueada.

A posição da câmara não pode ser alterada.	Várias posições de câmaras existem apenas em alguns discos e, normalmente, existem num DVD apenas para algumas cenas seleccionadas.
Esqueceu-se da palavra-passe.	A palavra-passe padrão do gravador de DVD é: „0000“. Para recolocar ver página 27.

GRAVAÇÕES

Gravações não funcionam.	<p>Certifique-se de que colocou um disco gravável.</p> <p>O disco já contém 49 faixas, ou a placa rígida 999.</p> <p>Certifique-se de que o disco colocado foi formatado ou preparado para ser gravado.</p> <p>Prima DISPLAY para controlar se existe espaço suficiente no disco.</p> <p>Verifique se o disco está concluído. Não pode gravar num disco concluído.</p> <p>Verifique, se colocou um disco, que já foi utilizado para a gravação com outros gravadores de DVD.</p> <p>Um disco, que contém conteúdos com base em NTSC, não pode ser utilizado para a gravação de programas com base em PAL e ao contrário igual.</p> <p>A fonte seleccionada não emite nenhum som.</p>
A gravação temporizador do DVD não funcionou	<p>O aparelho estava ligado. Para a gravação do temporizador o aparelho tem de estar em modo Standby.</p> <p>Todas as posições de memória estão ocupados.</p> <p>O tempo programada é passado.</p>
A gravação não inicia imediatamente depois de premir em RECORD	<p>O disco está a ser preparado. Isto pode demorar alguns segundos.</p>

TELECOMANDO

Não funciona.	<p>Sem pilhas colocadas ou estão vazias.</p> <p>O telecomando não está direccionado para o gravador.</p>
Os botões no painel de controlo "TV" não funcionam.	<p>Os botões são para um aparelho de TV. Tem de programar o código do aparelho do seu aparelho de TV.</p>

Eliminação

Aparelho



Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Informe-se sobre as possibilidades de uma eliminação correcta e ecológica.



Pilhas



As pilhas gastas não podem ser depositadas no lixo doméstico. As pilhas podem ser devolvidas para serem eliminadas num pilhão ou em lojas especializadas.

Embalagem



O seu leitor DVD encontra-se numa embalagem para ficar protegido de danos de transporte. As embalagens são de materiais reutilizáveis ou podem ser entregues na reciclagem de matéria-prima.

Dados técnicos

Dados Gerais

Alimentação de tensão:	230 V ~ 50 Hz
Consumo de energia:	ca. 50 W (em funcionamento)
Pilhas para o telecomando:	2 X 1.5V R03 / LR03 TIPO AAA

Capacidade de laser: laser classe 1



Gravação

Meios graváveis:	placa rígida montada, DVD+R; DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R Double Layer
Formatos de vídeo graváveis:	DVD+VR no modo HQ, SP, LP ou EP – MPEG 2 DVD+VR no modo SLP – MPEG 1
Formatos de áudio graváveis:	DVD+VR – Dolby Digital 2 canais

i Não existe garantia, que os DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW elaborados no seu gravador de DVD são reproduzíveis noutro leitor de DVD. Leia eventualmente no manual do outro leitor de DVD e certifique-se, que o aparelho também pode reproduzir formatos DVD+R e DVD+RW.

Reprodução

Discos reproduzíveis:	Vídeos de DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW; VCD, SVCD, CD de áudio, CD-R, CD-RW, JPEG-CD,
Formatos apoiados	
Vídeo:	JPEG/BMP, MPEG 1, com ficheiros MPEG 2 (.VOB, .DAT, .MPG), com ficheiros MPEG 4 (.AVI, .DIV, .DIVX)
Áudio:	MP3, WMA, WAV, LPCM, canal Dolby Digital 2, Canal Dolby Digital 5.1 (só emissão digital)

Se utilizar CDs áudio, repare na etiqueta










i Tenha em atenção: Hoje em dia, existem diversos processos de gravação de CDs não padronizados e processos de protecção contra cópias, bem como diferentes tipos de CDs de gravação CD-R e CD-RW virgens. Por isso, em casos individuais, podem surgir erros de leitura ou atraso. Isto não é um defeito do aparelho.



Reservamos os direitos a alterações técnicas!

Funções de programação do telecomando

Vista geral das funções dos botões

<p>1</p>  <p>"All-Off" Desligar todos os aparelhos</p> <p>Teclas de selecção para escolher o aparelho</p> <p>Introduzir o código do aparelho</p>	<p>5</p>  <p>Reprodução</p> <p>Retrocesso rápido</p> <p>Gravação (RECORD)</p> <p>Skip para trás</p> <p>abrir o compartimento do disco</p> <p>Avanço rápido</p> <p>Pausa</p> <p>Skip para frente</p> <p>Parar</p>
<p>2</p>  <p>Navegar para cima, para baixo, para a esquerda ou direita</p> <p>Chamar menu</p> <p>Programa electrónico</p> <p>Sair do menu/ Confirmar</p> <p>Sair do menu</p>	<p>6</p>  <p>Seleccionar programa</p> <p>Modo silêncio</p> <p>Ajustar o volume</p>
<p>3</p>  <p>Teletexto: Activado</p> <p>Teclas coloridas para o teletexto ("TOPTTEXT")</p> <p>Teletexto: Desactivado</p>	<p>7</p>  <p>Teclas numéricas para a escolha de programa e código</p> <p>Modo AV</p>
<p>4</p>  <p>Teletexto: Indicações no ecrã</p>	

Indicações instrutivas de segurança

- Nunca repare você mesmo o telecomando!
- O telecomando universal possui um díodo de infravermelhos da classe 1M. Não observe o laser com instrumentos ópticos!
- Não sujeite o telecomando a pó, forte irradiação directa do sol, humidade, temperaturas elevadas ou fortes vibrações.
- Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou agressivos.


Área de aplicação

Este telecomando universal pode ser utilizado para comandar os seguintes tipos de aparelhos:

TV	Aparelho de TV
DVD	Gravador de DVD MD 82999
STB/VCR/AUX	Outros aparelhos (p. ex. Caixa Set-Top, gravador de vídeo, outros leitores de DVD, amplificadores, sintonizadores, etc.).
A inscrição não designa o tipo de aparelho a ser programado. Serve apenas para uma visualização mais fácil.	

Programar códigos do aparelho

Generalidades

 A programação do telecomando não funciona no modo de DVD..

Tem de programar um código de quatro algarismos para cada aparelho, que pretenda controlar com o telecomando universal, através de um botão de selecção (**TV, STB, VCR, AUX**).
Videogravador: Efectue uma localização do código com uma cassette introduzida.


Pré-programação

O telecomando está pré-programa para alguns aparelho do fabricante Medion. Deste modo, podem ser executadas directamente p. ex. funções base de um televisor Medion sem uma programação própria de um código do aparelho.

Introduzir código do aparelho de acordo com lista de códigos

Os códigos dos respectivos aparelhos podem ser consultados na lista de códigos, que se encontra incluída neste manual de instruções. Proceda da seguinte forma:

1. Ligue o respectivo aparelho.
2. Prima brevemente o botão de selecção pretendido (**TV, STB, VCR, AUX**).
3. Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
4. Introduza um código de quatro dígitos retirado da tabela de códigos.

 Para confirmar cada pressão do botão, o LED azul apaga por breves momentos. Se a introdução do código for válida, o LED azul apaga-se após a introdução do último dígito. Se for introduzido um código inválido, o LED azul pisca durante três segundos antes de se apagar.


Se o aparelho não reagir do modo esperado, repita a programação, se necessário, com outro código. Experimente todos os códigos indicados para a sua marca. Seleccione o código ao qual todas as ordens disponíveis do seu telecomando reagem correctamente.

Se isto também não resultar, tente o método de localização descrito no capítulo "Localização automática".

Localização manual de código

Pode efectuar uma localização manual do seguinte modo:

1. Ligue o respectivo aparelho.
2. Prima brevemente o botão de selecção pretendido (**TV, STB, VCR, AUX**).
3. Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
4. Pressione várias vezes sequencialmente (até 350 vezes) a tecla **POWER, P+** ou **P-** ou **►** (apenas em VCR), até o aparelho, que deve ser comandado, se desligar, o canal mudar ou reagir de modo correspondente.
A localização de código é iniciada a partir do número de quatro dígitos que se encontra memorizado de momento.
5. Prima brevemente **ENTER** para memorizar o código.

 Com base na vasta quantidade de diferentes números de código, é possível pré-programar até 350 códigos diferentes para cada tipo de aparelho. Em casos individuais é possível que estejam disponíveis apenas as funções principais mais utilizadas. Em alguns modelos especiais de aparelhos poderá acontecer que os procedimentos descritos não obtenham bons resultados.

Localização automática

Se o seu aparelho não responder ao telecomando, apesar de ter experimentado todos os códigos apresentados para o seu tipo de aparelho e a respectiva marca, tente a localização automática. Deste modo, pode encontrar também códigos de marcas, que não estão incluídos na lista de códigos do aparelho.

1. Ligue o respectivo aparelho.
2. Prima brevemente o botão de selecção pretendido (**TV, STB, VCR, AUX**).
3. Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
4. Direcione o telecomando para o aparelho e pressione uma vez brevemente a tecla **P+**.
Se o aparelho não tiver função de programação, em vez da tecla **P+** prima a tecla ► ou **POWER**.
Seis segundos depois o telecomando inicia uma localização de código e envia todos os códigos sequencialmente em ciclos de segundos (ver também o próximo parágrafo). O LED azul acende em cada envio.
5. Logo que o aparelho reaja ao telecomando, pressione a tecla **ENTER**. — Se não conseguir pressionar **ENTER** atempadamente, pode voltar gradualmente ao código, ao qual o aparelho reagiu, com a tecla **P-**.

Para interromper a localização, pressione **EXIT**.

Ciclos de 1 ou 3 segundos

Se pretender que o telecomando envie um novo código a cada 3 segundos em vez de a cada segundo, proceda do seguinte modo:

Num espaço de 6 segundos após pressionar a tecla **P+** (ou ► ou **POWER**) tal como descrito no ponto 4, pressione novamente a tecla **P+** ou **P-**. Agora o telecomando envia um novo código apenas a cada 3 segundos. Deste modo, consegue mais tempo mas o processo torna-se mais longo.

Localização de código pelo nome do fabricante

Esta função oferece-lhe a possibilidade de efectuar uma localização pelo nome do fabricante (ver lista de códigos). Proceda da seguinte forma:

1. Ligue o respectivo aparelho.
2. Prima brevemente o botão de selecção pretendido (**TV, STB, VCR, AUX**).
3. Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
4. Insira o código de um só algarismo de acordo com a seguinte tabela:
Botão 1 = Medion, Tchibo
Botão 2 = Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
Botão 3 = Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewo
Botão 4 = Thomson, Brandt, Fergusson
Botão 5 = Saba, Nordmende, Telefunken
Botão 6 = Grundig, Blaupunkt
Botão 0 = todas as marcas.
5. Pressione várias vezes a tecla **P+** (ou em videogravadores **POWER** ou ►) até o aparelho reagir de forma correspondente. Prossiga sequencialmente, visto que, caso contrário, a localização automática do código é iniciada.
6. Memorize o código pressionando **ENTER**.

Se todos os códigos tiverem sido percorridos, o LED azul pisca durante aprox. 3 segundos.

Identificação do código

A identificação do código oferece-lhe a possibilidade de determinar os códigos já introduzidos, que se encontram memorizados no telecomando. Proceda da seguinte forma:

1. Ligue o respectivo aparelho.
2. Prima brevemente o botão de selecção pretendido ((**TV, STB, VCR, AUX**).
3. Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
4. Prima brevemente o botão **CODE**. O LED azul apaga-se por breves momentos ao ser pressionado.
5. Para introduzir o primeiro número, pressione as teclas numéricas de **0** a **9**. Quando o LED azul apaga por breves momentos, esta indica o primeiro número memorizado.
6. Para determinar o segundo número, volte a premir as teclas numéricas de **0** a **9**. Repita o processo para o terceiro número.
7. O LED azul apaga logo que o botão para o terceiro número for premido.

A identificação do código está agora concluída.

Funcionamento normal

Depois de ter efectuado a programação do seu telecomando para os seus aparelhos de áudio/vídeo, o telecomando trabalha com as funções principais mais utilizadas no telecomando original do respectivo aparelho.

Direccione o seu telecomando para o aparelho pretendido e pressione o respectivo botão de selecção. O LED azul acende por breves momentos, mas não se mantém aceso.

Active as funções pressionando o respectivo botão de função do seu telecomando universal. O LED azul acende ao premir o botão.



Tenha em atenção:

- - Sob determinadas circunstâncias, nem todas as funções do seu telecomando original estão disponíveis directamente no telecomando original.
- - Especialmente em aparelhos novos é possível que, em primeiro lugar, as funções estejam dispostas noutras teclas que não as esperadas ou que nem sequer estejam disponíveis.

Funções especiais

Função "Tudo desligado"

Pode desligar todos os aparelhos pré-programados simultaneamente. Proceda da seguinte forma:

1. Prima durante aproximadamente um segundo duas vezes a tecla Power e mantenha premido durante cerca de 3 segundos. Agora todos os aparelhos pré-programados desligam-se em sequência. Isto dura cerca de 3 segundos. O LED apaga-se de seguida.

O telecomando tem de ser mantido direccionado para os aparelhos a comandar até o LED azul apagar.

É possível ligar e desligar alguns aparelhos com a tecla **POWER**. Esses aparelhos desligados são ligados com as suas funções "Tudo desligado".

Programa electrónico EPG


O botão **EPG** ("EPG" = "Electronic Program Guide") tem diferentes funções dependendo do código em que é utilizado:

Em códigos para DVD, o botão abre o menu dos capítulos.

Em códigos para SAT ou VCR pode executar uma programação com o botão, desde que o seu videogravador disponha de uma função show view.

Funções universais ("Punch Through")



As funções universais (também designadas funções "Punch Through") permitem-lhe executar determinadas funções noutro tipo de aparelho do que as configuradas. Estas funções são o volume, o modo silencioso assim como as funções de reprodução.

- ▶ Quando o telecomando está no modo VCR, DVD, SAT ou CBL, a teclas do volume e do modo silencioso () controlam o televisor (desde que os outros aparelhos não disponham de uma regulação própria do volume);
- ▶ quando o telecomando está no modo TV ou num outro modo sem funções de reprodução, os botões de reprodução, pausa, stop e, se necessário, o botão de gravação controlam um videogravador, leitor de DVDs ou gravador de DVDs ligado. É sempre activado o último aparelho seleccionado.

Programar a função universal de volume/modo silencioso noutro tipo de aparelho



No estado de origem, o telecomando universal está ajustado de modo a que as funções de volume e de modo silencioso comandem automaticamente o televisor, quando é pressionado um botão de selecção de um aparelho com transmissão de imagens (DVD, videogravador, etc.).

Pode ajustar o telecomando universal de modo a que as funções universais do volume e modo silencioso controlem um outro tipo de aparelho, para além do televisor.

1. Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
2. Pressione a tecla  até o LED azul apagar durante breves momentos.
3. Pressione a tecla de selecção para o aparelho, ao qual a função de volume e modo silencioso deve ser transmitida. O LED azul fica aceso.
4. Prima a tecla ; o LED azul desliga-se. Se seleccionar por engano um aparelho, que não possui regulação do volume própria, o botão de selecção fica intermitente durante 3 segundos.



Programar a função universal de volume/modo silencioso num determinado aparelho

Pode ajustar o comando universal de modo a que este utilize as suas próprias funções de volume e modo silencioso num determinado aparelho. A função universal está assim desligada para este modo ou tipo de aparelho.

1. Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
2. Pressione a tecla  até o LED azul apagar durante breves momentos.
3. Pressione o botão de selecção do aparelho, que só deve usar a sua própria função de volume e modo silencioso.
4. Pressione um botão de volume. O LED azul fica aceso.
5. Prima a tecla  novamente; o LED azul desliga-se.

Voltar a ajustar a função universal de volume/modo silencioso

Se tiver alterado as funções universais de volume e modo silencioso tal como descrito nos dois parágrafos anteriores, poderá repor novamente as funções para o ajuste de fábrica, repetindo o efeito “Punch-Through”.

1. Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 seg., até que o LED azul acenda permanentemente.
2. Pressione a tecla  até o LED azul apagar durante breves momentos.
3. Volte a pressionar . O LED azul apaga por completo. As funções de volume e modo silencioso estão agora no estado de origem.

Reparação de avarias

O telecomando não funciona:

- ▶ Verifique se os seus aparelhos estão conectados e ligados correctamente.
- ▶ Verifique se as pilhas do telecomando estão colocadas correctamente e se a polaridade +/– corresponde.
- ▶ Se as pilhas estiverem demasiado fracas, substitua-as por novas.

São apresentados vários códigos de aparelhos para a marca do meu aparelho. Como é que distingo o código certo do aparelho?

- ▶ Para determinar o código certo para o seu aparelho, tente os códigos sequencialmente até o maior número de funções funcionar correctamente.

Os aparelhos reagem apenas a algumas ordens do telecomando:

- ▶ Verifique outros códigos até os aparelhos reagirem de modo correspondente.
- ▶ Se a introdução manual do código e a localização automática de código não for bem sucedida, em casos especiais é possível que o veículo não seja compatível com o seu telecomando universal.

Dados técnicos do telecomando universal

Pilhas: 2 x 1,5 V Micro (LR03/AAA) – recomenda-se o uso de pilhas alcalinas

Tipos de LED: 1M

TV

A

ACME	0011				
ADA	0018				
ADC	0006	0007			
ADMIRAL	0019	0108	0002	0001	0047
	0000				
ADYSON	0003				
AGAZI	0002				
AGB	0123				
AIKO	0003	0009	0004		
AIWA	0184	0248	0291		
AKAI	0011	0086	0009	0068	0004
	0006	0008	0051		
	0061	0088	0169	0200	01330141
	0069				
AKIBA	0011				
AKURA	0169	0074	0002	0009	00110071
ALBA	0028	0027	0009	0011	00030068
	0083	0169			
	0047	0245	0248	0162	0062
ALBIRAL	0037				
ALKOS	0164				
ALLORGAN	0157	0026			
ALLSTAR	0051				
ALTUS	0042				
AMPLIVISION	0003				
AMSTRAD	0011	0009	0068	0074	0002
	0108	0071	0069		
	0030	0123	0013		
ANAM	0009	0065	0109		
ANGLO	0009				
ANITECH	0009	0002	0043	0109	
ANSONIC	0009	0014			
ARC EN CIEL	0126	0045	0139		
ARCAM	0003				
ARISTONA	0169	0051			
ARTHUR MARTIN	0158				
ASA	0017	0110	0016	0018	0000
	0021				
ASBERG	0051	0043			
ASTRA	0009				
ASUKA	0011	0002	0003		
ATLANTIC	0169	0003	0051	0157	
ATORI	0009				
AUDIOSONIC	0009	0003	0169	0011	0051
	0139	0157	0090		
	1062				
AUDIOTON	0003				
AUSIND	0043				
AUTOVOX	0003	0002	0101	0157	0000
	0125	0043			

B

BAIRD	0111	0139	0245		
BANG & OLUFSON	0199	0000			
BARCO	0112				
BASIC LINE	0009	0011	0051	0245	
BASTIDE	0003				
BAUR	0169	0118	0076	0141	0132
BEKO	0042	0083	0034	1064	0007
	0095				
BEON	0169	0051			
BEST	0113				
BESTAR	0051	0245			
BINATONE	0003				
BLACK DIAMOND	0171				
BLACK PANTHER LINE	0245				
BLACK STAR	0129				
BLAUPUNKT	0117	0202	0135	0008	0022
	0100				
BLUE SKY	0011				
BLUE STAR	0120				
BONDSTEC	0129				
BOOTS	0003				
BPL	0120				

BRANDT	0127	0045	0022	0036	0126
	0139	0046			
BRION VEGA	0051	0169	0000		
BRITANNIA	0003				
BROKSONIC	0920				
BRUNS	0000	0007			
BSR	0131	0026			
BTC	0011				
BUSH	0028	0027	0032	0009	0011
	0019	0205	0039		
	0051	0068	0169	0107	0115
	0131	0139	0167		
	0245	0248	0024	0132	0120
	0062				

C

CAPSONIC	0002				
CARREFOUR	0027				
CASCADE	0009				
CATHAY	0051	0169			
CENTRUM	0168	0205			
CENTURION	0051	0169			
CENTURY	0000				
CGE	0129	0047	0131	0043	
CIMLINE	0009	0028			
CITY	0009				
CLARIVOX	0169	0037			
CLATRONIC	0009	0011	0051	0002	0083
	0003	0129	0030		
	0043				
COMBITECH	0248				
CONCORDE	0009				
CONDOR	0198	0051	0083	0003	0245
CONTEC	0003	0009	0027	0030	0029
CONTINENTAL EDISON	00220111	0036	0045	0126	
	0139	0046			
COSMEL	0009				
CROSLEY	0129	0131	0000	0043	
CROWN	0009	0169	0083	0047	0051
	0245	0121	0043		
CS ELECTRONICS	0011	0129	0003		
CTC	0129				
CTC CLATRONIC	0014				
CYBERCOM	0177	0038	0171	0002	0009
	0206	0205	0207		
	0208	0210	0169	0042	0044
	0127	0047	0061		
	0063	0067	0068	0103	0107
	0115	0154	0168		
	0185	0228	0209	0343	0924
	0933	0248	0291		
CYBERMAXX	0177	0038	0171	0002	0009
	0206	0200	0205		
	0207	0208	0210	0211	0169
	0015	0042	0044		
	0047	0048	0049	0061	0063
	0067	0068	0087		
	0103	0107	0115	0127	0154
	0155	0168	0170		
	0185	0228	0229	0209	0218
	1005	0894	0343		
	0924	0933	0248	0291	
CYBERTRON	0011				
CYTRON	0177	0038	0171	0002	0009
	0206	0200	0205		
	0207	0208	0210	0211	0169
	0015	0042	0044		
	0047	0048	0049	0061	0063
	0067	0068	0087		
	0103	0107	0115	0127	0154
	0155	0168	0170		
	0185	0228	0229	0209	0218
	1005	0894	0343		
	0924	0933	0248	0291	

D						FORTRESS	0001	0000					
DAEWOO	0094	0009	0191	0003	0051	FRONTECH	0019	0002	0009	0068	0118		
	0115	0245					0129	0120	0021				
DAINICHI	0011					FUJITSU	0116	0004	0157				
DANSAI	0002	0169	0051			FUNAI	0002	0026					
DANTAX	0171	0161	0169	0088	0034	G							
	0113					GALAXY	0047	0083					
DATSURA	0121					GBC	0009	0027	0131				
DAYTON	0009					GEC	0169	0003	0004	0041	0051		
DAYTRON	0245						0141	0123	0132				
DE GRAAF	0019	0006	0033			GELOSO	0019	0009	0131				
DECCA	0003	0169	0004	0051	0123	GENERAL TECHNIC	0009	0248					
	0030					GENEXXA	0011	0051	0021				
DECCACOLOR	0015					GERICOM	1064	0049	1022	1023			
DCE	0205	0042				GOLDSTAR	0084	0129	0003	0009	0019		
DELL	0025						0051	0131	0169				
DESMET	0051	0169					0171	0261	0012	0093			
DIGITOR	0227	0228				GOODMANS	0009	0111	0002	0004	0027		
DISNEY	0148						0169	0028	0051				
DIXI	0009	0169	0051				0068	0115	0127	0171	0245		
DTS	0009						0283	0093					
DUAL	0177	0038	0171	0002	0009	GORENJE	0083						
	0206	0207	0208			GPM	0011						
	0169	0042	0044	0127	0047	GRAETZ	0141	0142	0021				
	0061	0063	0067			GRANADA	0127	0019	0003	0006	0169		
	0068	0003	0103	0107	01150		0027	0031	0051				
	126	0131	0139				0054	0004	0064	0133	0138		
	0154	0160	0168	0210	0228		0128	0040	0043				
	0343	0924	0933				0123						
	0248	0291	0125	0089		GRANDIN	0009	0169	0011	0245	0120		
DUAL-TEC	0009	0131	0003			GRUNDIG	0117	0091	0114	0101	01350008		
DUMONT	0003	0014	0017	0018	0000		00170136						
DURABRAND	0228	1006	1007	1008	1009		0043						
	0933	1085	1086			H							
	1087	1088				H & B	0343	0228					
DUX	0169					HB	1003	0168	0095	0015	0042		
DYNATRON	0051	0169					1011						
E						HAAZ	0228						
ELBE	0108	0157	0037			HALIFAX	0002	0003					
ELCIT	0000					HAMPTON	0003						
ELECTRO TECH	0009					HANSEATIC	0009	0003	0027	0169	0051		
ELEKTA	0120						0083	0118	0131				
ELIN	0051	0003	0169	0016	0018		0141	0007	0026				
ELITE	0011	0051				HANTAREX	0009	0123					
ELMAN	0014	0131				HARWOOD	0171						
ELTA	0009					HCM	0002	0003	0009	0074	0120		
EMERSON	0141	0127	0000			HIFIVOX	0139						
ERAE	1003					HINARI	0171	0009	0011	0027	0051		
ERRES	0169	0051					0006	0169	0248				
ESC	0245						0043	0137					
ETRON	0009					HISAWA	0011	0113	0120				
EURO-FEEL	0002					HISENSE	0156						
EUROLINE	0149	0169	0088			HITACHI	0027	0019	0085	0134	0153		
EUROMANN	0002	0051	0003				0213	0140	0144				
EUROPHON	0003	0051	0051	0131	0123		0003	0118	0004	0016	0023		
EXPERT	0157						0041	0045	0047				
F							0131	0133	0138	0139	0141		
FENNER	0009	0115					1013	0021	0046	0033	0123		
FERGUSON	0127	0166	0035	0169	0036	HORNYPHON	0142						
	0050	0052	0111			HOSHAI	0051						
	0163	0037				HUANYU	0011						
FIDELITY	0003	0019	0068	0074	0096	HYGASHI	0003	0115					
FINLANDIA	0019	0006	0110	0128		HYPERS	0003	0009	0129	0131			
FINLUX	0061	0087	0063	0003	0004	HYPSON	0002	0003	0051	0169	0120		
	0016	0167	0110			HYUNDAI	1010						
	0131	0157	0169	0051	0017	I							
	0018	0014	0000			ICE	0009	0002	0003	0011	0051		
	0123	0043	0042				0068						
FIRSTLINE	0003	0129	0009	0051	0062	IMPERIAL	0047	0051	0083	0129	0131		
	0026						0021	0043					
FISHER	0006	0003	0018	0083	0131	INDESIT	0024	0101					
	0000	0027	0029			INDIANA	0051	0169					
	0040					INGELEN	0021						
FLINT	0051	0113				INGERSOL	0009						
FORMENTI	0001	0169	0003	0131	0133								
	0000	0043	0125										

INNO HIT	0009 0169 0123	0011 0245	0003 0093	0004	0051	LUXOR	0141 0138	0019 0093	0047 0132	0003	0077
INNOVATION	0171 0061 0103 0177	0111 0067 0107 0248	0002 0068 0115 0291	0009	0169	M					
INTERBUY	0009	0129	0109			M+P	0133				
INTERFUNK	0051 0000	0129 0021	0169	0139	0141	MAGNADYNE	0014 0123	0129	0131	0169	0000
INTERTRONIC	0894					MAGNAFON	0003	0014	0043	0123	
INTERVISION	0002	0003	0014	0109		MAGNUM	0002 0061 0103 0177	0111 0067 0107 0200	0009 0068 0115 0291	0169 0154	0171 0168
IRRADIO	0009	0011	0051	0169	0068	MANDOR	0002				
ISUKAI	0011					MANESTH	0002	0169	0003	0028	0051
ITC	0003	0131				MARANTZ	0051	0169			
ITS	0011	0051	0068	0120		MARELLI	0000				
ITT	0061 0141 0132	0009 0021	0143 0142	0031	0133	MARK	0051	0169			
ITT/NOKIA	0133	0142	0021			MATSUI	0173 0028	0099 0147	0091 0003	0027	0180
ITV	0169	0171	0009	0088	0245		0004 0101 0248 0026	0009 0164 0113 0030	0019 0169 0123	0051 0013	0068 0062
J						MATSUSHITA	0065				
JEC	0164					MCMICHAEL	0041				
JVC	0051	0053	0027	0068		MEDIATOR	0051	0169			
K						MEDION	0177 0206 0205 0169 0044 0063 0087 0148 0168 0209 0894 0291	0038 1015 0207 0015 0047 0067 0103 0154 0170 0218 0343 1014	0171 0200 0208 0042 0048 0068 0107 0155 0185 1005 0924	0002 0210 0211 0049 0115 0228 0933	0009 0211 0061 0127 0229 0248
KAISUI	0009	0011	0003	0120		MELECTRONIC	0009 0036 0110	0016 0051 0115	0169 0068 0139	0018 0021	0003 0109
KAMOSONIC	0003					MEMOREX	0009	0920			
KAMP	0003					MEMPHIS	0004	0009			
KAPSCH	0157	0021				METZ	0201 0075	0135	0151	0152	0000
KARCHER	0169	0003	0009	0016	0037	MICROMAXX	0177 0206 0207 0015 0047 0067 0103 0155 0185 1005 0924	0038 0200 0208 0042 0048 0068 0107 0168 0228 0894 0933	0171 0205 0210 0044 0049 0087 0115 0170 0229 0343 0248	0002 0009 0211 0061 0218 0291	0009 0169 0063 0154 0218 0009
KENDO	0019	0014	0028	0108	0245		0206 0207 0015 0047 0067 0103 0155 0185 1005 0924	0038 0200 0208 0042 0048 0068 0107 0168 0228 0894 0933	0171 0205 0210 0044 0049 0087 0115 0170 0229 0343 0248	0002 0009 0211 0061 0218 0291	0009 0169 0063 0154 0218 0009
KENNEDY	0131	0157				MINERVA	0017	0101	0135		
KINGSLEY	0003					MINOKA	0051				
KING TV	0015					MITSUBISHI	0000 0057 0101	0027 0060 0135	0030 0098 0205	0051	0054
KNEISSEL	0174						0055 0043	0083	0003	0093	0123
KOLSTER	0051					MOTION	0043				
KONKA	0047	0068	0229	0011		MT LOGIC	0090	1062			
KORPEL	0051	0169				MTC	0132				
KORTING	0000					MULTI SYSTEM	0169				
KOYODA	0009					MULTITECH	0003 0027	0009 0045	0014 0129	0019 0131	0169 0043
KTV	0003										
KURO	0121										
KYOTO	0037										
L											
LENCO	0009	0245									
LENOIR	0003	0009									
LESA	0129										
LEYCO	0169	0002	0004	0051	0026						
LG	0084 0003 0131 0093 0169	0119 0051 0169	0129 0088 0171	0149 0009	0019 0261		0155 0185 1005 0924 0017	0168 0228 0894 0933 0101	0170 0229 0343 0248 0135	0210 0209 0291 0002	0169 0063 0154 0218 0009
LIESENK	0169					MICROSTAR	0177 0206 0207 0015 0047 0067 0103 0155 0185 1005 0924	0038 0200 0208 0042 0048 0068 0107 0168 0228 0894 0933	0171 0205 0210 0044 0049 0087 0115 0170 0229 0343 0248	0002 0009 0211 0061 0063 0127 0154 0218 0291	0009 0169 0063 0154 0218 0009
LIFE	0002 0103 0115 0177	0009 0107 0154 0205	0061 0111 0168 0291	0067 0169	0068 0171		0067 0206 0207 0015 0047 0067 0103 0155 0185 1005 0924	0038 0200 0208 0042 0048 0068 0107 0168 0228 0894 0933	0171 0205 0210 0044 0049 0087 0115 0170 0229 0343 0248	0002 0009 0211 0061 0063 0127 0154 0218 0291	0009 0169 0063 0154 0218 0009
LIFETEC	0177 0206 0208 0042 0048 0068 0107 0168 0228 0894 0933	0038 0205 0210 0044 0049 0087 0115 0170 0229 0343 0248	0171 0207 0211 0047 0061 0103 0127 0185 0209 0924 0291	0002 0169	0009 0015 0067 1005		0051 0060 0135 0055 0043	0151 0152 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162	0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162	0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162	0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 0661 0662 0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 0847 0848 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0859 0860 0861 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 0869 0870 0871 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0884 0885 0886 0887 0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933 0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946 0947 0948 0949 0950 0951 0952 0953 0954 0955 0956 0957 0958 0959 0960 0961 0962 0963 0964 0965 0966 0967 0968 0969 0970 0971 0972 0973 0974 0975 0976 0977 0978 0979 0980 0981 0982 0983 0984 0985 0986 0987 0988 0989 0990 0991 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998 0999 1000
LOEWE	0097	0098	0051	0169	0000	MIVAR	0055 0043	0083	0003	0093	0123
LOGIK	0030					MOTION	0043				
LUMA	0019	0169	0141	0157		MT LOGIC	0090				

MURPHY	0003	0133	0018							0063	0067	0068	0087	0103
										0107	0115	0127	0154	0155
N										0168	0170	0185	0228	0229
NAD	0141									0209	0218	1005	0894	0343
NAIKO	0099									0924	0933	0248	0291	
NAONIS	0019	0108							PROFEX	0009	0141	0043		
NATIONAL	0064	0101							PROFILO	0171				
NEC	0185	0027	0056						PROFI-TRONIC	0051				
NECKERMANN	0003	0169	0008	0019	0022				PROLINE	0004	0051	0062		
	0051	0083	0118	0132	0000				PROSONIC	0161	0169	0003	0015	0042
NEI	0051	0068	0169	0113						0088	0107	0200	0068	0245
NESCO	0129								PROTECH	0002	0003	0009	0169	0014
NEW WORLD	0011									0051	0129	0131	0132	0113
NEWTECH	0009	0051							PROVISION	0169	0171	0015		
NICAMAGIC	0003								PYE	0169	0051	0068		
NIKKAI	0002	0003	0164	0004	0011				PYMI	0009				
	0051	0169							Q					
NOBLIKO	0003	0014	0043						QUASAR	0129				
NOGAMATIC	0139								QUELLE	0169	0205	0002	0003	0016
NOKIA	0061	0143	0063	0141	0077					0022	0051	0129	0131	0135
	0133	0031	0021	0132	0142					0141	0017	0018	0026	0030
NORDMENDE	0111	0127	0036	0045	0051				QUESTA	0027				
	0126	0139	0046	0000	0021									
	0024								R					
NORDVISION	0169								RADIOLA	0051	0169			
O									RADIOMARELLI	0129	0000	0123		
OCEANIC	0141	1011	0142	0021	1089				RADIONETTE	0016	0018			
OKANO	0083								RADIOTONE	0051	0007			
ONCEAS	0003								RANK	0017	0027			
ONWA	0069								RBM	0017				
ORBIT	0051								RCA	0031				
ORION	0099	0147	0159	0009	0212				REDIFFUSION	0141				
	0028	0051	0154	0169	0171				REVOX	0051	0169			
	0920	0248	0283	0123	0142				REX	0019	0002	0108	0157	0021
	0030	0013	0062	0075	0026				RFT	0000	0007			
ORMOND	0205								R-LINE	0051	0169			
OSAKI	0011	0002	0003	0004	0074				ROADSTAR	0002	0009	0011	0245	
OSO	0011								ROBOTRON	0000				
OSUME	0004	0029							RTF	0000				
OTTO VERSAND	0003	0169	0008	0001	0027				S					
	0051	0076	0111	0118	0131				SABA	0127	0111	0126	0036	0045
	0139	0141	0120	0121	0132					0139	0141	0245	0142	0046
P										0000	0123	0021		
PACKARD BELL	0204	0203							SACCS	0037				
PAEL	0003								SAISHO	0028	0002	0003	0009	0248
PALLADIUM	0003	0083	0012							0030	0123	0013		
PANAMA	0002	0003	0009						SALORA	0019	0031	0047	0061	0107
PANASONIC	0065	0067	0064	0197	0072					0108	0118	0131		
	0186	0101	0141	0021	0151					0138	0141	0093	0121	0128
	0142	0124	0152							0132	0021			
PATHE CINEMA	0003	0083	0131	0037					SAMBERS	0014	0169	0043	0123	
PATHE MARCONI	0022	0045	0126	0139	0037				SAMSUNG	0090	0104	0009	0051	0172
	0046									0083	0002	0160	0003	0004
PAUSA	0009									0312	0030	0105	0093	
PERDIO	0004								SANDRA	0003	0009			
PHILCO	0047	0129	0131	0000	0043				SANSUI	0051	0920			
PHILHARMONIC	0003								SANYO	0004	0006	0031	0003	0027
PHILIPS	0200	0088	0217	0202	0020					0016	0018	0083	0127	0160
	0169	0003	0041	0181	0339					0131	0029	0030	0040	0043
	0051	0083	0111	0115	0131				SAVILLE	0248				
	0141	0154	0000	0043	0089				SBR	0041	0169			
PHOCUS	0042	0095	1064						SCHAUB LORENZ	0141	0021	0142	0205	1003
PHOENIX	0051	0169	0000							0168	0095	0015	0042	1011
PHONOLA	0051	0169	0000						SCHNEIDER	0177	0003	0169	0011	0051
PIONEER	0010	0145	0036	0051	0139					0068	0131	0139	0160	0245
	0169	0021								0264	0071	0125		
PLANTRON	0002	0051							SCHWAIGER	1024				
POPPY	0009								SEG	0171	0002	0205	0003	0169
PORTLAND	0245									0009	0014	0027	0088	0129
PRANDONI-PRINCE	0019	0141	0123							0131	1014	0043	0168	
PRECISION	0003								SEI-SINUDYNE	0014	0013	0021	0026	0075
PRIMA	0009	0021								0123	0000			
PRINZ	0047								SELECO	0019	0027	0131	0108	0157
PRO2	0177	0038	0171	0002	0009					0021				
	0206	0200	0205	0207	0208				SENCORA	0009				
	0210	0211	0169	0015	0042				SENTRA	0164				
	0044	0047	0048	0049	0061									

SHARP	0001	0059	0005	0027	0187
	0188	0029			
SHORAI	0026				
SIAREM	0014	0131	0000	0123	
SICATEL	0037				
SIEMENS	0008	0022	0200	0135	0029
SIERRA	0051				
SIESTA	0160				
SILVER	0027				
SINGER	0014	0131	0129	0228	0000
SINUDYNE	0014	0131	0169	0028	0000
	0075	0013	0026	0015	
SKANTIC	0138	0021			
SKYMASTER	0016				
SKYWORTH	0228				
SOLAVOX	0092	0021			
SONITRON	0006	0031			
SONOKO	0009	0002	0169	0003	0051
	0245				
SONOLOR	0006	0021			
SONTEC	0051	0169	0160		
SONY	0165	0130	0183	0106	0076
	0027	0127	0009		
	0004	0182	0029	0030	
SOUND & VISION	0011	0014			
SOUNDWAVE	0051	0169			
STANDARD	0003	0009	0011	0051	0245
STARLIGHT	0169				
STENWAY	0120				
STERN	0019	0157	0021		
SUNKAI	0009	0026	0062		
SUNWOOD	0009	0051			
SUPERLA	0003				
SUPERTECH	0118				
SUPRA	0009				
SUSUMU	0011				
SUTRON	0009				
SYDNEY	0003				
SYSLINE	0169				
T					
TANDBERG	0157	0026			
TANDY	0001	0003	0004	0011	0133
	0021				
TARGA	0185	1018	1003	1004	
TASHIKO	0003	0019	0027	0041	0056
	0128				
TATUNG	0051	0003	0004	0169	0123
TCM	0177	0038	0171	0002	0009
	0206	1015	1017		
	1119	0205	0207	0208	0210
	0169	0042	0044		
	0047	0061	0063	0067	0068
	0103	0107	0115		
	0127	0154	0168	0185	0211
	0228	0209	1005		
	0343	0924	0933	0248	0291
TEC	0003	0009	0129	0131	0133
TECHNICS	0065				
TECHNISAT	0154				
TECHNISSON	0042				
TELEAVIA	0022	0036	0045	0111	0126
	0139				
TELEFUNKEN	0166	0111	0127	0190	0022
	0035	0163	0101	0102	0036
	0050	0051	0052	0078	0108
	0126	0139	0079		
TELETECH	0169	0009	0088	0129	0113
TELETON	0003	0157	0118	0132	
TENSAI	0011	0168	0018	0051	0026
TESMET	0051				
TEVION	0177	0038	0171	0002	0009
	0206	1015	0200	0205	0207
	0208	0210	0211	0169	0015
	0042	0044	0047	0048	0049
	0061	0063	0067	0068	0087
	0103	0107	0115	0127	0154
	0155	0168	0170	0185	0228
	0229	0209	0214	0218	1005

	1016	0894	0343	0924	0933
	0248	0291	1064		
TEXET	0003				
THOMSON	0166	0127	0111	0003	0022
	0036	0045	0176	0101	0102
	0050	0051	0052	0126	0139
	0163	0185	0245	0046	
THORN	0004	0018	0169	0035	0054
	0111	0127	0141	0164	0037
TOKAI	0004	0051			
TOKYO	0003				
TOMASHI	0120				
TOSHIBA	0117	0164	0189	0027	0146
	0017	0920	0082		
TOWADA	0131	0021			
TRIUMPH	0013	0123	0082		
U					
UHER	0051	0157	0021	0043	
ULTRAVOX	0003	0014	0129	0131	0133
	0000				
UNITED	0088	0169			
UNITED QUICK STAR	0245				
UNIVERSUM	0102	0002	0016	0018	0051
	0061	0169	0083	0110	0122
	0129	0131	0143		
UNIVOX	0037				
V					
VESTEL	0019	0051	0169	0171	0083
	0092	0103	0107	0118	0129
	0131	0138	0168	0195	0205
	0021	1014			
VEXA	0169	0009			
VICTOR	0027	0051	0065		
VIDEO SYSTEM	0051				
VIDEOLIGIQUE	0011	0003			
VIDEON	0248				
VIDEOSAT	0129				
VISIOLA	0003				
VISION	0051				
VISOREX	0096				
VISTAR	0133				
VORTEC	0051	0169			
VOXSON	0019	0051	0108	0021	0043
	0000				
W					
WALTHAM	0003	0133	0138	0037	
WATSON	0051	0169			
WATT RADIO	0003	0014	0131	0037	
WEGA	0000	0027			
WELLTECH	0042				
WELTBlick	0051	0169			
WESTON	0131				
WHARFEDALE	0099				
WHITE WESTINGHOUSE	0169	0003	0014	0043	
WORLD OF VISION	1021				
Y					
YAKUMO	1012				
YOKO	0009	0011	0051	0169	0002
	0003				
YORX	0011				
Z					
ZANUSSI	0019	0157	0108		

VCR

A

AIWA	0230	0233	0256	0293	0231
	0248	0291			
AKAI	0300	0329	0307	0237	0236
	0238	0239	0293		
AKIBA	0275				
AKURA	0275	0244	0293		
ALBA	0275	0233	0250	0245	0248
	0246	0247			
ALLORGAN	0311				
AMBASSADOR	0250				
AMSTRAD	0253	0231	0254		
ANITECH	0275				
APEX	0949				
ASA	0257	0256			
ASUKA	0275	0257	0231	0256	

B

BAIRD	0259	0231	0258	0245	0237
	0293				
BASIC LINE	0275	0233	0250	0245	
BAUR	0263	0257			
BESTAR	0250	0245			
BLACK PANTHER LINE	0245				
BLAUPUNKT	0263	0257	0262	0260	0309
	0325	0271			
BONDSTEC	0250				
BRANDT	0303	0305			
BROKSONIC	0277	0967			
BUSH	0275	0233	0245	0248	0246
	0247	0288			

C

CATRON	0250				
CGE	0231	0293			
CIMLINE	0275	0233			
CINEVISION	0256				
CLATRONIC	0250				
COMBITECH	0248				
CONDOR	0250	0245			
CROWN	0275	0250	0245		
CYBERCOM	0233	0311	0262	0269	0319
	0256	0248	0291		
	0338	0905	0906		
CYBERMAXX	0233	0311	0262	0269	0319
	0256	0248	0291		
	0338	0905	0906		
CYTRON	0233	0311	0262	0269	0319
	0256	0248	0291		
	0338	0905	0906		

D

DAEWOO	0274	0250	0265	0319	0245
	0971				
DANSAI	0275				
DANTAX	0233				
DAYTRON	0245				
DE GRAAF	0266	0257			
DECCA	0257	0231	0293		
DUAL	0233	0256	0257	0311	0262
	0319	0293	0248		
	0291	0338	0905	0906	
DUMONT	0266	0257	0231	0258	

E

ELTA	0275				
EMERSON	0231	0256	0301	0339	
ESC	0245				
ETZUKO	0275				

F

FERGUSON	0294	0259	0271	0278	0293
	0281	0305			
FIDELITY	0311	0231			
FINLANDIA	0266	0257	0258		
FINLUX	0266	0298	0257	0231	0258
	0293	0237			
FIRSTLINE	0266	0275	0233	0265	0298
	0256				
FISHER	0258	0279			
FLINT	0233				
FORMENTI-PHEONIX	0257				
FRONTECH	0250				
FUJITSU	0231				
FUNAI	0231	0339			

G

GALAXY	0231				
GBC	0275	0250			
GEC	0257				
GELOSO	0275				
GENERAL	0250				
GENERAL TECHNIC	0262	0233	0311	0248	
GOLDHAND	0275				
GOLDSTAR	0231	0256			
GOODMANS	0275	0250	0259	0256	0231
	0245	0283	0282		
GO-VIDEO	0338	0367	0971		
GRAETZ	0258	0293			
GRANADA	0257	0266	0240	0258	0271
GRANDIN	0275	0250	0256	0231	0245
GRUNDIG	0273	0270	0263	0235	0243
	0257	0260	0272		
	0275	0286	0287	0290	0315
	0271	0288			

H

HAAZ	0233				
HANSEATIC	0257	0256			
HCM	0275	0288			
HINARI	0275	0233	0248	0288	0301
HISAWA	0233				
HITACHI	0266	0257	0268	0231	0293
	0387				
HYPSON	0233	0275			

I

IMPEGO	0250				
IMPERIAL	0231				
INNO HIT	0250	0257	0275	0245	
INNOVATION	0233	0311	0262	0248	0291
INTERBUY	0256				
INTERFUNK	0257	0258			
INTERVISION	0231				
IRRADIO	0275	0256			
ITT	0237	0293	0258	0292	
ITV	0256	0245			

J

JVC	0294	0295	0293	0400	
-----	------	------	------	------	--

K

KAISUI	0275				
KARCHER	0257				
KENDO	0233	0250	0265	0300	0245
	0236	0237			
KENWOOD	0293				
KORPEL	0275				

L

LENCO	0245				
-------	------	--	--	--	--

LEYCO	0275				
LG	0231	0256	0261	0907	
LIFE	0291	0256			
LIFETEC	0233	0311	0262	0269	0319
	0256	0248	0291		
	0338	0905	0906		
LOEWE	0267	0325	0262	0257	0256
	0271				
LOGIK	0275				
LUMATRON	0274	0245			
LUXOR	0298	0258	0237	0281	

M

MAGNASONIC	0258				
MAGNAVOX	0914	0285			
MAGNUM	0291				
MANESTH	0275	0265			
MARANTZ	0257	0271	0281	0299	
MATSUI	0233	0256	0248	0301	
MEDIATOR	0257				
MEDION	0233	0311	0262	0269	0319
	0256	0248	0291		
	0338	0905	0906		
MELECTRONIC	0231				
MEMOREX	0240	0256	0231	0258	0279
MEMPHIS	0275				
METZ	0262	0263	0267	0273	0325
	0271				
MICROMAXX	0233	0311	0262	0269	0319
	0256	0248	0291		
	0338	0905	0906		
MICROSTAR	0233	0311	0262	0269	0319
	0256	0248	0291	0338	0905
	0906				
MIGROS	0231				
MINERVA	0263	0271			
MITSUBISHI	0298	0257	0289	0294	0231
MULTITECH	0275	0250	0257	0231	
MURPHY	0231				

N

NATIONAL	0262	0260			
NEC	0294	0293	0299		
NECKERMANN	0257	0293	0301		
NEI	0257				
NESCO	0275				
NIKKAI	0250	0302			
NOKIA	0240	0300	0307	0258	0237
	0292	0293			
NORDMENDE	0294	0293	0303	0305	

O

OCEANIC	0240	0231	0293		
OKANO	0233	0300			
ORION	0234	0233	0304	0248	02830301
	0246				
ORSON	0231				
OSAKI	0275	0231	0256		
OTTO VERSAND	0257				

P

PALLADIUM	0275	0300	0256	0271	0293
PANASONIC	0262	0267	0260	0314	0321
	0325	0970			
PATHE CINEMA	0301				
PATHE MARCONI	0293				
PENTAX	0266				
PERDIO	0231				
PHILCO	0299				
PHILIPS	0235	0257	0290	0315	03270286
	02850242				
	0271	0293	0969		
PHONOLA	0257				
PIONEER	0294	0257	1084		
POLAROID	0949				
PORTLAND	0250	0245			
PRINZ	0231				

PRO2	0233	0311	0262	0269	0319
	0256	0248	0291		
	0338	0905	0906		
PROFEX	0275				
PROLINE	0231	0288			
PROSONIC	0233	0245			
PYE	0257				

Q

QUARTZ	0258				
QUELLE	0257	0263	0258	0231	0271
	0301				

R

RADIOLA	0257				
REX	0293				
RFT	0250	0257			
ROADSTAR	0275	0256	0245		

S

SABA	0324	0245	0281	0293	0303
	0305				
SAISHO	0275	0233	0248	0301	
SALORA	0298	0258	0237	0292	
SAMSUNG	0311	0312	0338	0963	
SAMURAI	0250				
SANSUI	0294	0244	0293	0920	
SANYO	0284	0258	0279		
SAVILLE	0248				
SBR	0257				
SCHAUB LORENZ	0258	0237	0231	0293	
SCHNEIDER	0275	0233	0265	0250	0257
	0256	0231	0264	0245	
	0275	0319			
SEG	0257				
SEI-SINUDYNE	0293				
SELECO	0250				
SENTRA	0275				
SENTRON	0240	0241	0328	0281	
SHARP	0275	0258			
SHINTOM	0256				
SHIVAKI	0263	0256	0258	0271	
SIEMENS	0256				
SILVA	0256				
SILVERCREST	0257				
SINUDYNE	0250				
SOLAVOX	0245				
SONOKO	0240				
SONOLOR	0256				
SONTEC	0232	0308	0309	0310	0313
SONY	0249	0251	0255		
	0402				
STANDARD	0245				
STRONG	0244				
SUNKAI	0233				
SUNSTAR	0231				
SUNTRONIC	0231				
SUNWOOD	0275				
SYLVANIA	0339	0231			

T

TAISHO	0233				
TANDBERG	0263				
TARGA	0256	0907			
TASHIKO	0240	0231			
TATUNG	0257	0231	0293		
TCM	0233	0256	0311	0262	0269
	0319	0375	0248	0291	0338
	0905	0906			
TEC	0250				
TECHNICS	0262	0260			
TELEAVIA	0293				
TELEFUNKEN	0306	0294	0324	0295	0323
	0280	0293	0303	0305	
	0275				
TENOSAL	0275	0231	0256		
TENSAI	0233	0311	0262	0269	0319
TEVION	0256	0248	0291		
	0338	0905	0906		

THOMSON	0294	0324	0295	0323	0326	UNIVERSUM	0290	0235	0263	0257	0315
	0245	0242	0293	0305			0256	0231	0237	0239	0253
THORN	0258	0293	0301				0271				
TIVO	0242					V					
TOKAI	0275	0256				VICTOR	0294	0295			
TONSAI	0275					VIDEON	0233	0262	0311	0248	
TOSHIBA	0320	0257	0265	0298	0319	W					
	0362	0293				WELTBlick	0256				
TOWADA	0275					Y					
TOWIKA	0275					YAMISHI	0275				
TRIUMPH	0301					YOKAN	0275				
TVA	0250					YOKO	0275	0250	0256		
U						Z					
UHER	0256					ZENITH	0256				
UNITED QUICK STAR	0245										

DVD

A						CRITERION	0344				
ACCOUSTIC SOLUTIONS	0383	0350				CROWN	0373	0382			
AEG	0894	0333				C-TECH	0341				
AFREEY	0386					CURTIS	0950	0948			
AIRIS	0357					CYBERCOM	0356	0930	0932	0330	0335
AIWA	0383	0377					0339	0340	0341	0342	0345
AKAI	0369	0333	0382	0350	0894		0352	0358	0371	0923	0375
AKASHI	0346						0343	0924	0933	0338	0334
ALBA	0384	0350	0381	0357	0370		0344	0664	0372	0373	
	0351					CYBERHOME	0347	0912	0985	1075	
ALL-TEL	0333					CYBERLINK	1101				
AMES	0383					CYBERMAXX	0356	0930	0373	0932	0330
AMSTRAD	0350						0335	0339	0340	0341	0342
AMW	1053	1054					0345	0352	0358	0371	0895
ANABA	0961						0896	0897	0898	0899	0900
ANSONIC	0356						0901	0902	0903	0904	0923
APEX	0921	0384	0357	0911	0390		0893	0959	1069	1070	1071
	0913	1083	0949				1067	1066	1068	1117	1118
ARENA	0923						0905	0343	0924	0933	0375
ASPIRE	0952						0906	0338	0372	0334	0344
A-TREND	0347						0664	0894			
AUDIOSONIC	0382	1062				CYTRON	0356	0930	0373	0932	0330
AUDIOVOX	0942						0335	0339	0340	0341	0342
AXION	0942						0345	0352	0358	0371	0380
B							0895	0896	0897	0898	0899
B & K	0978						0900	0901	0902	0903	0904
BAIER	0349						0923	0893	0959	1069	1070
BAZE	0357						1071	1067	1066	1068	1117
BEKO	1064						1118	0905	0343	0924	0933
BLACK DIAMOND	0350						0375	0906	0338	0372	0334
BLAUPUNKT	0384					D	0344	0664	0894		
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051					DAEWOO	0353	0354	0965	0355	0347
BLUE SKY	0373	0357	0350				0380	0925	0971		
BOMAN	0894	0351				DANSAI	0351				
BRANDT	0373	0360	0362			DAYTRON	0925				
BROKSONIC	0920	0967				DCE	0356				
BUSH	0384	0382	0350	0381	0356	DENON	0364	0389			
						DENVER	0381	1051	0894		
C						DENZEL	0392				
CAMBRIDGE	0376					DESAY	0958				
CELESTIAL	0357					DIAMOND	0373	0341			
CENTREX	0357					DIGIFRAME	0930				
CENTRIOS	0932	0951	0954	0955		DIGIHOME	0350				
CENTRON	0932					DIGITOR	0382				
CENTRUM	0346	0926	0928	0350	0927	DIGITREX	0357				
CINETEC	0350					DIGITRON	0386				
CINEVISION	0375					DIGIX	0962				
CLASSIC	0383					DIK	0356				
CLATRONIC	0357	0894				DISNEY	0339	0902			
CMI	0923					DIViDo	0380				
COBY	0332	0916	0946	0947	0357	DIVX	0375	0932			
	1051	0948				DK DIGITAL	0356				
CONTEL	0894					DMTECH	0351	0333			
						DRAGON SYSTEMS		0356			
						DUAL	0350	0356	0984	0383	0956
							0373	0330	0335	0337	0340

	0392	0341	0342	0345	0352
	0358	0371	0923	0351	0333
	0343	0338	0372	0334	0344
	0664	0375	0924	0933	
DURABRAND	0333	0375	0356	0933	1085
	1086	1087	1088		
DVD	1024	0929			

E

E-BENCH	0341				
ELTA	0365	0382	0894	0333	
ELTAX	1051				
EMERSON	0380	1057	0339	0375	
ENCORE	0386				
ENZER	0392				
ESA	0956				
EUROLINE	0894				

F

FARENHEIT	0960				
FERGUSON	0373				
FINLUX	0375	0357	0351		
FINTEC	0350				
FIRSTLINE	0373				
FISHER	0378				
FUNAI	0339				

G

GE	0384				
GERICOM	1064				
GOLDEN SPHERE	0341				
GOLDSTAR	0375	0907	0972		
GOODMANS	0373	0382	0350	0333	0351
GO-VIDEO	0383	1059	1061	0338	0367
	0971	0351			
GPX	0910				
GRADIENSTE	0373				
GRAETZ	0392				
GRAN PRIX	0356				
GRANDIN	0357				
GRUNDIG	0385	0370	0380	0373	0378
	0376	0350	0333		

H

H & B	0350	0343			
HB	1089				
HAAZ	0341	0342			
HANSEATIC	0375	0351	0333		
HARMON/KARDON	0395				
HCM	0894				
HE	0383				
HITACHI	0367	0368	0392	0387	0350
HITEKER	0357				
HOHER	0356				
HOME ELECTRONICS	0383				
HOMITA	0934	0935	0936	0937	0938
HOYO	0392				
HYUNDAI	0351				

I

ILO	0959				
INITIAL	0384				
INTEGRA	0374				
INTERTRONIC	0893	0933	0894		

J

JATON	0392				
JBL	0395				
JDB	0383				
JVC	0361	1058	0362	0400	0964
	0662	1072			
JWIN	1076	1083			

K

KARCHER	0351				
KAWASHI	0333				

KENDO	0356	0923	0350		
KENNEX	0350				
KENWOOD	0393	0364			
KISS	0392				
KLH	0384				
KONKA	0908	0909			
KOSS	0358	0373			

L

LASONIC	0341				
LAWSON	0341	0380			
LECSON	0376				
LENCO	0373	0350	0356		
LENOXX	0931	0346	0382		
LG	0375	0907	0972		
LIFE	0372	0373	1117	1118	
LIFETEC	0356	0930	0373	0932	0330
	0335	0339	0340	0341	0342
	0345	0352	0358	0371	0895
	0896	0897	0898	0899	0900
	0901	0902	0903	0904	0923
	0893	0959	1069	1070	1071
	1067	1066	1068	1117	1118
	0905	0343	0924	0933	0375
	0906	0338	0372	0334	0344
	0664	0894			

LIMIT	0341				
LINN	0336				
LITEON	0982	1056	1059	0959	
LODOS	0350				
LOEWE	0370	0375			
LOGIX	0351	0380			
LUMATRON	0332	0342	1051	0350	0383
	0380				
LUXMAN	0367				
LUXOR	0350	0383			

M

MAGNAVOX	0362	0379	0979	0980	0981
	0370	0350	0914		
MANHATTAN	0350	0380			
MARANTZ	1079	0370	0379	0981	0375
	0362				

MARK	0350				
MASTEC	0335				
MATSUI	0373	0357	0350		
MAXDORF	0894				
MAXIM	0331	0350			
MBO	0396	0383	0382		
MEDION	0356	0930	0373	0932	0330
	0335	0339	0340	0341	0342
	0345	0352	0358	0371	0351
	0895	0896	0897	0898	0899
	0900	0901	0902	0903	0904
	0923	0893	0959	1069	1070
	1071	1067	1066	1068	1115
	1116	1117	1118	0905	0343
	0924	0933	0375	0906	0338
	0372	0334	0344	0664	0894
	0356	0339	0920		

MEMOREX	0362				
MERIDIAN	0368	0350	0922		
METZ	0356	0893	0930	0373	0932
MICROMAXX	0330	0335	0339	0340	0341
	0342	0345	0352	0358	0371
	0895	0896	0897	0898	0899
	0900	0901	0902	0903	0904
	0923	0959	1069	1070	1071
	1067	1066	1068	1117	1118
	0905	0343	0924	0933	0375
	0906	0338	0372	0334	0344
	0664	0894			

MICROMEGA	0370				
MICROSOFT	0399				
MICROSTAR	0356	0930	0373	0932	0330
	0335	0339	0340	0341	0342
	0345	0352	0358	0371	0895
	0896	0897	0898	0899	0900
	0901	0902	0903	0904	0923

	0893	0959	1069	1070	1071
	1067	1066	1068	1117	1118
	0905	0343	0924	0933	0375
	0906	0338	0372	0334	0344
	0664	0894			
MINATO	0349				
MINERVA	0380				
MINTEK	0384				
MIRROR	0349				
MITSUBISHI	0350	0366			
MONYKA	0392				
MT LOGIC	1062				
MUSTEK	0383				
MxONDA	0373				
MYSTRAL	0356				

N

NAD	0375	0394			
NAKAMICHI	0398				
NEC	0375				
NEOTEK	0386				
NEUFUNK	0392				
NEVIR	0356				
NEXXTECH	0932	0954	0955	0956	
NORCENT	0332	0982	0944	0945	0948
NORDMENDE	0356				
NORIKO	0349				

O

OCEANIC	1089				
OKANO	0349	0362			
OMNI	0382				
ONIX	0346				
ONKYO	0374	0975			
OPTIMUS	0368	0922			
ORION	0920	0335			
ORITRON	0373				

P

PACIFIC	0356	0350	0333		
PACKARD BELL	0939	0940	1101	1052	
PALSONIC	0357				
PANASONIC	0401	0364	0403	0970	0974
PANDA	0351				
PHILIPS	0370	0379	0979	0980	0981
	0362	1080	1123	1128	0969
	0339				
PHOCUS	1063	1064			
PHONOTREND	0916				
PIONEER	0368	0977	0922	0968	0976
	1084				
POLAROID	0957	0949			
PORTLAND	0382				
PRINZ	0356				
PRISM	0335				
PRO2	0356	0930	0373	0932	0330
	0335	0339	0340	0341	0342
	0345	0352	0358	0371	0895
	0896	0897	0898	0899	0900
	0901	0902	0903	0904	0923
	0893	0959	1069	1070	1071
	1067	1066	1068	0905	0343
	0924	0933	0375	0906	0338
	0372	0334	0344	0664	0894
PROCASTER	0905				
PROLINE	0373	0357	0333	0376	0397
PROSCAN	0399				
PROSON	0350				
PROSONIC	0332	0341	0349		
PROVISION	0381	1051			

Q

QUARTEK	1077				
---------	------	--	--	--	--

R

RADIONETTE	0375				
RAITE	0392				

RCA	0399	0384			
REDSTAR	0894				
RELISYS	0923	0895			
REOC	0341				
REX	0346				
ROADSTAR	0350	0383	0382		
RONIN	0397				
ROTEL	0361				
ROWA	0384	0922			
RTL	0923				

S

SABA	0373	0915	0360		
SAIVOD	0356				
SALORA	0375				
SAMPO	0341	0386	0923	0895	1051
SAMSUNG	0367	1050	0338	0963	0919
SANSUI	0341	0920			
SANYO	0350	0333	1060	0378	
SCAN	0380				
SCHAUB LORENZ	0894	1089			
SCHWAIGER	0349				
SCIENTIFIC LABS	0341				
SCOTT	0373	0357			
SEG	0350	0341	0392		
SHARP	0371	0394	1055	0350	
SHERWOOD	0391				
SHINCO	0384				
SHINSONIC	0384				
SILVA	0894				
SILVA SCHNEIDER	0356				
SILVERCREST	0341	1093	1090	1091	1092
SINGER	0341	0382			
SKYMASTER	0382	0383			
SM ELECTRONIC	0382	0383	0341		
SMART	0350	0380			
SONY	0363	0987	0988	0989	0402
	0986				
SOUNDMASTER	0341				
SOUNDMAX	0341				
SOUNDSTORM	0330				
SOUNDWAVE	0351				
STANDARD	0373				
STRONG	0350				
SUNGALE	0953				
SUPERVISION	0382	0383			
SVA	0349				
SYLVANIA	0339				
SYNN	0341				

T

TANDBERG	0350				
TANGENT	1051				
TARGA	0375	1115	0959	0891	1117
	0972	1094	1121	1041	0907
TCM	0356	0930	0373	0932	0330
	0335	0339	0340	0333	0341
	0342	0345	0352	0358	0371
	0923	1119	0343	0924	0933
	0338	0372	0334	0344	0664
	0368	0333	0341	0384	0375
TEAC	0364	0399			
TECHNICS	0356				
TECHNIKA	0394	0350	0370		
TECHWOOD	0923	0895			
TECO	0382				
TEDELEX	1051				
TELEDEVICE	0894	0333			
TELEFUNKEN	0350				
TELETECH	0373	0382			
TENSAI	0943				
TERAPIN	0356	0930	0373	0932	0330
TEVION	0335	0337	0339	0340	0341
	0342	0345	0352	0358	0371
	0891	0892	0895	0896	0897
	0898	0899	0900	0901	0902
	0903	0904	0923	0966	0893
	0959	1065	1068	1069	1070
	1071	1067	1066	1117	1118

	0890	0905	0343	0924	0933
	0375	0906	338	0917	0918
	0372	0334	0344	0664	0894
	1064				
THETA DIGITAL	0368				
THOMSON	0360	0359	0399	1078	
TINY	1051				
TOKAI	0894	0392			
TOKIWA	0380				
TOSHIBA	0973	1110	1120	0362	0983
	0920	1111			
TRANS-CONTINENTS	0356	1051			
TRANSONIC	0357				
TREDEX	0941				
TRUTECH	1075				

U

UMAX	0382				
UNITED	0333	0348	0357	0894	
UNIVERSUM	0350	0375	0333		

V

VENTURER	0333				
VESTEL	0350				
VIETA	0380				

VOXSON	0383	0356	0382		
--------	------	------	------	--	--

W

WALKVISION	0384				
WELKIN	0356				
WESTAR	0350				
WHARFEDALE	0376	0349	0341	0386	
WILSON	0356				

X

X-BOX	0399				
XENIUS	0373	0358			
XLOGIC	0341				
XMS	0894				

Y

YAKUMO	0357	1083	0905		
YAMAHA	0364	0388	0979	0980	0370
YAMAKAWA	0397	0392	0382		
YUKAI	0383				

Z

ZENITH	0375	0907			
--------	------	------	--	--	--

CD

A

ADCOM	0848				
AIWA	0849	0850	0851	0751	
AKAI	0853	0854	0855		
ALBA	0856				
ARCAM	0732				

B

BESTAR	0859				
BSR	0860				
BUSH	0661				

C

CARRERA	0663				
CLASSIC	0807				
CONDOR	0860				
CYBERCOM	0843	0664	0668	0674	0675
	0694	0730	0742	0743	0744
	0745	0746	0747	0801	0802
	0803	0807	0809	0818	0819
CYBERMAXX	0843	0664	0668	0674	0675
	0694	0730	0742	0743	0744
	0745	0746	0747	0801	0802
	0803	0807	0809	0818	0819
CYTRON	0843	0664	0668	0674	0675
	0694	0730	0742	0743	0744
	0745	0746	0747	0801	0802
	0803	0807	0809	0818	0819

D

DENON	0665	0666			
DUAL	0843	0848	0664	0668	0675
	0694	0730	0742	0743	0744
	0745	0746	0747	0798	0801
	0802	0803			

E

E-BENCH	0811				
ELTA	0667	0668	0693	0694	0745
EMERSON	0848	0859			
F					
FISHER	0669				

G

GENEXXA	0859	0671	0672	0673	0675
	0676	0677			
GOLDSTAR	0663				
GOODMANS	0678	0679			
GRUNDIG	0680	0697	0698	0732	

H

HARMON/KARDON	0683				
HITACHI	0848	0685	0686		

I

INNOVATION	0730	0742	0743	0744	0745
	0746	0747			

J

JVC	0662	0687			
-----	------	------	--	--	--

K

KENWOOD	0669	0688	0689	0690	0762
---------	------	------	------	------	------

L

LIFETEC	0843	0664	0668	0674	0675
	0694	0730	0742	0743	0744
	0745	0746	0747	0801	0802
	0803	0807	0809	0818	0819
LG	0663				
LINN	0732				
LUXMAN	0691				

M

MAGNUM	0730	0742	0743	0744	0745
	0746	0747			
MARANTZ	0695	0732			
MATSUI	0696	0732			
MEDION	0843	0664	0668	0674	0675
	0694	0730	0742	0743	0744
	0745	0746	0747	0801	0802
	0803	0807	0809	0818	0819
MEMOREX	0848	0859	0677		
MERIDIAN	0732				
MICROMAXX	0843	0664	0668	0674	0675
	0694	0730	0742	0743	0744
	0745	0746	0747	0801	0802
	0803	0807	0809	0818	0819
MICROMEGA	0732				

MICROSTAR	0843	0664	0668	0674	0675	SCOTT	0859			
	0694	0730	0742	0743	0744	SHARP	0672	0712	0713	0714
	0745	0746	0747	0801	0802	SHERWOOD	0782			
	0803	0807	0809	0818	0819	SILVERCREST	0811			
MISSION	0732					SINGER	0803			
N						SKYMASTER	0778			
NAD	0671	0733	0735	0736	0737	SONY	0671	0716	0717	0718
	0800						0748	0749	0750	0741
NAIM	0732					T				
NAKAMICHI	0699	0700				TANDBERG	0732			
NUVO	0866					TCM	0843	0664	0668	0674
O							0694	0730	0742	0743
ONKYO	0840	0701	0702	0703	0785		0745	0746	0747	0801
	0792						0803	0807	0809	0823
P							0825			0824
PANASONIC	0661	0705				TEAC	0795			
PHILIPS	0847	0706	0732			TECHNICS	0705	0721	0763	0787
PHILIPS CD-V	0840					TELEFUNKEN	0848			
PIONEER	0673	0677	0753			TEVION	0843	0664	0668	0674
PRO2	0843	0664	0668	0674	0675		0694	0730	0742	0743
	0694	0730	0742	0743	0744		0745	0746	0747	0801
	0745	0746	0747	0801	0802		0803	0807	0809	0813
	0803	0807	0809	0818	0819		0816	0818	0819	0821
PROTON	0732					THEORIE & ANWENDING	0804			0822
Q						THOMSON	0842	0848		
QUAD	0732					TOSHIBA	0722	0723		
R						U				
REALISTIC	0848	0859	0675			UNIVERSUM	0732			
ROADSTAR	0706	0708				V				
ROTEL	0732					VECTOR RESEARCH	0663			
S						VICTOR	0687			
SABA	0848					W				
SAE	0732					WELLTECH	0675	0694	0744	0811
SAMSUNG	0768						0828			0827
SANSUI	0847	0709	0710	0711	0732	Y				
SCHNEIDER	0860	0732				YAMAHA	0712	0720	0725	0771
						YORX	0708			

SAT

A						BLAUPUNKT	0439			
AKAI	0552					BOCA	0419	0502		
ALBA	0508	0562	0405	0407		BRAIN WAVE	0444	1131		
ALDES	0408	0409				BRANDT	0565	0566	0567	0574
ALLSAT	0462	0410	0552			BSKYB	0584	0555		
ALLSONIC	0408	0428				BT SATELLITE	0574			
AMPERE	0422					BUSH	0508	0562	0410	
AMSTRAD	0584	0555	0541	0415	0416	C				
	0417	0419				CANAL SATELLITE	0569	0599		
ANKARO	0408	0428	0424			CANAL+	0569	0599		
ANTTRON	0405	0407				CHAPARRAL	0507			
APOLLO	0405					CHESS	0547	0586		
ARCON	0415	0422	1155	1144	1153	CITYCOM	0508	0640	0459	
	0424	0463	1154			CLATRONIC	0444			
ARMSTRONG	0419					CLEMENS KAMPHUS		0491		
ASAT	0552					CNT	0409			
AST	0435					COLUMBUS	0477			
ASTON	0594	0406				COMAG	0471			
ASTRA	0429	0419	0431	0432	0502	COMMLINK	0408			
ASTRO	0428	0439	0569	0407	0409	COMTECH	0456			
AUDIOTON	0462	0407				CONDOR	0428	0640		
AURORA	0602					CONNEXIONS	0438	0454		
AUSTAR	0602	0643	0642			CONRAD	0640	1156		
AXIS	0428	0415	0432	0456		CONTEC	0456	0459		
B						COSAT	0462			
BARCOM	0424					CROWN	0419			
BEST	0428	0424				CYBERCOM	0412	0413	0423	0428
							0493	0504	0511	0514
										0442
										0546

	0566	0583	0586	0587	0618
	0619				
CYBERMAXX	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504
	0511	0514	0535	0546	0566
	0583	0586	0587	0618	0619
	0644	0650	0652	0653	1130
	1138	1137			
CYTRON	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504
	0511	0514	0535	0546	0566
	0583	0586	0587	0618	0619
	0644	0650	0652	0653	1130
	1138	1137			

D

DAERYUNG	0438				
DANSAT	0410				
D-BOX	0564	0604			
DECCA	0460				
DEW	0456				
DIAMOND	0461				
DIGIALITY	0640				
DISKXPRESS	0424	0454			
DITRISTRAD	0462				
DMT	0412				
DNT	0438	0552			
DRAKE	0557	0463			
DREAMBOX	0658				
DStv	0602				
DUAL	0412	0413	0423	0428	0493
	0504	0511	0566	0583	0586
	0587	0618	0514		

E

ECHOSTAR	0640	0581	0586	0425	0481
	0578	0579	0580	0657	0659
	0464	0465	0467		
	0408	0417	0405	0419	
EINHELL	0409				
ELEKTA	0428	0462	0405	0552	
ELTA	0405				
EMANON	0428	0508	0491		
EMME ESSE	1162				
EMTECH	0508	0491			
EP SAT	1140				
E-TEK	0640				
EUROPHON	0419				
EUROSAT	0428	0640	1156	0419	
EUROSKY	0468				
EUROSPACE	0438	0419			
EUROSTAR	0588	0589			
EVA	0405	0407			
EXATOR					

F

FERGUSON	0508	0472	0603	0410	0473
FIDELITY	0415	0417			
FINLANDIA	0508				
FINLUX	0508	0429	0608	0475	0480
	0487				
FINNSAT	0603	0456			
FORCE	0577	0553	0535		
FORTEC STAR	0470				
FOXTEL	0602	0643	0584		
FRACARRO	0562				
FRANCE SATELLITE/TV		0477			
FREECOM	0405	0489			
FTE	0422	0496			
FUBA	0548	0439	0428	0438	0405
	0424	0431	0477	0480	0552
FUNTACH	0587				

G

GALAXIS	0428	0408	0462	0478	0484
	0535	0582	0583	0602	0619
	0432	0456			
GALAXY	0424				
GLOBECAST	1141				

GLOBO	1156				
GMI	0419				
GOLDSTAR	0489				
GOODING	0483				
GOODMANS	0508				
GRANADA	0429				
GROTHUSEN	0405	0489			
GRUNDIG	0439	0436	0483	0495	0508
	0544	0469	0602	0584	0407
	0550				

H

HANDAN	0547	1167			
HANSEATIC	0504				
HANTOR	0444	0405			
HANURI	0409				
HB	1162	0413			
HELIOCOM	0422				
HIRSCHMANN	0439	0522	0547	0548	1156
	1165	1174	0487	0488	0491
	0558				
HISAWA	0444				
HITACHI	0508	0537			
HOUSTON	0462				
HUMAX	0485	0517	0582		
HUTH	0408	0411	0444	0462	0419
	0491				
HYUNDAI	0486				

I

IMPERIAL	0562				
INNOVATION	0428	0493	0504	0511	0583
	0586	0587	0618		
INTERTRONIC	0419				
INTERVISION	0462				
IRDETO	0602				
ITT/NOKIA	0429	0508	0548	0454	0487
	0537				

J

JOHANSSON	0444				
JSR	0462				
JVC	0483				

K

KATHREIN	0549	0617	0631	0607	0635
	0439	0459	0496	0507	0552
KOSMOS	0489	0491	0496		
KR	0407				
KREISELMEYER	0439				
KYOSTAR	0405				

L

LASAT	0428	0565	0566	0567	1156
	1157	0409	0502		
LENCO	0405	0489	0503		
LENG	0444				
LENNOX	0462				
LENSON	0479				
LG	0489				
LIFE	0583				
LIFESAT	0412	0413	0423	0428	0442
	0493	0504	0511	0514	0546
	0566	0583	0586	0587	0618
	0619				
LIFETEC	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504
	0511	0514	0535	0546	0566
	0583	0586	0587	0618	0619
	0644	0650	0652	0653	1130
	1138	1137			
LION	0468				
LORENTZEN	1156				
LORRAINE	0489				
LUPUS	0428				
LUXOR	0417	0429	0548	0537	

M

MACAB	0603				
MANHATTAN	0462	0508	0557	0633	0421
	0409				
MARANTZ	0552				
MARMITEK	0641				
MARMITEK OCTOPUS		0655			
MASCOM	0409				
MASPRO	0483	0508	0507	0558	
MATSUI	0483	0574			
MB	0504				
MBOX	0442				
MEDIABOX	0569				
MEDIAMARKT	0419				
MEDIASAT	0569	0432			
MEDION	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504
	0511	0514	0535	0546	0566
	0583	0586	0587	0618	0619
	0644	0650	0652	0653	1130
	1139	1138	1137	1181	
MEGA	0552				
METRONIC	0408	0575	0612	0613	0614
	0615	0632	0409	0424	0405
	0407				
METZ	0439				
MICRO TECHNOLOGY		0468			
MICROMAXX	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504
	0511	0514	0535	0546	0566
	0583	0586	0587	0618	0619
	0644	0650	0652	0653	1130
	1139	1138	1137		
MICROSTAR	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504
	0511	0514	0535	0546	0566
	0583	0586	0587	0618	0619
	0644	0650	0652	0653	1130
	1138	1137			
MINERVA	0483	0439			
MITSUBISHI	0508	0439	0574		
MITSUMI	0502				
MORETV	0644	0423	1130	1181	
MORGAN SYDNEY	0611				
MORGANS	0611	0419	0502	0552	
MULTICHOICE	0602				
MULTISTAR	0496				
MULTITEC	0586	0587			
MURATTO	0437	0489			

N

NAVEX	0444				
NEC	0509	0510			
NEUHAUS	0462	0479	0432		
NEXTWAVE	0414	0585			
NIKKO	0419				
NOKIA	0530	0564	0425	0429	0508
	0548	0563	0531	0454	0487
	0604				
NOMEX	0622				
NORDMENDE	0549	0472	0508	0603	0405
	0409				
NOVIS	0444				

O

OAK	0424				
OCEANIC	0461	0468			
OCTAGON	0405	0407	0456		
OKANO	0419	0491	0496		
OPTEX	0462	0459	0656		
OPTUS	0602				
ORBIT	0435				
ORBITECH	0405				
ORIGO	0468				
OSAT	0407				
OTTO VERSAND	0439				

P

PACE	0584	0555	0439	0559	0527
	0508	0410	0617		
PACIFIC	0461				
PALCOM	0479	0431	0477		
PALLADIUM	0483	0419			
PALTEC	0431				
PANASONIC	0584	0508	0542		
PANDA	0508	0410			
PANSAT	0490				
PANTECH	0591				
PBI	1138				
PHILIPS	0552	0436	0483	0493	0495
	0508	0543	0434	0569	0574
	0605	0618	0455	0561	0550
	0456	0515	0604		
PHOENIX	0456				
PHONOTREND	0408	0462	0491	0652	
PINNACLE	0654				
PIONEER	0569				
POLSAT	0603				
POLYTRON	0459				
PREDKI	0444				
PREMIER	0569				
PREMIERE	0564	0462	0569	0542	0442
	0604				
PREMIUM X	1134				
PRIESNER	0445	0419			
PRO2	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504
	0511	0514	0535	0546	0566
	0583	0586	0587	0618	0619
	0644	0650	0652	0653	1130
	1138	1137			
PROFI	0503				
PROMAX	0508				
PROSAT	0408	0562			
PROTEK	0461				
PROVISION	0409				

Q

QUADRAL	0408	0428			
QUELLE	0439	0417			
QUIERO	0603				
R					
RADIOLA	0552				
RADIX	0630	0438	0632		
RAINBOW	0407				
REDIFFUSION	0510				
REDPOINT	0432				
REDSTAR	0428				
RFT	0408	0552			
RUEFACH	0503				

S

SAB	1137	1144	1145	1146	1147
SABA	0472	0508	0543	0556	0562
	0565	0571	0572	0573	0574
	0575	0409	0468		
SABRE	0508				
SAGEM	0570	0604	0599	0603	0648
SAKURA	0456				
SALORA	0429	0527	0509	0520	
SAMSUNG	0426	0405			
SAT	0415	0435	0437		
SATCOM	0640	0504	0523		
SATEC	0508				
SATPARTNER	0444	0405	0407	0409	0489
	0491				
SCHAUB LORENZ	1147	1162			
SCHNEIDER	0428	0455	0511	0583	0586
	0587	0618			
SCHWAIGER	0411	0412	0413	0427	0430
	0433	0440	0504	0508	0516
	0566	0573	0575	0576	0577
	0582	0514	0583	0585	0587
	0598	0616	0630	0631	0633

	0635	1132	1133	1147	1152
	1173	0459			
SEEMANN	0438	0419	0432		
SEG	0428	0444	0504	0541	0631
	0634	0405			
SELECO	0462				
SIEMENS	0439	1157			
SILVA	0489				
SKARDIN	0432	0586	0546	1160	
SKY	0584	1151			
SKY DIGITAL	0584	0555			
SKY+	0555				
SKYMASTER	0408	0504	0506	0546	0547
	0586	0587	0588	0589	0590
	0591	0592	0621	1140	1138
	1159	1161	1160	1162	1167
SKYMAX	0552				
SKYPEX	1156				
SKYVISION	0462				
SM ELECTRONIC	0408	0412	0504	0506	0546
	0547	0586	0587	0588	0589
	0591	0621	1140	1138	0592
	1159	1161	1160	1162	1167
SONY	0584	0569	0418	0446	
SR	0472	0419	0502		
STAR TRAK	0405				
STARLAND	0586				
STARRING	0444				
STRONG	0562	0428	0602	0545	0454
	0489	0405	0407		
SUMIDA	0419				
SUNSTAR	0527	0419	0502		
T					
TANDBERG	0603				
TANDY	0407				
TANTEC	0508	0479	0477		
TARGA	1195				
TATUNG	0460				
TCM	0412	0413	0423	0428	0442
	0493	0504	0511	0514	0546
	0566	0583	0586	0587	0618
	0619				
TECHNIHALL	0416				
TECHNISAT	0438	0479	0569	0623	0528
	0529				
TECHNOMATE	0441	1142			
TECO	0419	0502			
TELASAT	0640				
TELEFUNKEN	0560	0508	0565	0566	0567
	0574	0405			
TELEKA	0438	0640	0407	0419	
TELEMASTER	0409				
TELESAT	0504				
TELESTAR	0479	0569			
TELEVES	0508	0610	0611		
TELEWIRE	0462				

TEVION	0412	0413	0423	0428	0442
	0466	0478	0484	0493	0504
	0511	0514	0535	0546	0566
	0583	0586	0587	0618	0619
	0644	0650	0652	0653	1130
	1140	1138	1137		
THOMSON	0472	0601	0570	0574	0492
	0508	0560	0568	0569	0603
	0427	1156			
THORENS	0461				
THORN	0508	0410	0473		
TIOKO	0459				
TONBURY	0445	1159			
TONNA	0508	0462			
TOPFIELD	0497	0505	0506		
TPS	0570				
TPS PLATINUM	1178				
TRIAD	0435	0437	0533	0489	
TRIASAT	0480				
TRIAx	0439	0479	0565	0609	0619
TWINNER	0610	0611			
U					
UNIDEN	0534				
UNISAT	0419	0456			
UNITOR	0444	0424			
UNIVERSUM	0439	0483	1156	0475	0487
V					
VARIOSTAT	0439				
VECTOR	0468				
VENTANA	0552				
VIA DIGITAL	0568				
VIA SAT	0568				
VISIOSAT	0594	0444	0462	0586	0593
	0595	0596	0597		
VIVANCO	0536	0624			
VORTEC	0405				
V-TECH	0437	0435	0515	0537	
W					
WEVASAT	0508				
WEWA	0508				
WINERSAT	0444				
WISI	0435	0437	0438	0439	0508
	0533	0538	0539	0540	0597
	0625	0626	0627	0628	0629
WITTENBERG	0415				
WOORISAT	0409				
WYSI	1156				
Z					
ZEHNDER	0428	0437	0635	0541	0631
	0632	0409	0424	0496	
ZODIAC	0407				

DVD_R

DVD Recorders (DVD-R, DVD-RW, etc)

A

APEX	0911
ARENA	0923
ASPIRE	0952

B

BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051

C

CENTRIOS	0951
CMI	0923
COBY	1051
CYBERCOM	0923
CYBERHOME	0912

CYBERMAXX	0895 1071	0905 1117	0906	0923	0959
CYTRON	0895 1071	0905 1117	0906	0923	0959

D

DENVER	1051
DUAL	0923

E

ELTAX	1051
EMERSON	1057

G

GO-VIDEO	0383	1059	1061
----------	------	------	------

H						PANASONIC	0403				
HB	1089					PHILIPS	0979	0980	1080	1128	
HITACHI	0387					PHOCUS	1063				
I						PIONEER	0977	1084			
ILO	0959					PRO2	0895	0905	0906	0923	0959
J							1071				
JVC	1058	1072				PROVISION	1051				
K						R					
KENDO	0923					RTL	0923				
L						S					
LG	0907					SAMPO	1051				
LIFE	1117					SAMSUNG	1050				
LIFETEC	0895	0905	0906	0923	0959	SANYO	1060				
	1071	1117				SCHAUB LORENZ	1089				
LITEON	1056	1059	0959			SHARP	1055				
LUMATRON	1051					SONY	0987	0988	0989		
M						T					
MAGNAVOX	0979	0980				TANGENT	1051				
MEDION	0895	0905	0906	0923	0959	TARGA	1115	0959	0891	1117	0907
	1071	1117					1121				
MICROMAXX	0895	0905	0906	0923	0959	TCM	0923				
	1071	1117				TELEDEVICE	1051				
MICROSTAR	0895	0905	0906	0923	0959	TEVION	0890	0891	0895	0905	0906
	1071	1117					0923	0959	1065	1071	1117
MUSTEK	0383					THOMSON	0360	0359	1078		
O						TINY	1051				
OCEANIC	1089					TOSHIBA	0973	0983	0362	1111	
P						TRANS-CONTINENTS	1051				
PACKARD BELL	0940	1052				Y					
						YAKUMO	0905				
						YAMAHA	0979	0980			
						Z					
						ZENITH	0907				

DECODER

A						I					
AUSTAR	0494					IMPULSE	0554				
B						J					
BMB	0636					JERROLD	0554	0494			
BT	0554					K					
C						KABELVISION	0554				
CABLE AND WIRELESS		0606				L					
CABLECRYPT	0474					LYONNAISE	1183				
CABLETIME	0448	0449	0450			M					
CANAL PLUS	0474					MARMITEK	0636				
CLYDE CABLEVISION		0452				MELITA	0554				
COMCRYPT	0474					MNET	0602	0474			
CRYPTOVISION	0458					MOTOROLA	0494				
E						MOVIE TIME	0551				
EURODEC	0603					MULTICHOICE	0474	0602			
F						N					
FILMNET	0474					NOKIA	0564				
FILMNET CABLECRYPT		0474				NOOS	1143	1158	1175	1183	
FILMNET COMCRYPT		0474				NTL	0606				
FOXTEL	0602					NUMERICABLE	0603				
G						O					
GEC	0452					OPTUS	0494				
GI	0494	0554									

P

PACE	0606	
PHILIPS	0487	
PIONEER	0518	0521
PVP	0554	

S

SAGEM	0604		
SAMSUNG	1148		
SCIENTIFIC ATLANTA		0524	0525
STS	0551		

T

TELE+1	0474	
TELEPIU	0474	
TELEWEST	0606	0554
THOMSON	1189	

U

UNITED	0554		
UPC	1143	1175	1184

V

VISIONETICS	1185
VISIOSAT	0487

LD**D**

DENON	0252	0318
-------	------	------

G

GRUNDIG	0318
---------	------

M

MITSUBISHI	0318
------------	------

N

NAD	0318
-----	------

P

PIONEER	0318
---------	------

T

TELEFUNKEN	0318
THORN	0322

HDD-DVR

HDD Digital Video Recorders (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc)

A

AMSTRAD	0555
ARCON	1144

B

BSKYB	0555
-------	------

C

CANAL SATELLITE		0599			
CANAL+	0599				
CONRAD	1156				
CYBERCOM	0412	0423	0514		
CYBERMAXX	0905	0412	0423	0514	0644
	0653	1130	0959	1071	1117
CYTRON	0905	0412	0423	0514	0644
	0653	1130	0959	1071	1117

D

DIGIFUSION	0647		
DMT	0412		
DREAMBOX	0658		
DUAL	0412	0423	0514

E

ECHOSTAR	0659
EUROSKY	1156

F

FORCE	0553
FORTEC STAR	0470
FREEBOX	1182

G

GLOBO	1156
-------	------

H

HIRSCHMANN	1156
HUMAX	0651
HYUNDAI	0486

I

ILO	0959
-----	------

J

JVC	1072
-----	------

L

LASAT	1156	1157			
LIFE	1117				
LIFESAT	0412	0423	0514		
LIFETEC	0905	0412	0423	0514	0644
	0653	1130	0959	1071	1117
LITEON	0959				
LORENTZEN	1156				

M

MARMITEK OCTOPUS	0655				
MEDION	0905	0412	0423	0514	0644
	0653	1130	0959	1071	1139
	1115	1181	1117		
MICROMAXX	0905	0412	0423	0514	0644
	0653	1130	0959	1071	1139
	1117				
MICROSTAR	0905	0412	0423	0514	0644
	0653	1130	0959	1071	1117
MORETV	0644	1130	1181		

N

NEUF TELECOM	1196
NEUF TV	1196

P

PACE	0555	0453			
PACKARD BELL	1052				
PANASONIC	0403				
PHILIPS	0242	1128			
PHOCUS	1063				
PINNACLE	0654				
PIONEER	0977				
PRO2	0905	0412	0423	0514	0644
	0653	1130	0959	1071	
PROCASTER	0905				

S						TEVION	0890	0905	0412	0423	0514
SAGEM	0599	1143	1158				0644	0653	1130	0959	1065
SCHWAIGER	0412	0514	1132	1152			1071	1117			
SIEMENS	1157					THOMSON	0532	0242	0326	1156	1078
SKARDIN	1160					TIVO	0242				
SKY	1151					TONBURY	1159				
SKY DIGITAL	0555					TOPFIELD	0506				
SKY+	0555					TOSHIBA	0983	1111			
SKYMASTER	0506	1165	1159	1160		U					
SKYPEX	1156					UNIVERSUM	1156				
SM ELECTRONIC	0412	0506	1165	1159	1160	W					
SONY	0987	0988	0989			WYSI	1156				
T						Y					
TARGA	1115	1117	1195			YAKUMO	0905				
TCM	0412	0423	0514								

TV /VCR (COMBOS)

A						M					
AIWA	0248	0291				MAGNUM	0291				
ALBA	0245	0248				MATSUI	0248				
B						MEDION	0248	0291			
BAIRD	0245					MICROMAXX	0248	0291			
BASIC LINE	0245					MICROSTAR	0248	0291			
BESTAR	0245					O					
BLACK PANTHER LINE		0245				ORION	0248	0283			
BUSH	0245	0248				P					
C						PORTLAND	0245				
COMBITECH	0248					PRO2	0248	0291			
CONDOR	0245					PROSONIC	0245				
CROWN	0245					R					
CYBERCOM	0248	0291				ROADSTAR	0245				
CYBERMAXX	0248	0291				S					
CYTRON	0248	0291				SABA	0245				
D						SAISHO	0248				
DAEWOO	0245					SAMSUNG	0312				
DAYTRON	0245					SAVILLE	0248				
DUAL	0248	0291				SCHNEIDER	0245	0264			
E						SONOKO	0245				
ESC	0245					STANDARD	0245				
G						T					
GENERAL TECHNIC	0248					TCM	0248	0291			
GOLDSTAR	0261					TEVION	0248	0291			
GOODMANS	0245	0283				THOMSON	0245				
GRANDIN	0245					U					
H						UNITED QUICK STAR	0245				
HINARI	0248					V					
I						VIDEON	0248				
INNO HIT	0245										
INNOVATION	0248	0291									
ITV	0245										
K											
KENDO	0245										
L											
LENCO	0245										
LG	0261										
LIFE	0291										
LIFETEC	0248	0291									
LUMATRON	0245										

TV / DVD (COMBOS)

TV-DVD combos operate with either a single DVD code or some require both TV & DVD codes.

TV-DVD-Kombigeräte werden entweder nur mit dem DVD-Code gesteuert oder benötigen sowohl den TV-als auch den DVD-Code.

Certains combinés TV-DVD fonctionnent uniquement avec le code DVD, d'autres nécessitent les codes TV & DVD.

TV/DVD Combos	DVD & TV		
O			
		OCEANIC	1089 & 1011
		ORION	0920
P			
		PHILIPS	0339 & 0181
		PHOCUS	1064
		PRO2	0894
			0343 & 0228
			0924 & 0210
			0933 & 0228
S			
		SANSUI	0920
		SCHAUB LORENZ	1089 & 1011
T			
		TCM	0343 & 0228
			0924 & 0210
			0933 & 0228
			1119
		TEVION	0894
			0343 & 0228
			0924 & 0210
			0933 & 0228
			1064
		TOSHIBA	0920
A			
AUDIOSONIC	1062 & 0090		
B			
BEKO	1064		
BROKSONIC	0920		
C			
CYBERCOM	0343 & 0228		
	0924 & 0210		
	0933 & 0228		
CYBERMAXX	0894		
	0343 & 0228		
	0924 & 0210		
	0933 & 0228		
CYTRON	0894		
	0343 & 0228		
	0924 & 0210		
	0933 & 0228		
D			
DUAL	0343 & 0228		
	0924 & 0210		
	0933 & 0228		
DURABRAND	0933 & 0228		
	1085 & 1006		
	1085 & 1007		
	1086 & 1008		
	1087 & 1008		
	1088 & 1009		
H			
H & B	0343 & 0228		
HB	1089 & 1011		
G			
GERICOM	1064		
I			
INTERTRONIC	0894		
L			
LIFETEC	0894		
	0343 & 0228		
	0924 & 0210		
	0933 & 0228		
M			
MEDION	0894		
	0343 & 0228		
	0924 & 0210		
	0933 & 0228		
MEMOREX	0920		
MICROMAXX	0894		
	0343 & 0228		
	0924 & 0210		
	0933 & 0228		
MICROSTAR	0894		
	0343 & 0228		
	0924 & 0210		
	0933 & 0228		
MT LOGIC	1062 & 0090		

DVD / VCR (COMBOS)

DVD-VCR combos operate with either a single DVD code or some require both DVD & VCR codes.

DVD-VCR-Kombigeräte werden entweder nur mit dem DVD-Code gesteuert oder benötigen sowohl den DVD-als auch den VCR-Code.

Certains combinés DVD-VCR fonctionnent uniquement avec le code DVD, d'autres nécessitent les codes DVD & VCR.

DVD/VCR Combos	DVD & VCR		
A		LIFETEC	0338 0896 0906
APEX	0949		0375 & 0256
B		M	
BROKSONIC	0920 0967	MAGNAVOX MEDION	0914 & 0285 0338 0896 0906
C			0375 & 0256
CINEVISION		MICROMAXX	0338 0896 0906
CYBERCOM	0338		0375 & 0256
CYBERMAXX	0338 0896 0906	MICROSTAR	0338 0896 0906
CYTRON	0338 0896 0906		0375 & 0256
D		P	
DAEWOO	0971	PANASONIC	0970
DUAL	0338	PHILIPS	0969 & 0285
		PIONEER	1084
		POLAROID	0949
		PRO2	0338 0896 0906
			0375 & 0256
E		S	
EMERSON	0339 & 0231 0375 & 0256	SAMSUNG	0338 0963 0920
F		SANSUI	0378 & 0258 - & 0256
FUNAI	0339 & 0231	SANYO	
G		SILVERCREST	0402
GO-VIDEO	0338 0367 0971	SONY	0339 & 0231
GOLDSTAR		SYLVANIA	
H		T	
HITACHI	0387 & 0231	TARGA 0	375 & 0256 0907
J			0375 & 1041
JVC	0400	TCM	0338
L		TEVION	0338 0896 0906
LG	0907		0375 & 0256
	0375 & 0256	TOSHIBA	0362
		Z	
		ZENITH	0375 & 0256

DVB-T

DVB-T Terrestrial Digital Television (DTV, Freeview, iDTV, etc)

A		CYTRON	0645	0650
ALBA	0451	0646		
B		D		
BUSH	0451	DIGENIUS	0645	
C		DIGIFUSION	0647	
CANAL +	1177	DIGIO2	1150	
CYBERMAXX	0645	DMT	0412	
		DURABRAND	0526	

E

EHOSTAR 0657

F

FREEBOX	1182				
FREEVIEW	0447	0451	0453	0457	0482
	0512	0513	0519	0526	0532
	0600	0646	0647	0648	0649
	0651				

G

GERICOM	0443	
GOODMANS	0451	0526
GOODWAY	1163	1164
GRUNDIG	0512	1172

H

HAUPPAUGE	0482
HB	1011
HITACHI	0526
HUMAX	0651

J

JVC 0526

L

LABGEAR	0513	
LIDCOM	0451	
LIFETEC	0645	0650

M

MARMITEK OCTOPUS	0655	
MATSUI	0649	0526 0451
MEDION	0645	0650
MICO	1135	
MICROMAXX	0645	0650
MICROSTAR	0645	0650

N

NOKIA	0519	0531
NOOS	1183	

O

OCEANIC	1011		
OGGLE	1136		
ON-DIGITAL	0527	0531	0620
OPTEX	0656		

P

PACE	0453	0527
PACIFIC	0526	
PANASONIC	0072	0403
PHILIPS	0600	
PIONEER	0457	0620
PREMIERE	0600	0519
PRO2	0645	0650

R

REBOX 0476

S

SAGEM	0648	1143		
SCHAUB LORENZ	1011			
SCHWAIGER	0630			
SHARP	0059			
SKARDIN	0656			
SKYMASTER	0656	1165		
SM ELECTRONIC	0412	0656	1165	1163 1164
SONY	0447			

T

TCM	1017	1119
TEVION	0645	0650
THOMSON	0427	0532
TOP-UP TV	0527	0531 0657

Y

YUNG FU 1166

Auxiliary Set-Top Boxes / Verschiedene Set-Top Boxen/ Divers packs Set-Top

Web & Computer TV

BUSH	0039	
CYBERLINK	1101	
GERICOM	0443	
HAUPPAUGE	0482	1198
NOW TV	1186	
PACKARD BELL	1101	
PANASONIC	0542	
PINNACLE	1199	
PREMIERE	0542	
THOMSON	0603	

Media Receivers

SONY NETWORK MEDIA RECEIVER 0446

Scart Switch Boxes

COUNTRYMAN	1168
FUNK	1170
MARMITEK	0641
SKARDIN	1169
VIVANCO	0684

Digital Set Top Boxes

EHOSTAR	0657		
TEVION	0650	0645	0423
YUNG FU	1166		

Misc. Set Top Boxes

PARDY LIGHT BOX 1171

HTIB

(Home Cinema Systems operate with either a single DVD code or some require both DVD & AUDIO codes).
(Heimkinosysteme werden entweder nur mit dem DVD-Code gesteuert oder benötigen sowohl den DVD- als auch den AUDIO-Code).
(Certains systèmes home cinéma fonctionnent uniquement avec le code DVD, d'autres nécessitent les codes DVD & AUDIO)

Home Cinema Systems	DVD & AUDIO				
A					
AIWA	0377				
AMW	1054				
C					
CENTRUM	0927				
COBY	0948				
CRITERION		0344 & 0775			
CURTIS	0948				
CYBERCOM	0334				
	0372				
		0344 & 0775			
CYBERMAXX	0334				
	0372				
		0344 & 0775			
	1069				
	1066				
	1118				
CYTRON	0334				
	0372				
		0344 & 0775			
	1069				
	1066				
	1118				
D					
DUAL	0334				
	0372				
		0344 & 0775			
DURABRAND	0375				
F					
FISHER	0378				
J					
JVC	0662				
	0964				
K					
KOSS	0373				
L					
LENOXX	0931				
LG	0972				
LIFE	1118				
LIFETEC	0334				
	0372				
		0344 & 0775			
	1069				
	1066				
	1118				

M	
MEDION	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
MICROMAXX	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
MICROSTAR	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
N	
NORCENT	0948
O	
ONKYO	0975
P	
PANASONIC	0974
PIONEER	0968
	0976
PRO2	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
S	
SAMSUNG	0919
SONY	0986
T	
TARGA	0972
	1041
TCM	0334
	0344 & 0775
TEVION	0334
	0372
	0892
	0917
	0918
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118

AUX

Audio Amplifiers/Tuners/Receivers

CENTRUM	0692								
CRITERION	0775								
CYBERCOM	0841	0775	0776						
CYBERMAXX	0841	0775	0776						
CYTRON	0841	0775	0776						
DENON	0779	0781							
DUAL	0841	0775	0797						
ELTA	0667	0668							
GRUNDIG	0697	0698	0727						
HARMON/KARDON 0682									
KENWOOD	0761								
LIFETEC	0841	0775	0776						
LINN	0857								
MARANTZ	0727								
MEDION	0841	0775	0776						
MICROMAXX	0841	0775	0776						
MICROSTAR	0841	0775	0776						
NAD	0735	0736	0737	0738	0799				
	0800								
NUVO	0862	0863	0864	0865					
ONKYO	0785	0792	0793	0826					

PHILIPS	0846	0727			
PRO2	0841	0775	0776		
SANSUI	0727				
SCHNEIDER	0791				
SHERWOOD	0782				
SONY	0739	0740	0755	0757	0758
	0759	0760			
TCM	0841	0775	0776	0806	
TEAC	0794	0796			
TECHNICS	0764	0777	0788		
TEVION	0775	0776	0815	0817	0841
THEORIE & ANWENDING	0805				
THOMSON	0842	0766			
XANTECH	0867				
YAMAHA 0	724	0752	0770	0771	0772

iPOD	0884
SWITCH BOX	0684
VIDEO CD	0840

Audio Tape Players

AIWA	0790			
DENON	0780			
GRUNDIG	0729	0698		
HARMON KARDON	0681			
KENWOOD	0761			
MAGNAVOX	0729			
MARANTZ	0729			
NAD	0799			
ONKYO	0784			
PHILIPS	0729			
SANSUI	0729			
SHERWOOD	0783			
SONY	0754	0755	0756	
TEAC	0794			
TECHNICS	0764	0777	0786	
THOMSON	0842			
YAMAHA	0724	0772		

MINI Systems

AIWA	0773	0774			
CYBERCOM	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0820	0819		
CYBERMAXX	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819
CYTRON	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819
DUAL	0852	0858	0704	0745	0797
	0820	0819			
E-BENCH	0811				
ELTA	0693	0745			
GRUNDIG	0707				
INTERTRONIC	0811				
LIFETEC	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819
MEDION	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819
MICROMAXX	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819
MICROSTAR	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819
PIONEER	0753				
PRO2	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819
SAMSUNG	0768				
SHARP	0789				
SILVERCREST	0811	0829	0868		
SONY	0741				
TCM	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0820	0819	0694	0823
	0824	0825			
TEVION	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819
	0821	0822			
WELLTECH	0852	0810	0820	0819	0694
	0803	0811	0827		

Misc.

APPLE iPOD	0885
AUDIO COMBI	0844
CAR RADIO	0861
CDR 0847	0675
DBS	0845

Code Searching By Brand Name

Code-Suche nach Handelsname

Recherche de code d'après la marque

Búsqueda de códigos por nombres comerciales

TV

1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION/MAGNUM
2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOOD
4 THOMSON / BRANDT
5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON / BAIRD
6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
7 NOKIA / FINLUX / ITT

VCR

1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION
2 PHILIPS / PHILCO
3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOOD
4 THOMSON / BRANDT
5 TELEFUNKEN / SABA / CORMENDE / FERGUSON
6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
7 NOKIA / FINLUX / ITT

SAT

1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVAATION / GALAXIS
2 PHILIPS / PHILCO
3 PACE / ECHOSTAR
4 THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
6 GRUNDIG
7 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN

Gravador de DVD / disco rígido
multiformato de design digital
MD 82999

Apelido

[illegible]

Nome

[illegible]

Rua

[illegible]

CEP/Cidade

[illegible]**Telefono**[illegible]

e-mail

@

Assinatura

MSN 5002 8725

Garantia



MEDION®

Medion Service Center

Visonic S.A.

c/ Alejandro Sanchez 95-97

28019 Madrid

Espanha



4015625500287254

MEDION®

Gravador de DVD/disco rígido
multiformato de design digital

MD 82999 MSN 5002 8725

04/08

Garantia



Prezada (o) Cliente

A nossa equipa de serviços da MEDION ajuda com prazer em todas as questões relativas ao novo aparelho. É favor telefonar para a Hotline abaixo, pois geralmente podem-se resolver pequenos problemas telefonicamente. Aparelhos defeituosos devem ser enviados na embalagem original com uma cópia anexa da factura, para a morada d MEDION Service Center. A garantia é válida apenas para defeitos de material ou fabricação e não para quebras e danos em peças frágeis.

No caso de manipulação, uso de violência e utilização de filiais de serviço não autorizadas, a garantia cessará. Reparações após decorrer o prazo da garantia são sujeitos a facturacão!

número verde: 808 202 789

Fax: (+34) 91 460 4772

service-portugal@medion.com

MEDION®

www.medion.com/portugal



Medion Service Center
Visonic S.A.
c/ Alejandro Sanchez 95-97
28019 Madrid
Espanha
Hotline: 808 202 789
Fax: (+34) 91 460 4772
E-Mail: service-portugal@medion.com
www.medion.com/portugal